



hp
進階連線
模組

版本說明

此檔案是《使用者手冊》第三版的補充說明，對應的韌體版本為 2.1。其中包含關於下列主題的最新資訊：

選擇插入 CompactFlash 記憶卡的插槽.....	2
修正從記憶卡上顯示的不正確的 PowerPoint PPT 檔案.....	2
減少 PowerPoint 檔案中大圖形的大小.....	2
選擇適合從記憶卡進行簡報的 PowerPoint 功能.....	2
為手持式組織工具或記憶卡建立行動簡報.....	2
從直印方向的文件建立行動簡報.....	3
針對簡報選擇記憶卡.....	3
檢視記憶卡上的圖像.....	3
確定連線模組上連接埠的位置.....	3
增強投影機安全性.....	3
使用無線網路.....	4
連接個人防火牆.....	4
建立無線連線.....	4
建立直接網路連線.....	4
設定同時具備無線與有線連線.....	4
從掌上型電腦組織工具進行簡報.....	5
Apple Macintosh 支援.....	5
安裝 HP Wireless Presenter-to-Go 軟體.....	5
升級 HP Wireless Presenter-to-Go 軟體.....	5
升級投影機韌體.....	5
從記憶卡進行簡報時支援的 PowerPoint 功能.....	5

如需最新的版本說明，請造訪支援網站 www.hp.com/support

選擇插入 CompactFlash 記憶卡的插槽

如果插在連線模組左邊 CompactFlash 插槽中的記憶卡沒有正常運作，請將該記憶卡插入到右邊的插槽。對於某些版本的連線模組，如果在其左邊的插槽中插入記憶卡，可能會有通訊問題，但是，在該插槽中插入無線網路卡卻完全可以正常運作。

修正從記憶卡上顯示的不正確的 PowerPoint PPT 檔案

如果 PowerPoint PPT 幻燈片中的元素缺失或顯示不正確，您應當查證下列可能的解決方案是否有效：

- 如果幻燈片中包含大的圖形影像，或者有使用多種字型，則該幻燈片可能需要比投影機所能提供的更多的記憶體。嘗試少用幾種字型，或嘗試使用佔用較少記憶體的字型 (可以在記憶體的字型資料夾中查看字型所佔的大小)。或者嘗試減少圖形所佔的記憶體數量 (請參閱下面的下一個主題)。
- 從記憶卡進行 PowerPoint PPT 簡報時，不支援特定的 PowerPoint PPT 功能。請嘗試編輯幻燈片以便使用支援的功能 (請參閱下面的第二個主題)。

減少 PowerPoint 檔案中大圖形的大小

從記憶卡進行 PowerPoint 簡報時，由於顯示大圖形所需的記憶體多於投影機所能提供的記憶體，因此簡報中大的圖形影像可能不會顯示出來。您可以使用編輯器來建立較小的影像檔案。或者，您可以在 PowerPoint 中嘗試執行下列步驟來減小影像的大小。

1. 用滑鼠右鍵按一下圖形，然後選擇**複製**。
2. 按一下**編輯 > 選擇性貼上**，然後選擇以 PNG 格式貼上。
3. 刪除原影像。

另一個可行的解決方案是建立行動簡報 PDB 檔案。

選擇適合從記憶卡進行簡報的 PowerPoint 功能

不使用電腦從記憶卡進行簡報時，投影機僅能提供儲存在記憶卡上的資訊，而不能存取 Microsoft PowerPoint 應用程式。儘管投影機可以提供 PowerPoint 2002 的大部份常用功能，但是在從記憶卡進行簡報期間並不是所有的功能都受支援。為避免發生未預期的問題，請選擇 PowerPoint PPT 檔案或行動簡報 PDB 檔案支援的功能。請參閱本文件末尾處的表格以獲知支援的 PowerPoint 功能。

為手持式組織工具或記憶卡建立行動簡報

您可以使用 HP Wireless Presenter-to-Go 從 PowerPoint 建立行動簡報。在某些情況下，您所建立的行動簡報中可能不會顯示某些特定的 PowerPoint 元素，如特殊的字型、豎排的文字或箭頭等。如果出現此狀況，請嘗試在 Wireless Presenter-to-Go 建立者視窗中選擇較低的動畫設定。

從直印方向的文件建立行動簡報

如果您想要透過從應用程式列印來建立行動簡報 (PDB 檔案)，則應當首先查看頁面設定。如果頁面有直印方向 (垂直版面)，您應當執行下列其中一項操作以避免裁切掉簡報中所有頁面的底端。

- 在列印之前，將文件的列印方向變更為橫印方向 (水平版面)；或
- 在列印視窗中，變更印表機內容以便可以使用直印方向 (垂直版面)。

針對簡報選擇記憶卡

此投影機支援數種標準類型的記憶卡，您可以在 CompactFlash 插槽或 USB 埠中插入這些類型的記憶卡。HP 及其他製造廠商皆可提供這些類型的記憶卡。但是，您可能會發現某些記憶卡或配接器無法在投影機上正常運作，如某些 USB 2.0 裝置。如果您的記憶卡或轉接器不能在投影機上使用，請嘗試使用不同廠牌或類型的記憶卡。例如，投影機支援具有 SD 記憶卡 (DG921B) 的 HP USB 數位磁碟機。

檢視記憶卡上的圖像

如果您檢視記憶卡上的圖像簡報，特定的問題可能會導致圖片顯示為「X」，即缺失的圖片：

- 影像大小超過 3.5 MB，或需要投影機提供更多的記憶體才能顯示。請檢查檔案大小並編輯影像大小，或將影像轉換為 JPG 格式以使它們小於 3.5 MB。
- 影像檔案不是有效的 JPG、BMP 或 PNG 檔案。
- 檔案名稱中包含 \/:*?"<>|[];= 中的任何一個字元。

確定連線模組上連接埠的位置

某些連線模組上的 USB 埠和一個 CompactFlash 插槽上可能會覆蓋有標籤。如果您要使用這些連接埠，請撕下標籤。請注意，不支援使用麥克風連接埠。

增強投影機安全性

投影機包含數種安全性選項可防止未經授權的存取。您可以使用投影機內嵌的網頁伺服器設定所有這些安全性設定。要保護投影機，必須設定前兩個選項。

- 管理員密碼。在**網路 > 管理帳號**中，您可以設定密碼來防止對內嵌式網頁伺服器大多數設定的未經授權之存取。此密碼還可以保護下列所有其他安全性設定。
- SNMP 群區名稱。在**網路 > SNMP**中，您可以指定對內嵌式 SNMP 伺服器進行唯讀存取和讀寫存取的安全群區名稱。
- 無線簡報密碼。在**網路 > 無線簡報**中，您可以設定密碼以防止有人未經授權透過無線和有線連線進行網路簡報。
- WEP 加密和共用模式驗證。在**網路 > 無線設定**中，您可以設定加密金鑰和金鑰索引，然後使用此二項來驗證無線連線並對無線資料進行加密。

- 存取控制。在**網路 > 存取控制**中，您可以定義能夠存取投影機的 IP 位址範圍。

使用無線網路

如果使用無線網路連接到其他電腦或網際網路，則在執行 HP Wireless Presenter-to-Go 期間，無法使用這些連線。此軟體在執行時會停用無線網路服務，關閉軟體則可立即恢復這些服務。如果您想要變更為正常的無線網路或檢視可用的網路，首先應結束 HP Wireless Presenter-to-Go。

連接個人防火牆

如果您的電腦上有安裝起保護作用的個人防火牆，仍然可以與投影機進行網路連線。

- 如果您停用防火牆軟體，啟動 HP Wireless Presenter-to-Go 之後，將會列出可用的投影機。
- 如果您沒有停用防火牆軟體，則不會列出任何投影機，但是您可以按一下**其他投影機**，輸入投影機的網路設定，然後進行連線。

建立無線連線

投影機關閉時（處於「待命」模式下），您無法建立無線連線。投影機必須開啟才能使用 CompactFlash 無線卡。

建立直接網路連線

如果您需要在電腦與投影機之間建立直接連線，則必須使用跳線網路纜線，而非標準網路纜線。當您升級韌體但無法存取標準網路時，可能需要此類連線。如果您已經建立此類連線，則必須設定電腦和投影機上的網路設定。

- 在電腦上，開啟網路連線的「內容」對話方塊，在其中編輯 TCP/IP 設定。停用自動定址 (DHCP) 並設定或記下電腦的 IP 位址。例如，您可將 IP 位址設定為 10.2.3.4。
- 在投影機上，開啟螢幕目錄，然後移至**設定 > 網路**。停用 DHCP 選項，然後將 IP 位址的第四區段設定為不同於電腦位址第四區段的其他值（假設子網路遮罩為 255.255.255.0）。例如，您可將 IP 位址設定為 10.2.3.5。

設定同時具備無線與有線連線

如果您想要將投影機設定為同時具備無線與有線連線，請嘗試將無線 IP 位址和有線 IP 位址指定為不同的網路子網。也就是說，存取點和投影機不會連接到網路的同一區段中。您可以向網路管理員查證這一點。

如果您沒有對兩個子網路的存取權限，可能這兩種投影機連線均無法在 Wireless Presenter-to-Go 中使用。但是，您可以連接到投影機並進行簡報。

從掌上型電腦組織工具進行簡報

在掌上型電腦手持式組織工具中安裝好 HP Wireless Presenter-to-Go 軟體之後，您可以選擇在投影機螢幕上顯示組織工具的顯示內容。

- 若要顯示組織工具的顯示內容，請啟動 Wireless Mirror 程式，選擇要連接的投影機，然後輕擊「連線」。若要移除 Wireless Mirror 螢幕，請輕擊「隱藏」。
- 若要更改投射圖像，請開啟 Wireless Mirror 程式並從螢幕上顯示的選項中選擇。例如，您可以放大並旋轉投射的圖像。
- 若要結束簡報，請開啟 Wireless Mirror 程式，輕擊無線圖示，然後輕擊「切斷連線」。

Apple Macintosh 支援

您可以在 Apple Macintosh 電腦上透過內嵌式網頁伺服器來管理投影機。除了《使用者手冊》中列出的瀏覽器，投影機還支援 Mac OS X 10.2 版及更高版本隨附的 Safari 網頁瀏覽器。

如果您使用 Internet Explorer 來升級投影機的韌體，應當更名您從網路上下載的 DLD 檔案，以便 Internet Explorer 可以進行正確的處理。下載檔案後，請在 DLD 檔名之後加上 .binary，然後再升級投影機。

安裝 HP Wireless Presenter-to-Go 軟體

在電腦上安裝 HP Wireless Presenter-to-Go 之後，開始簡報時會得到簡報錯誤，請重新啟動電腦。在某些電腦上可能必須執行此步驟。

升級 HP Wireless Presenter-to-Go 軟體

HP 可能會在將來發佈新版的 HP Wireless Presenter-to-Go。在本文件開頭列出的支援網站上，可以下載這些更新版本。

升級投影機韌體

如果您使用網路連線來升級投影機韌體，則您的瀏覽器必須允許顯示蹦現式視窗。要成功升級，必須能夠顯示蹦現式視窗。

從記憶卡進行簡報時支援的 PowerPoint 功能

下表列出 PowerPoint 2002 功能，並指出在顯示 PowerPoint PPT 檔案或行動簡報檔案時，這些功能是否受到支援。PowerPoint 2003 及更高版本的新增功能不受支援。下表中的資訊可能會有變更。

Microsoft PowerPoint 2002 功能	PowerPoint 簡報 (PPT 檔案)	行動簡報檔案 (PDB 檔案)
基本功能：		
頁首及頁尾	是	是
聲音支援	否	否
影片支援 (匯出為影片)	否	否
繪圖工具	否	否
快取圖案	是，徒手畫線條除外	是
填滿色彩、線條色彩、字型色彩	是	是
編輯端點	否	否
3D 樣式	否	否
3D 效果	否	否
圖表	是	是
文字藝術師	否，顯示佔位記號	是
窗格	否	否
搜尋	否	否
XML (XHTML)	否	否
格線	否	否
電子郵件	否	否
封裝	否	否
項目符號	是	是
自訂項目符號	是，但是如果項目符號的字型不受支援，可能會用您意想不到的字元來替換。	是
圖形項目符號	是	是
序列項目符號 (按數字順序顯示的項目符號，按字母順序顯示的項目符號)	是	是
漸層	部份支援	是
從中央或角落開始漸層	否	是
影像對比和亮度調整項	否	是
交錯的 JPEG 影像	是，最大為 1024x768	是
大畫面	依據顯示其餘幻燈片後剩餘的記憶體數量。	是
字型對齊與換行	是，如果字型可用。如果必須替換字型，則可能不正確。	是
粗體字型	字型將會根據演算法邏輯變寬，可能不會顯示為在電腦上顯示的樣子。	是
斜體字型	字型將會根據演算法邏輯傾斜，可能不會顯示為在電腦上顯示的樣子。	是
陰影文字	是，但是陰影為灰色。	是
陰影效果	否	是
樣式線條	否	是
日期/時間元標籤	否	顯示建立 PDB 檔案的日期/時間

Microsoft PowerPoint 2002 功能	PowerPoint 簡報 (PPT 檔案)	行動簡報檔案 (PDB 檔案)
直排文字的置中	否	是，但是會有一些例外。
文字自動調整	文字的底部可能會被裁切。	是
不規則形狀的材質填滿	否	是
動畫和切換效果：		
同時顯示多個物件的動畫	否	否
百葉窗(任何方向)	是	是
盒狀(任何方向)	是	是
棋盤式(任何方向)	是	是
梳紋(任何方向)	顯示為「出現」	顯示為「百葉窗」
插入(向左、向右、向上、向下)	顯示為「出現」	顯示為「擦去」
插入(沿對角線方向)	顯示為「出現」	是
剪下	顯示為「出現」	是
由黑中切出	顯示為「出現」	顯示為「出現」
溶解	是	是
由黑中淡出(任何變化幅度)	顯示為「出現」	顯示為「出現」
新聞標題閃爍	顯示為「出現」	顯示為「盒狀」
推展(任何方向)	顯示為「出現」	顯示為「擦去」
隨機垂直線條(任何方向)	是	顯示為「百葉窗」
擴展(圓形、菱形、十字形)	顯示為「出現」	顯示為「盒狀放射」
夾縮(任何方向)	是	是
階梯狀(任何方向)	是	是
抽出(從左、從右、從上、從下)	顯示為「出現」	顯示為「擦去」
抽出(沿對角線)	顯示為「出現」	顯示為「插入」
扇形擴展(任何變化幅度)	顯示為「出現」	顯示為「出現」
擦去(任何方向)	是	是
隨機切換	是	是
進入效果：		
出現	是	是
盒狀	是	是
圓形	否，顯示為「出現」	否，顯示為「出現」
閃爍一次	否，顯示為「出現」	是
鑽入	否，顯示為「出現」	是
隨機線條	是	是
分割	是	是
扇形擴展	否，顯示為「出現」	否，顯示為「出現」
擦去	是	是
百葉窗	是	是
棋盤式	是	是
慢速推入	否，顯示為「出現」	是
向內溶解	是	是
飛入	否，顯示為「出現」	是
十字形擴展	否，顯示為「出現」	否，顯示為「出現」
隨機效果	否，顯示為「出現」	否，顯示為「出現」
階梯狀	是	是

Microsoft PowerPoint 2002 功能	PowerPoint 簡報 (PPT 檔案)	行動簡報檔案 (PDB 檔案)
滾輪	否，顯示為「出現」	否，顯示為「出現」
區別效果 (任何版本)	否，顯示為「出現」	否，顯示為「出現」
溫和效果 (任何版本)	否，顯示為「出現」	否，顯示為「出現」
華麗效果 (任何版本)	否，顯示為「出現」	否，顯示為「出現」
強調效果	否	否
移動路徑	否	否
離開效果	否	否
效果預覽	否	否