


Remarque : L'emplacement des éléments et des connecteurs peut varier suivant le modèle.

Nota: i componenti presenti e la collocazione dei connettori variano a seconda del modello.

Hinweis: Die Position Ihrer Komponenten und Anschlüsse kann je nach Modell unterschiedlich sein.

Opmerking: De onderdelen en de plaats van de aansluitingen kunnen variëren naargelang het model.



Disponibile sur certains modèles uniquement
Solo su alcuni modelli
Nur bei bestimmten Modellen
Enkel bij bepaalde modellen

- A — Voyant d'alimentation
- B — Sélecteur de tension
- C — Connecteur du cordon d'alimentation
- D — Connecteur pour souris PS/2
- E — Connecteur pour clavier PS/2
- F — Port série
- G — Port parallèle
- H — Port du moniteur VGA
- I — 4 ports USB 2.0
- J — Carte réseau (Ethernet)
- K — Connecteur du microphone
- L — Entrée audio
- M — Sortie audio
- N — Modem (RJ-11 entrée ligne)

Disponibile sur certains modèles uniquement :

- O — Entrée audio numérique
- P — Sortie audio numérique
- Q — Port FireWire (IEEE 1394)
- R — Port de haut-parleur latéral
- S — Port de haut-parleur arrière
- T — Port de haut-parleur central/caisson de basse
- U — S-vidéo (sortie TV)
- V — Connecteur LCD DVI (certains modèles uniquement)

- A — Spia accensione
- B — Selettore tensione
- C — Connettore cavo alimentazione
- D — Connettore PS/2 per mouse
- E — Connettore PS/2 per tastiera
- F — Porta seriale
- G — Porta parallela
- H — Porta VGA monitor
- I — 4 porte USB 2.0
- J — LAN (Ethernet)
- K — Connettore microfono
- L — Ingresso audio
- M — Uscita audio
- N — Modem (ingresso RJ-11)

Solo su alcuni modelli:

- O — Ingresso audio digitale
- P — Uscita audio digitale
- Q — Porta FireWire (IEEE 1394)
- R — Porta altoparlante laterale
- S — Porta altoparlante posteriore
- T — Porta altoparlante centrale/subwoofer
- U — S-video (uscita TV)
- V — Connettore DVI per LCD (solo su alcuni modelli)

- A — Netz-LED
- B — Spannungsauswahl
- C — Netzkabelanschluss
- D — PS/2-Maus-Anschluss
- E — PS/2-Tastatur-Anschluss
- F — Serieller Anschluss
- G — Paralleler Anschluss
- H — VGA-Monitor-Anschluss
- I — 4 USB 2.0-Anschlüsse
- J — LAN (Ethernet)
- K — Mikrofon-Anschluss
- L — Audioeingang
- M — Audioausgang
- N — Modem (RJ-11-Eingang)

Nur bei bestimmten Modellen:

- O — Digitaler Audio In
- P — Digitaler Audio Out
- Q — FireWire (IEEE 1394)-Anschluss
- R — Side-Lautsprecher-Anschluss
- S — Rear-Lautsprecher-Anschluss
- T — Center-Lautsprecher-/Subwoofer-Anschluss
- U — S-Video (TV-Ausgang)
- V — DVI-Anschluss für LCD-Monitor (Nur bei bestimmten Modellen)

- A — Stroomlampje
- B — Spanningskeuzeschakelaar
- C — Netsnoeraansluiting
- D — PS/2-muisaansluiting
- E — PS/2-toetsenbordaansluiting
- F — Serielle poort
- G — Parallele poort
- H — VGA Monitor-poort
- I — 4 USB 2.0-poorten
- J — LAN (Ethernet)
- K — Microfoonaansluiting
- L — Audio-ingang (Line In)
- M — Audio-uitgang (Line Out)
- N — Modem (Line In RJ-11)

Enkel bij bepaalde modellen:

- O — Digitale Audio In
- P — Digitale Audio Out
- Q — FireWire (IEEE 1394)-poort
- R — Zijluidspreker-poort
- S — Achterluidspreker-poort
- T — Middenluidspreker/subwoofer-poort
- U — S-video (TV Out)
- V — LCD DVI-connector (Enkel bij bepaalde modellen)

