



# Macintosh セットアップ ポスター Setup Poster


HP Deskjet 5700 series




- 1** オレンジ色の梱包材をすべて取り外します。  
Remove ALL orange packing material.




- 2** 電源コードを接続します。  
Plug in power supply.




- 3** 白い用紙をセットします。伸縮トレイを引き出します。  
Load white paper. Pull out extension.




- 4 1** ランプが点灯していることを確認します。  
Verify light is on.



- 2** ランプが点滅している場合は、ステップ 1 に戻ってください。  
If these lights are flashing, go back to step 1.



- 5 1** カバーを開きます。  
Open cover.



- 2** ピンクつまみを引っ張って、透明テープをはがします。  
Pull pink tab to remove clear tape.



- 6** プリントカートリッジをセットします。  
Insert print cartridges.



- 7** カバーを閉じます。  
Close cover.



- 8** プリンタをコンピュータに接続します。USB ケーブルは別途ご購入ください。  
Connect printer to computer. Purchase USB cable separately.



耐光性に優れた滑らかで美しい  
カラー写真を印刷するには、  
HP フォト プリント カートリッジを  
お買い求め下さい。

For virtually grain-free color photos  
that have exceptional fade resistance,  
purchase a photo print cartridge.



## 9 プリンタソフトウェアのインストール

- 1 CD を CD-ROM ドライブに挿入します。
- 2 Finder ウィンドウの CD アイコンをダブルクリックします。
- 3 インストーラアイコンをダブルクリックします。
- 4 使用許諾契約書に同意し、ご利用のオペレーティングシステムのインストール手順に従います。

### OS X

- 1 [インストール] をクリックします。
- 2 インストールが完了したら [終了] をクリックします。

### OS 9.x

- 1 [インストール] をクリックします。
- 2 [続行] をクリックして、開いているプログラムをすべて閉じます。
- 3 [再起動] をクリックして、コンピュータを再起動します。
- 4 コンピュータが再起動したら、[セレクタ] を開いてプリンタを追加します。

## Install printer software

- 1 Insert the CD into the CD drive.
- 2 Double-click the CD icon in the Finder window.
- 3 Double-click the installer icon.
- 4 Accept the licensing agreement. Follow the installation instructions for your operating system.

### OS X

- 1 Click **Install**.
- 2 Click **Quit** when the installation is complete.

### OS 9.x

- 1 Click **Install**.
- 2 Click **Continue** to close all open programs.
- 3 Click **Restart** to restart your computer.
- 4 After your computer restarts, open **Chooser** to add the printer.