


8 FM antenna Select models only

FM signal to computer

Antenne FM

Disponible sur certains modèles uniquement

Signal FM vers l'ordinateur



9 Power Connection


Computer to electrical outlet

Grounded connection or connection to surge protector is recommended.

Branchement électrique


Ordinateur vers prise électrique

Un branchement à la terre ou à un limiteur de surtension est recommandé.



10 Modem


Modem



Connect modem cable to computer.
Connectez le câble du modem à l'ordinateur.

11 Power On

Mise sous tension



Turn on monitor, computer, and sound system.
Allumez le moniteur, l'ordinateur et le système sonore.

Your PC may look different from the ones shown here. Component, connector location, type, and number vary by model.
Votre ordinateur peut différer de ceux représentés ci-dessous. Les composants de l'ordinateur ainsi que l'emplacement, le type et le nombre de connecteurs varient selon les modèles.

