




8 FM antenna Select models only
FM signal to computer
Antenne FM
Disponible sur certains modèles uniquement
Signal FM vers l'ordinateur



9 Power Connection
Computer to electrical outlet
Grounded connection or connection to surge protector is recommended.
Branchement électrique
Ordinateur vers prise électrique
Un branchement à la terre ou à un limiteur de surtension est recommandé.




10 Modem
Modem



Connect modem cable to computer.
Connectez le câble du modem à l'ordinateur.

11 Power On
Mise sous tension



Turn on monitor, computer, and sound system.
Allumez le moniteur, l'ordinateur et le système sonore.

Your PC may look different from the ones shown here. Component, connector location, type, and number vary by model.
Votre ordinateur peut différer de ceux représentés ci-dessous. Les composants de l'ordinateur ainsi que l'emplacement, le type et le nombre de connecteurs varient selon les modèles.

