


HP Media Center PC  
Quick Setup  
Installation Rapide

Copyright © 2004–2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P.  
Printed in  
www.hp.com

**1 Keyboard and Mouse**  
**Clavier et souris**




OR  
OU

**Wireless option**


Refer to the installation instructions included with your keyboard and mouse.

**Option sans fil**


Consultez les instructions d'installation fournies avec le clavier et la souris.




**2 Monitor** Refer to setup instructions that come with your monitor. Monitors may be sold separately.  
**Moniteur** Consultez la notice d'installation livrée avec votre moniteur. Les moniteurs peuvent être vendus séparément.




**3 Speaker System** Refer to the instructions that came with your speakers. Speakers may be sold separately.  
**Système de haut-parleurs** Consultez le mode d'emploi fourni avec les haut-parleurs. Les haut-parleurs peuvent être vendus séparément.




**4 TV In** Connect TV signal to computer  
**Entrée TV (In)** Connectez le signal TV à l'ordinateur




OR  
OU



OR  
OU




**5 TV Out** (TV connections are optional)  
TV signal from computer to TV  
**Sortie TV (Out)** (Le raccordement au téléviseur facultatif) Signal TV de l'ordinateur vers le téléviseur



See the user documentation for TV display setup.  
Consultez la documentation de l'utilisateur pour la configuration de l'affichage TV.

**6 Remote Sensor**  
Connect remote control receiver to computer.  
**Télécapteur**  
Connectez le récepteur de la télécommande à l'ordinateur.



OR  
OU

**If you use a cable or satellite set-top box,** pass the signal through the remote sensor control cable.  
**Si vous utilisez un boîtier décodeur de réception câble ou satellite,** faites passer le signal à travers le câble du télécapteur.

Cable or satellite set-top box  
Boîtier décodeur de réception câble ou satellite

