

HP OfficeJet G85 빠른 설치 포스터 Windows




1 / 2

1 소프트웨어 먼저 설치

소프트웨어
를 먼저 설치
합니다!

중요: 정확한 내용과 시스템
요구사항을 보려면 상자를 참
조하십시오. 사용하는 컴퓨터
의 운영 체제에 맞는 CD와 설
치 지시사항을 사용하십시오.

a PC를 켜고 Windows 바탕화
면이 나타나면 CD를 넣으십
시오.



이때 Hewlett-Packard 또는 HP
OfficeJet G Series 화면이 나타나
지 않으면 Windows 작업 표시줄로
이동하여 시작을 누른 다음 실행을
선택하십시오. 실행 대화 상자에
d:\setup.exe를 입력하십시오(여기
서 d는 사용하는 PC의 CD-ROM
드라이브를 나타냄).

b 화면상의 지시사항에 따라
메시지가 나타날 때마다 다
음을 누르십시오.


* Windows XP 사용자:
이전 버전의 HP All-in-One 소
프트웨어를 제거하라는 메시
지가 나타나면 다음을 눌러야
합니다. 그렇지 않으면 새 HP
OfficeJet G Series 소프트웨
어가 설치되지 않습니다.

* 기타 Windows 사용자:
장간 파일이 발견
됨 화면에서 다시 시작하라는
메시지가 나타
나면 다시 시작을 누르고
PC가 다시 시작하


c "소프트웨어 복사 완료" 화면이 나타나면
마침을 누르십시오. 다시 시작하라는 메시
지가 나타나면 예를 누르고 PC가 다시 시
작되는 것을 확인한 후에 이 포스터의 2단
계를 계속하십시오.

2 HP OfficeJet 포장 재료 제거


a 상자에서 용지함을
꺼내십시오.



b HP OfficeJet의 양쪽에서
잉크 카트리지를 제거하십
시오.




c 상자를 한 쪽으로 누운
다음 HP OfficeJet을 꺼
내십시오. HP
OfficeJet에서 포장 재
료 또는 테이프를 벗겨
내십시오.




3 용지 넣기


a



b



c



4 케이블 연결

a 사용하는 운영 체제에 맞는 종류의 케이블을
사용하십시오.

Windows 95 및 NT: 병렬 전용
Windows 98, ME and 2000: USB 또는 병렬
Windows XP: USB 전용

병렬 케이블 사용자:

병렬 케이블을 연결한 다음
4b단계로 가십시오.

또는

USB 케이블 사용자:




HP OfficeJet에서 PC로
USB 케이블을 연결한 다음
5단계로 가십시오.

b 병렬 케이블 사용자:

PC에 단단히 연결되도록 케이
블의 나사를 조이십시오.


경고:

병렬 또는 USB 케이블 중 하나만 사
용하십시오(위 4a단계 참조). 나중에
다른 케이블로 전환하려면 소프트웨
어를 제거한 다음 다시 설치합니다.




5 코드 연결

ADF(자동 문서 공급기)가 장치
에 확실하게 연결되었는지 확
인하십시오.



여기서 연결
확인


6 전원 코드에 연결합니다



전원 공급기와 어댑터를 연
결하십시오.

7 전화 코드 연결

전화/팩스 코드를 HP OfficeJet에 연결
한 다음, 벽면의 전화 잭에 연결합니다.




8 사무 장비 연결(선택 사항)


이 도표는 사무 장비의 추가 연결에 대한 구성을 보여 주
니다.

개별 사무 장비를 HP OfficeJet에 연결하는 경우에는 전
화/팩스 커넥터에서 플라스틱 탭을 벗겨 내십시오.

PC 모뎀에 연결하는 경우 팩스 수신 기능을 끄십시오. 전
자식 전화기 대 기계식 전화기 및 다른 벨소리와 음성 메
일 등의 기능은 항상 사용 설명서를 참조하십시오.



9 HP OfficeJet 전원 켜기




▶
계속하려
면 페이지
를 넘기십
시오.




www.officejetsupport.com

10 검정 잉크 카트리지를 넣기

a 덮개를 열고 제 자리에 고정될 때까지 들어 올리십시오. 잉크 카트리지가 한이 사용 영역의 중앙으로 이동합니다.




b 잉크 카트리지의 두 걸쇠를 들어올립니다.




c 검정 잉크 카트리지를(얇은 카트리지를) 포장용 다음 검정 플라스틱 부분만을 조심하여 잡고, 노출을 덮고 있는 녹색 탭과 청색 테이프를 찢어서 떼어 냅니다.


주의: 금속 접점을 만지거나 떼어내지 마십시오.



d 검정 잉크 카트리지를 오른쪽 슬롯에 단단히 밀어 넣습니다. 카트리지를 넣은 후에, 잉크 카트리지가 레이블이 사용자를 향해야 합니다.




e 잉크 카트리지를 걸쇠를 카트리지를 위로 내리고 걸쇠가 제자리에 단단히 걸릴 때까지 누릅니다.




11 칼라 잉크 카트리지를 넣기

a 칼라 잉크 카트리지를(두꺼운 카트리지를) 포장용 다음 검정 플라스틱 부분만을 조심하여 잡고, 노출을 덮고 있는 녹색 탭과 청색 테이프를 찢어서 떼어 냅니다.


주의: 금속 접점을 만지거나 떼어내지 마십시오.



b 칼라 잉크 카트리지를 왼쪽 슬롯으로 단단히 밀어 넣습니다. 왼쪽 잉크 카트리지를 걸쇠를 카트리지를 위로 내리고, 걸쇠가 제자리에 단단히 걸릴 때까지 누릅니다.



c 손잡이를 당겨 덮개를 닫습니다.




12 사용자의 국가/지역 및 언어를 선택하십시오. (미국 이외의 지역만)

a 국가/지역 목록은 HP OfficeJet의 디스플레이를 참조하십시오. (미국 사용자는 13단계로 가십시오.)

b 디스플레이에 메시지가 표시되면 키패드를 사용하여 사용자의 언어에 해당하는 코드를 입력한 다음 선택을 확인하십시오.


키패드에 사용자의 국가/지역에 해당하는 코드를 입력한 다음 선택을 확인하십시오.



13 정렬 페이지 인쇄

종이가 HP OfficeJet에 넣어졌는지 확인하십시오.

디스플레이에 "Press ENTER to Align Cartridges(확인)를 눌러 카트리지 정렬" 메시지가 표시됩니다. 확인을 눌러 HP OfficeJet에서 정렬하십시오. 페이지를 인쇄하고 정렬을 완료합니다.



정렬 페이지를 재활용하거나 버리십시오.

14 소프트웨어 구성

a HP OfficeJet이 켜져 있는지와 컴퓨터에 연결되어 있는지를 확인하십시오.

Windows 소프트웨어는 HP OfficeJet을 자동으로 구성됩니다.

Microsoft "새 하드웨어 발견" 메시지가 표시됩니다. 구성하는 데 몇 분 정도 걸립니다.

USB 사용자를 위한 참고: 설정하는 동안 구성 화면이 사용자의 PC에 표시됩니다.

Windows NT 4 사용자를 위한 참고: "HP OfficeJet G Series 구성이 완료되었습니다"라는 메시지가 표시됩니다. b단계로 가십시오.

b 확인을 클릭하여 소프트웨어 설치를 마칩니다.


자세한 도움말은 기본 설명서의 "추가 설치 정보"장을 참조하십시오.

15 팩스 기능 설치

"팩스 설치 마법사"를 사용하면 팩스에 관한 머리글 정보를 쉽게 입력할 수 있습니다. 화면상의 지시사항에 따라 이름, 전화 번호 및 기타 중요 설정값들을 입력하십시오.


팩스 설치 마법사가 화면에 표시되지 않으면 바탕 화면에서 HP OfficeJet G Series 관리자 아이콘을 두 번 누르고 설정을 가리킨 다음 팩스 설정 마법사를 선택하십시오.

주: 팩스 설치 마법사를 사용할 것을 강력히 권장합니다. 원할 경우, 전면 패널을 사용하여 팩스 기능을 설치할 수도 있습니다. 기본 설명서의 지시사항을 따르십시오.



16 이제 새 HP OfficeJet에서 인쇄, 스캔, 복사 및 스캔 기능을 수행할 수 있습니다.

a 전자 등록 화면을 마칩니다.



b 구성 화면이 나타나면 "자습서 보기"를 눌러 새 HP OfficeJet의 모든 기능을 확인합니다. 자습서를 본 다음에는 HP OfficeJet CD를 꺼내십시오.

참고: 장치에서 사용할 수 있는 모든 기능에 대한 목록은 기본 설명서 뒷면에 있는 메뉴 도표를 참조하십시오. 항상 사용 설명서는 HP OfficeJet 및 소프트웨어를 사용하는 방법에 대한 자세한 정보를 제공합니다.