

# **Külső eszközök**

Dokumentum cikkszám: 409917-211

2006. május

Ez az útmutató a külön beszerezhető külső eszközök használatát ismerteti.

---

# Tartalomjegyzék

## **1 Az USB-eszközök használata**

USB-eszköz csatlakoztatása . . . . .	1–2
USB-eszköz leállítása . . . . .	1–2
Az USB-eszközhöz szükséges szoftverek . . . . .	1–3
USB-alaptámogatás (csak egyes típusok esetén) . . . . .	1–3

## **2 Az 1394 alapú eszközök használata**

1394 alapú eszköz csatlakoztatása . . . . .	2–2
1394 alapú eszköz leállítása . . . . .	2–2
Az 1394 alapú eszközökhöz szükséges szoftverek . . . . .	2–2

## **3 A dokkolóegység csatlakozójának használata (csak egyes típusok esetén)**

---

## Az USB-eszközök használata

Az USB (Universal Serial Bus, univerzális soros busz) csatolófelülettel a számítógéphez vagy egy külön megvásárolható dokkolóegységhez olyan külső eszközöket csatlakoztathat, mint például az USB szabványú egér, billentyűzet, meghajtó, nyomtató, képolvasó és elosztó. A számítógéphez vagy egy másik elosztóhoz csatlakoztatható elosztó használatával további USB portok biztosíthatók a rendszerhez.


A számítógépen 3 darab szabványos USB port található, melyekhez USB 2.0 és USB 1.1 szabványú eszközök egyaránt csatlakoztathatók. Egy külön beszerezhető dokkolóegységgel további USB portok használhatók a számítógéppel.



---

Előfordulhat, hogy a számítógépe kissé eltér a jelen fejezetben ábrázolttól.

---



## USB-eszköz csatlakoztatása



**VIGYÁZAT!** Az USB-eszközt csatlakoztatásakor ne erőltesse, nehogy megsérüljenek az USB-csatlakozók.

---

Az USB-eszköz számítógéphez történő csatlakoztatásához csatlakoztassa az eszköz USB-kábelét az USB porthoz. A operációs rendszer hangjelzéssel figyelmeztet, hogy felismerte az eszközt.

---



Amikor első alkalommal csatlakoztat egy USB-eszközt, egy új hardver észleléséről tájékoztató üzenet jelenik meg a tálca jobb szélén található értesítési területen.

---

## USB-eszköz leállítása



**VIGYÁZAT!** Az adatvesztés és a rendszerlefagyás elkerülése érdekében eltávolítás előtt állítsa le az USB-eszközt.

---

Az USB-eszköz leállítása:

1. Kattintson duplán a tálca jobb szélén, az értesítési területen található **Hardver biztonságos eltávolításaikonra**.



A Hardver biztonságos eltávolítása ikon megjelenítéséhez kattintson az értesítési területen lévő **Rejtett ikonok megjelenítése** (< vagy <<) ikonra.

2. Kattintson a listában a kívánt USB-eszközre.



Ha az USB-eszköz nem található meg a listában, nem szükséges leállítania az eszközt az eltávolítás előtt.

3. Kattintson a **Leállítás** gombra.

## Az USB-eszközhöz szükséges szoftverek

Egyes USB-eszközök további szoftver telepítését igénylik, amely általában az adott eszközhöz mellékelt szoftverek között megtalálható. Az eszközökhöz szükséges szoftvekről további információt az eszköz felhasználói útmutatójában talál.

## USB-alaptámogatás (csak egyes típusok esetén)

Az (alapértelmezés szerint engedélyezett) USB-alaptámogatás a következőkre ad lehetőséget:

- A számítógép valamely USB portjához csatlakoztatott USB-billentyűzet, -egér vagy -elosztó használata a számítógép indítása közben vagy egy nem Microsoft® Windows® alapú alkalmazásban, illetve segédprogramban
- A számítógép indítása vagy újraindítása külön beszerezhető külső MultiBay eszközről

Az USB-alaptámogatás engedélyezése és letiltása:

1. A Computer Setup segédprogram megnyitásához kapcsolja be vagy indítsa újra a számítógépet, majd nyomja le az **F10** billentyűt, amikor az „F10 = ROM Based Setup” (F10 = ROM memóriában tárolt beállítások) üzenet megjelenik a képernyő bal alsó sarkában.
2. A nyílbillentyűkkel válassza a **System Configuration (Rendszerkonfiguráció) > Device Configurations (Eszközkonfiguráció)** lehetőséget.
3. A nyílbillentyűk segítségével engedélyezze vagy tiltsa le az USB-alaptámogatást.
4. A beállítások mentéséhez és a Computer Setup programból való kilépéshez válassza a **File (Fájl) > Save changes and exit (Módosítások mentése és kilépés)** parancsot, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

A beállítások a számítógép újraindításakor lépnek életbe.

# 2


## Az IEEE 1394 alapú eszközök használata

Az IEEE 1394 szabványú csatlófelülettel nagy sebességű multimédiás vagy adattároló eszközök csatlakoztathatók a számítógéphez. A lapolvasók, digitális fényképezőgépek és kamerák csatlakoztatásához gyakran van szükség 1394 alapú kapcsolatra.

A számítógép alább ábrázolt 1394-es portja az IEEE 1394a szabványú eszközöket támogatja.



Előfordulhat, hogy a számítógépe kissé eltér a jelen fejezetben ábrázolttól.



## 1394 alapú eszköz csatlakoztatása



**VIGYÁZAT!** Az 1394 alapú eszközt csatlakoztatásakor ne erőltesse, nehogy megsérüljenek az 1394 port csatlakozói.

---

Az 1394 alapú eszközt számítógéphez történő csatlakoztatásához csatlakoztassa az eszköz 1394 kábelét az 1394 porthoz. A operációs rendszer hangjelzéssel figyelmeztet, hogy felismerte az eszközt.

---



Amikor első alkalommal csatlakoztat egy 1394-es eszközt, egy új hardver észleléséről tájékoztató üzenet jelenik meg a tálca jobb szélén található értesítési területen.

---

## 1394 alapú eszköz leállítása



**VIGYÁZAT!** Az adatvesztés és a rendszerlefagyás elkerülése érdekében eltávolítás előtt állítsa le az 1394 alapú eszközt.

---

Az 1394 alapú eszköz leállítása:

1. Kattintson duplán a tálca jobb szélén, az értesítési területen található **Hardver biztonságos eltávolításaikonra**.



A Hardver biztonságos eltávolítása ikon megjelenítéséhez kattintson az értesítési területen lévő **Rejtett ikonok megjelenítése** (< vagy <<) ikonra.

2. Kattintson a listában a kívánt 1394 alapú eszközre.
3. Kattintson a **Leállítás** gombra.

## Az 1394 alapú eszközökhöz szükséges szoftverek

Egyes 1394 alapú eszközök további szoftver telepítését igénylik, amely általában az adott eszközhöz mellékelte szoftverek között megtalálható. Az eszközökhöz szükséges szoftvekről további információt az eszköz felhasználói útmutatójában talál.

# 3

---

## A dokkolóegység csatlakozójának használata (csak egyes típusok esetén)


A számítógép alján található dokkolóegység-csatlakozóval (csak egyes típusokon) a számítógép egy külön beszerezhető dokkolóegységhez csatlakoztatható. Egy külön beszerezhető dokkolóegységgel további portok és csatlakozók használhatók a számítógéppel.



---

Előfordulhat, hogy a számítógépe kissé eltér a jelen fejezetben ábrázolttól.

---





© Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

A Microsoft és a Windows elnevezés a Microsoft Corporation Amerikai Egyesült Államokban bejegyzett kereskedelmi védjegye.

Az itt szereplő információ előzetes értesítés nélkül változhat. A HP termékeire és szolgáltatásaira vonatkozó kizárólagos jótállás az adott termékhez, illetve szolgáltatáshoz mellékelt, korlátozott jótállásról szóló nyilatkozatban vállalt jótállás. A dokumentumban ismertetettek nem jelentenek semmiféle további jótállást. A HP nem vállal felelősséget az itt található esetleges technikai vagy szerkesztési hibákért és mulasztásokért.

Külső eszközök

Első kiadás (2006. május)

Dokumentum cikkszám: 409917-211