




**更多帮助**

请参阅光盘上的用户指南 或 访问 [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support)



轻触此按钮查看帮助主题列表。



轻触此处设置份数

装钉/自动分页\* 调整扫描图像的暗度、锐度和背景清晰度。

使用此按钮查看更多复印选项，例如“出纸槽”、“优化文本/图片”和“原件尺寸”。

描述复印输出选项，包括完成选项。

使用此按钮或绿色的“开始”按钮，通过电子邮件发送文档。

使用此按钮选择更多选项，例如“文档文件类型”（.pdf, .jpg, .tiff, .mtiff）、“输出质量”和“分辨率”。

（如果已安装就绪）使用此功能可传真文档。也可在此处选择传真设置和快速拨号。

使用此按钮选择更多选项，例如“分辨率”和“图像调整”。

### 复印

- 简单复印
1. 将原件放在平板上或面朝上放入 ADF。
- 高级复印
1. 将原件放在平板上或面朝上放入 ADF。
  2. 轻触“复印”
  3. 通过轻触“更多选项”，更改其它设置。
  4. 按下“开始”键或轻触“开始复印”。

### 电子邮件


1. 将原件放在平板上或面朝上放入 ADF。
2. 轻触“电子邮件”
3. 如果需要，键入您的用户名和密码。
4. 完成剩余的字段，例如：“发件人：”、“收件人：”和“主题：”。
5. 通过轻触“更多选项”更改其它设置，或使用默认设置。
6. 按下“开始”键或轻触“发送电子邮件”。

### 传真

1. 将原件放在平板上或面朝上放入 ADF。
2. 轻触“传真”。
3. 通过轻触“更多选项”更改其它设置。
4. 使用键盘键入电话号码。
5. 按下“开始”键或轻触“发送传真”。

\* 如果已安装就绪，则可使用“装钉”选项






도움이 더 필요한 경우 다음을 참조하십시오.

CD 사용 설명서 또는 [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support)

© 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P.  
www.hp.com



다음말 항목 목록을 볼 수 있습니다.



복사 매수를 설정합니다.

인쇄 매수: [인쇄 매수]

인쇄 면수	속소/확대
단면-단면	자동 (100%)
스테이플링/한 부씩 인쇄	용지 선택
한 부씩 인쇄됨	자동: Letter
이미지 조정	내용 방향
보통	세로 방향

이 버튼을 사용하여 추가 복사 옵션을 볼 수 있습니다. (예: 출력 용지함, 텍스트/그림 최적화, 원본 크기 등)

이 버튼을 사용하여 추가 옵션을 볼 수 있습니다. (예: 해상도 및 이미지 조정 등)

안료 옵션을 포함하여 복사 방법을 선택할 수 있습니다.

전자우편 전송 | 준비

보내는 사람: [ ]

받는 사람: [ ]

제목: [ ]

이 버튼을 또는 녹색 시작 버튼을 사용하여 문서를 전자 우편으로 전송할 수 있습니다.

이 버튼을 사용하여 추가 옵션을 선택할 수 있습니다. (예: 문서 파일 유형(.pdf, .jpg, .tiff, .mtiff), 인쇄 품질 및 해상도 등)

팩스 발신 | 준비

팩스 수신자: [ ]

단축 다이얼 코드: [ ]

이 기능을 사용하여 문서를 팩스로 보낼 수 있습니다(설치된 경우). 팩스 설정 및 단축 다이얼도 여기에서 선택할 수 있습니다.

이 버튼을 사용하여 추가 옵션을 선택할 수 있습니다. (예: 해상도 및 이미지 조정 등)

### 복사

일반 복사

1. 원본을 평판 위에 놓거나 인쇄면이 위를 향하도록 ADF에 넣고 시작 키를 누릅니다.

고급 복사

1. 원본을 평판 위에 놓거나 인쇄면이 위를 향하도록 ADF에 넣습니다.
2. 복사를 누릅니다.
3. 추가 옵션을 눌러 기타 설정을 변경합니다.
4. 시작 키를 누르거나 복사 시작을 누릅니다.

### 전자 우편

1. 원본을 평판 위에 놓거나 인쇄면이 위를 향하도록 ADF에 넣습니다.
2. 전자 우편을 누릅니다.
3. 필요한 경우 사용자 이름과 암호를 입력합니다.
4. 남은 입력란을 채웁니다. 예: 받는 사람, 보낸 사람, 제목
5. 추가 옵션을 누르거나 기본 설정을 사용하여 기타 설정을 변경합니다.
6. 시작 키를 누르거나 전자 우편 전송을 누릅니다.

### 팩스

1. 원본을 평판 위에 놓거나 인쇄면이 위를 향하도록 ADF에 넣습니다.
2. 팩스를 누릅니다.
3. 추가 옵션을 눌러 기타 설정을 변경합니다.
4. 키보드를 사용하여 전화 번호를 입력합니다.
5. 시작 키를 누르거나 팩스 전송을 누릅니다.

\* 스테이플은 설치된 경우 사용할 수 있습니다.