

Documentation and software is on your drive. Click **Start, My Computer**, and then double-click the **HP Pocket Media Drive** icon. Open the PMD folder, and then double-click **Setup.exe**. After installing, restart the computer.

La documentation et le logiciel sont installés sur votre lecteur. Cliquez sur **Démarrer**, puis sur **Poste de travail** et double-cliquez sur l'icône du disque **HP Personal Media Drive**. Ouvrez le dossier PMD et double-cliquez sur **Setup.exe**. Une fois l'installation terminée, redémarrez l'ordinateur.

— Lea esto —

La documentación y el software están en su disco duro. Haga clic en **Inicio, Mi PC** y, a continuación, haga doble clic en el icono **HP Pocket Media Drive**. Abra la carpeta PMD y haga doble clic en **Setup.exe**. Tras finalizar la instalación reinicie el PC.

A documentação e o software encontram-se na sua unidade. Clique em **Iniciar**, depois em **O meu computador** e faça duplo clique no ícone da **HP Pocket Media Drive**. Abra a pasta PMD e de seguida faça duplo clique em **Setup.exe**. Depois de instalado, reinicie o computador.

La documentazione e il software sono archiviati nell'unità. Fare clic su **Start, Risorse del computer** e fare quindi doppio clic sull'icona **HP Pocket Media Drive**. Aprire la cartella PMD e fare doppio clic su **Setup.exe**. Al termine dell'installazione, riavviare il computer.

Dokumentation und Software befinden sich auf Ihrem Laufwerk. Klicken Sie auf **Start, Arbeitsplatz**, und doppelklicken Sie anschließend auf das Symbol für das **HP Pocket Media Drive**. Öffnen Sie den PMD-Ordner, und doppelklicken Sie anschließend auf **Setup.exe**. Führen Sie nach der Installation einen Neustart Ihres Computers durch.

De documentatie en software bevinden zich op uw station. Klik op **Start, Deze computer**, en dubbelklik op het pictogram **HP Pocket Media Drive**. Open de map PMD en dubbelklik op **Setup.exe**. Start uw computer terug op na de installatie.

Dokumentation og software findes på dit drev. Klik på **Start, Denne computer**, og dobbeltklik derefter på ikonet **HP Pocket Media Drive**. Åbn mappen PMD, og dobbeltklik derefter på **Setup.exe**. Genstart computeren efter installation.

Du finner dokumentasjon og programvare på disken. Klikk på **Start, Min datamaskin**, og dobbeltklikk deretter på ikonet for **HP Pocket Media Drive**. Åpne mappen PMD, og dobbeltklikke på **Setup.exe**. Etter at du har installert må du starte datamaskinen på nytt.

Dokumentation och programvara finns på enheten. Klicka på **Start, Den här datorn** och dubbelklicka sedan på ikonen för **HP Pocket Media Drive**. Öppna PMD-mappen och dubbelklicka sedan på **Setup.exe**. Starta om datorn när installationen är slutförd.

Käyttöoppaat ja ohjelmisto ovat tietokoneessasi. Napsauta **Käynnistä, Oma tietokone** ja kaksoisnapsauta sitten **HP Pocket Media Drive**-kuvaketta. Avaa PMD-kansio ja kaksoisnapsauta sitten **Setup.exe**-kuvaketta. Käynnistä tietokone uudelleen asentamisen jälkeen.

설명서와 소프트웨어는 드라이브에 들어 있습니다. **시작, 내 컴퓨터**를 클릭한 후 **HP Pocket Media Drive** 아이콘을 두 번 클릭합니다. PMD 폴더를 열고 **Setup.exe**를 두 번 클릭합니다. 설치 후 컴퓨터를 다시 시작하십시오.

文档和软件位于您的驱动器中。单击“开始”、“我的电脑”，然后双击 **HP Pocket Media Drive** 图标。打开 PMD 文件夹，然后双击 **Setup.exe**。安装完成后，请重新启动电脑。

說明文件和軟體均存放在磁碟機上。按一下 [開始]、[我的電腦]，然後連按兩下 [**HP Pocket Media Drive**] 圖示。請開啓 PMD 資料夾，然後連按兩下 [**Setup.exe**]。安裝後，請重新啓動電腦。

Belgeler ve yazılım sürücünüzdedir. **Başlat, Bilgisayarı**m'ı tıktatıp **HP Pocket Media Drive** simgesini çift tıktatın. PMD klasörünü açıp **Setup.exe** dosyasını çift tıktatın. Yükleme işleminden sonra bilgisayarı yeniden başlatın.