

外接设备

---

用户指南

© Copyright 2006 Hewlett-Packard  
Development Company, L.P.

本文档中包含的信息如有更改，恕不另行通知。随 HP 产品和服务附带的明确有限保修声明中阐明了此类产品和服务的全部保修服务。本文档中的任何内容均不应理解为构成任何额外保证。HP 对本文档中出现的技术错误、编辑错误或遗漏之处不承担责任。

2006 年 9 月第一版

文档部件号：419872-AA1

# 目录

<b>1 使用 USB 设备</b>	
连接 USB 设备 .....	2
停止使用 USB 设备 .....	2
<b>2 使用 1394 设备（仅限某些机型）</b>	
连接 1394 设备 .....	4
停止使用 1394 设备 .....	4
<b>3 使用扩展端口</b>	
<b>索引 .....</b>	<b>6</b>




# 1 使用 USB 设备

通用串行总线 (USB) 是一种硬件接口，通过它可以将在外接设备选项（如 USB 键盘、鼠标、驱动器、打印机、扫描仪或集线器等）连接到笔记本电脑或对接设备上。

有些 USB 设备可能需要其它支持软件，这些软件通常随设备一起提供。有关设备专用软件的详细信息，请参阅设备制造商的说明文档。

根据不同的机型，笔记本电脑最多有 4 个 USB 端口，可支持符合 USB 1.0、USB 1.1 和 USB 2.0 标准的设备。要添加更多的 USB 端口，请连接可选的集线器、扩展产品或对接设备。



## 连接 USB 设备

 **小心** 为防止损坏 USB 连接器，请轻轻插入 USB 设备。

要将 USB 设备连接到笔记本电脑，请将该设备的 USB 电缆与 USB 端口相连。操作系统将发出声音，表示已检测到设备。

 **注意** 第一次连接 USB 设备时，在任务栏最右侧的通知区域中会显示“Found New Hardware”（查找新硬件）消息。

## 停止使用 USB 设备

 **小心** 为防止信息丢失或系统不响应，在取出 USB 设备之前应先停止使用它。

**小心** 为防止损坏 USB 连接器，不要通过拉拽电缆断开与 USB 设备的连接。

1. 双击位于任务栏最右侧的通知区域中的 **Safely Remove Hardware**（安全地移除硬件）图标。

 **注意** 要显示 Safely Remove Hardware（安全地移除硬件）图标，请在通知区中单击 **Show Hidden Icons**（显示隐藏的图标）图标（< 或 <<）。

2. 单击列表中的设备名称。

 **注意** 如果未列出 USB 设备，则不必停止使用设备就可以将其取出。


3. 单击 **Stop**（停止）。

## 2 使用 1394 设备（仅限某些机型）

IEEE 1394 是一种硬件接口，可用来将高速多媒体或数据存储设备连到笔记本电脑上。扫描仪、数码相机和数字摄像机通常都要求使用 1394 连接。

有些 1394 设备可能需要其它支持软件，这些软件通常随设备一起提供。有关设备专用软件的详细信息，请参阅设备的用户指南。

1394 端口还可用于连接 IEEE 1394a 设备，如下图所示。



## 连接 1394 设备

---

 **小心** 为防止损坏 1394 端口连接器，请轻轻插入 1394 设备。

---

要将 1394 设备连接到笔记本电脑，请将该设备的 1394 电缆与 1394 端口相连。当系统检测到该设备后就会发出声音。

---

 **注意** 第一次连接 1394 设备时，在任务栏最右侧的通知区域中会显示“Found New Hardware”（查找新硬件）消息。

---

## 停止使用 1394 设备

---

 **小心** 为防止信息丢失或系统不响应，在取出 1394 设备之前应先停止使用它。

**小心** 为防止损坏 1394 连接器，不要通过拉拽电缆断开与 1394 设备的连接。

---

1. 双击位于任务栏最右侧的通知区域中的 **Safely Remove Hardware**（安全地移除硬件）图标。

 **注意** 要显示 Safely Remove Hardware（安全地移除硬件）图标，请在通知区中单击 **Show Hidden Icons**（显示隐藏的图标）图标（< 或 <<）。

---

2. 单击列表中的设备名称。
3. 单击 **Stop**（停止）。

### 3 使用扩展端口

扩展端口将笔记本电脑连接到扩展产品选件上。扩展产品选件提供可供笔记本电脑使用的额外端口和连接器。



# 索引

## 符号/编号

1394 电缆, 连接 4

1394 端口 3

1394 设备

    连接 4

    说明 3

    停止使用 4

## D

电缆

    1394 4

    USB 2

端口

    1394 3

    USB 1

    扩展 5

## J

集线器 1

## K

扩展端口 5

## U

USB 电缆, 连接 2

USB 端口, 识别 1

USB 集线器 1

USB 设备

    连接 2

    说明 1

    停止使用 2

