

# Utilitaire Setup

---

Manuel de l'utilisateur

© Copyright 2007 Hewlett-Packard  
Development Company, L.P.

Windows est une marque déposée aux  
États-Unis de Microsoft Corporation.

Les informations contenues dans ce  
document peuvent être modifiées sans  
préavis. Les garanties relatives aux produits  
et aux services HP sont décrites dans les  
textes de garantie limitée expresse qui les  
accompagnent. Aucun élément du présent  
document ne peut être interprété comme  
constituant une garantie supplémentaire. HP  
ne saurait être tenu pour responsable des  
erreurs ou omissions de nature technique ou  
rédactionnelle qui pourraient subsister dans  
le présent document.

Première édition: Janvier 2007

Référence du document: 419766-051

# Sommaire

## 1 Démarrage de l'utilitaire Setup

## 2 Utilisation de l'utilitaire Setup

Changement de langue de l'utilitaire Setup .....	2
Navigation et sélection dans l'utilitaire Setup .....	2
Affichage des informations système .....	3
Restauration des paramètres par défaut dans l'utilitaire Setup .....	3
Utilisation des fonctions avancées de l'utilitaire Setup .....	4
Fermeture de l'utilitaire Setup .....	4

## 3 Menus de l'utilitaire Setup

Menu Principal .....	5
Menu Sécurité .....	5
Menu Configuration système .....	6
Menu Diagnostic .....	6

<b>Index .....</b>	<b>7</b>
--------------------	----------



# 1 Démarrage de l'utilitaire Setup

Setup est un utilitaire d'informations et de personnalisation préinstallé dans la ROM qui peut être utilisé même lorsque le système d'exploitation Windows® ne fonctionne pas ou refuse de se charger.



---

**Remarque** Le lecteur d'empreintes digitales (certains modèles) ne fonctionne pas lorsque l'utilitaire Setup est en cours d'accès.

---

Cet utilitaire présente des informations sur l'ordinateur et permet de modifier des paramètres relatifs au démarrage, à la sécurité et à d'autres préférences.

Pour démarrer l'utilitaire Setup :

1. Allumez ou redémarrez l'ordinateur.
2. Avant l'ouverture de Windows, lorsque le message "Press <F10> to enter setup" (Appuyez sur F10 pour entrer dans Setup) s'affiche dans l'angle inférieur gauche de l'écran, appuyez sur **f10**.

# 2 Utilisation de l'utilitaire Setup

## Changement de langue de l'utilitaire Setup

La procédure suivante décrit comment changer de langue dans l'utilitaire Setup. Si l'utilitaire Setup n'est pas en cours d'exécution, commencez par l'étape 1. S'il l'est déjà, commencez par l'étape 2.

1. Pour démarrer l'utilitaire Setup, allumez ou redémarrez l'ordinateur, puis appuyez sur **f10** à l'affichage de l'invite "Press <F10> to enter setup" (Appuyez sur F10 pour entrer dans Setup) dans l'angle inférieur gauche de l'écran.
2. Utilisez les touches de direction pour sélectionner **Configuration du système > Langue**, puis appuyez sur **entrée**.
3. Appuyez sur **f5** ou sur **f6** (ou utilisez les touches de direction) pour sélectionner une langue, puis appuyez sur **entrée**.
4. Lorsqu'une invite de confirmation de l'option sélectionnée s'affiche, appuyez sur **entrée** pour enregistrer votre préférence.
5. Pour définir vos préférences et quitter l'utilitaire Setup, appuyez sur **f10**, puis suivez les instructions qui s'affichent.

Vos préférences prennent effet au redémarrage de l'ordinateur sous Windows.

## Navigation et sélection dans l'utilitaire Setup

Setup n'est pas un utilitaire Windows et ne prend pas en charge le pavé tactile. La navigation et la sélection se font par pression sur les touches du clavier.

- Pour choisir un menu ou un de ses éléments, utilisez les touches de direction.
- Pour choisir un élément dans la liste déroulante ou faire basculer un champ, par exemple le champ Enable/Disable (Activer/Désactiver), utilisez les touches de direction ou la touche **f5** ou **f6**.
- Pour sélectionner un élément, appuyez sur **entrée**.
- Pour fermer une zone de texte ou retourner à l'écran du menu, appuyez sur **échap**.
- Pour afficher des informations de navigation et de sélection supplémentaires pendant que l'utilitaire Setup est en cours d'exécution, appuyez sur **f1**.

## Affichage des informations système

La procédure suivante décrit comment afficher les informations système dans l'utilitaire Setup. Si l'utilitaire n'est pas encore ouvert, commencez par l'étape 1. S'il l'est déjà, commencez par l'étape 2.

1. Pour démarrer l'utilitaire Setup, allumez ou redémarrez l'ordinateur, puis appuyez sur **f10** à l'affichage de l'invite "Press <F10> to enter setup" (Appuyez sur F10 pour entrer dans Setup) dans l'angle inférieur gauche de l'écran.
2. Accédez aux informations système à l'aide du menu **Principal**.
3. Pour fermer l'utilitaire Setup sans modifier les paramètres, utilisez les touches de direction pour sélectionner le menu **Quitter > Quitter en ignorant les modifications**, puis appuyez sur **entrée**. L'ordinateur redémarre sous Windows.

## Restauration des paramètres par défaut dans l'utilitaire Setup

La procédure suivante décrit comment restaurer les paramètres par défaut de l'utilitaire Setup. Si l'utilitaire Setup n'est pas en cours d'exécution, commencez par l'étape 1. S'il l'est déjà, commencez par l'étape 2.

1. Pour démarrer l'utilitaire Setup, allumez ou redémarrez l'ordinateur, puis appuyez sur **f10** à l'affichage de l'invite "Press <F10> to enter setup" (Appuyez sur F10 pour entrer dans Setup) dans l'angle inférieur gauche de l'écran.
2. Sélectionnez **Quitter > Charger param. d'inst. déf.**, puis appuyez sur **entrée**.
3. Lorsque la boîte de dialogue Confirmation d'installation de l'utilitaire Setup s'affiche, appuyez sur la touche **entrée** pour enregistrer vos préférences.
4. Pour définir vos préférences et quitter l'utilitaire Setup, appuyez sur **f10**, puis suivez les instructions qui s'affichent.

Les paramètres par défaut de l'utilitaire Setup sont définis lorsque vous quittez l'utilitaire et prennent effet au redémarrage de l'ordinateur.



---

**Remarque** La restauration des paramètres par défaut définis en usine n'affecte pas les paramètres relatifs aux mots de passe, à la sécurité et à la langue.

---

## Utilisation des fonctions avancées de l'utilitaire Setup

Ce manuel décrit les fonctions de l'utilitaire Setup recommandées pour tous les utilisateurs. Pour plus d'informations sur les fonctions de l'utilitaire Setup recommandées uniquement pour les utilisateurs expérimentés, reportez-vous à la rubrique Aide et support, disponible seulement lorsque l'ordinateur fonctionne sous Windows.

Les fonctions avancées de l'utilitaire Setup disponibles pour les utilisateurs expérimentés comprennent l'autotest du disque dur, la fonction Network Service Boot (Amorçage service réseau) et les paramètres relatifs aux préférences de l'ordre de démarrage.

Le message "<F12> to boot from LAN" (F12 pour démarrer à partir du réseau local) qui s'affiche dans l'angle inférieur gauche de l'écran chaque fois que l'ordinateur démarre ou redémarre sous Windows, représente l'invite à la fonction Network Service Boot (Amorçage service réseau).

Le message "Press <ESC> to change boot order" (Appuyez sur échap pour modifier l'ordre de démarrage) qui s'affiche dans l'angle inférieur gauche de l'écran chaque fois que l'ordinateur démarre ou redémarre sous Windows, représente l'invite de modification de l'ordre de démarrage.

## Fermeture de l'utilitaire Setup

Vous pouvez fermer l'utilitaire Setup en enregistrant ou en ignorant les modifications.

- Pour fermer l'utilitaire Setup et enregistrer vos modifications dans la session en cours, utilisez l'une des deux procédures suivantes :

- Appuyez sur **f10**, puis suivez les instructions à l'écran.

Ou

- Si les menus de l'utilitaire Setup ne s'affichent pas, appuyez sur **échap** pour retourner à l'écran du menu. Utilisez ensuite les touches de direction pour sélectionner le menu **Quitter > Quitter en enregistrant les modifications**, puis appuyez sur **entrée**.

Lorsque vous utilisez la procédure **f10**, vous avez la possibilité de retourner à l'utilitaire Setup. Lorsque vous utilisez l'option **Quitter en enregistrant les modifications**, l'utilitaire Setup se ferme lorsque vous appuyez sur **entrée**.

- Pour fermer l'utilitaire Setup sans enregistrer vos modifications dans la session en cours :

Si les menus de l'utilitaire Setup ne s'affichent pas, appuyez sur **échap** pour retourner à l'écran du menu. Utilisez ensuite les touches de direction pour sélectionner le menu **Quitter > Quitter en ignorant les modifications**, puis appuyez sur **entrée**.

Une fois l'utilitaire Setup fermé, l'ordinateur redémarre sous Windows.

# 3 Menus de l'utilitaire Setup

Les tableaux de menus présentés dans cette section décrivent les options de l'utilitaire Setup.



**Remarque** Certains des éléments de menu de l'utilitaire Setup répertoriés dans ce chapitre peuvent ne pas être pris en charge par votre ordinateur.

## Menu Principal

Sélectionnez	Pour
Informations système	<ul style="list-style-type: none"><li>• Afficher et modifier l'heure et la date du système.</li><li>• Afficher les informations d'identification de l'ordinateur.</li><li>• Visualiser les informations de spécifications concernant le processeur, la taille de la mémoire, le BIOS système et la version du contrôleur de clavier (certains modèles).</li></ul>

## Menu Sécurité

Sélectionnez	Pour
Mots de passe administrateur	Saisir, modifier ou supprimer un mot de passe administrateur.
Mot de passe de mise sous tension	Saisir, modifier ou supprimer un mot de passe de mise sous tension.

## Menu Configuration système

Sélectionnez	Pour
Language Support (Support langue)	Modifier la langue dans l'utilitaire Setup.
Enhanced SATA support (Support SATA amélioré) (certains modèles)	Activer/désactiver le mode SATA amélioré.
Options d'amorçage	Configurer les options d'amorçage suivantes : <ul style="list-style-type: none"><li>• Délai <b>f10</b> et <b>f12</b> (sec)—Configurer le délai associé aux fonctions <b>f10</b> et <b>f12</b> de l'utilitaire Setup en intervalles de 5 secondes (0, 5, 10, 15, 20).</li><li>• Amorçage CD-ROM—Activer/désactiver le démarrage depuis un CD-ROM.</li><li>• Amorçage disquette—Activer/désactiver le démarrage depuis la disquette.</li><li>• Amorçage carte réseau interne—Activer/désactiver l'amorçage depuis une carte réseau interne.</li><li>• Séquence de démarrage—Définir l'ordre d'amorçage pour :<ul style="list-style-type: none"><li>• Unité de disquette USB</li><li>• Lecteur de CD/DVD ROM ATAPI</li><li>• Disque dur</li><li>• Unité de disquette USB</li><li>• Disque dur USB</li><li>• Carte réseau</li></ul></li></ul>
Button Sound [Son des boutons (certains modèles)]	Activer/désactiver le son lors de la pression sur les boutons Quick Launch.
Mémoire vidéo jusqu'à (certains modèles)	Sélectionner la quantité de mémoire vidéo.

## Menu Diagnostic

Sélectionnez	Pour
Auto-test disque dur	Exécuter un auto-test détaillé du disque dur du système.   <b>Remarque</b> Sur les modèles équipés de deux disques durs, cette option de menu s'appelle <b>Primary Hard Disk Self Test</b> (Auto-test disque dur principal).
Secondary Hard Disk Self Test (Auto-test disque dur secondaire) (sur certains modèles)	Exécuter un auto-test détaillé du disque dur secondaire.

# Index

## A

affichage des informations système 3  
auto-test disque dur secondaire 6  
auto-test du disque dur 6

## B

Button Sound (Son des boutons) 6

## C

changement de langue de l'utilitaire Setup 2

## F

fermeture de l'utilitaire Setup 4  
fonctions avancées de l'utilitaire Setup 4

## I

informations système 5

## L

lecteur d'empreintes digitales 1

## M

mémoire vidéo 6  
Menu Configuration système 6  
Menu Diagnostic 6  
Menu Principal 5  
Menu Sécurité 5  
mot de passe administrateur 5  
mot de passe de mise sous tension 5  
mots de passe 5

## N

navigation dans l'utilitaire Setup 2

## O

options d'amorçage 6  
ordre de démarrage 6

## R

restauration des paramètres par défaut 3

## S

sélection dans l'utilitaire Setup 2  
support langue 6  
support SATA amélioré 6

## U

unités, ordre d'amorçage 6  
utilitaire Setup  
affichage des informations système 3  
changement de langue 2  
démarrage 1  
fermeture 4  
Menu Configuration système 6  
Menu Diagnostic 6  
Menu Principal 5  
Menu Sécurité 5  
navigation et sélection 2  
restauration des paramètres par défaut 3  
utilisation 2  
utilisation des fonctions avancées 4

