

Setup-programmet

Brukerhåndbok

© Copyright 2007 Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

Windows er et registrert varemerke for
Microsoft Corporation i USA.

Informasjonen i dette dokumentet kan
endres uten varsel. De eneste garantiene for
HP-produktene og -tjenestene er uttrykkelig
angitt i garantierklæringene som følger med
disse produktene og tjenestene. Ingenting i
dette dokumentet kan tolkes som en
tilleggsgaranti. HP er ikke
erstatningsansvarlig for tekniske eller andre
typer feil eller utelatelser i dette dokumentet.

Første utgave: Januar 2007

Delenummer for dokument: 419766-091

Innhold

1 Starte Setup-program

2 Bruke Setup-programmet

Endre språket i Setup-programmet	2
Slik navigerer og velger du i Setup-programmet	2
Vise systeminformasjon	3
Gjenopprette standardinnstillinger i Setup-programmet	3
Bruke avanserte funksjoner i Setup-programmet	4
Lukke Setup-programmet	4

3 Menyene i Setup-programmet

Main-menyen (Hoved)	5
Security-menyen (Sikkerhet)	5
System Configuration-menyen (Systemkonfigurasjon)	6
Diagnostics-menyen (Feilsøking)	6

Stikkordregister	7
------------------------	---

1 Starte Setup-program

Setup-programmet er et ROM-basert informasjons- og konfigureringsverktøy som brukes når Windows®-operativsystemet ikke fungerer eller ikke kan lastes.



Merk Fingeravtrykksleseren (kun på enkelte modeller) fungerer ikke ved bruk av Setup-programmet.

Verktøyet rapporterer informasjon om datamaskinen, og har innstillinger for oppstart, sikkerhet og andre preferanser.

Slik starter du Setup-programmet

1. Slå på eller start datamaskinen på nytt.
2. Før Windows åpnes og mens meldingen "Press <F10> to enter setup" vises nederst til venstre på skjermen, trykker du på **f10**.

2 Bruke Setup-programmet

Endre språket i Setup-programmet

Denne fremgangsmåten forklarer hvordan du endrer språket i Setup-programmet. Hvis Setup-programmet ikke kjører allerede, begynner du med trinn 1. Hvis Setup-programmet kjører, begynner du med trinn 2.

1. Åpne Setup-programmet ved å slå på eller starte datamaskinen på nytt og trykke på **f10** mens "Press <F10> to enter setup" vises nederst til venstre på skjermen.
2. Bruk piltastene til å velge **System Configuration > Language** (Systemkonfigurasjon > Språk), og trykk deretter på **enter**.
3. Trykk på **f5** eller **f6** (eller bruk piltastene) til å merke et språk, og trykk på **enter** for å velge språket.
4. Når det vises en bekreftelsesmelding med ditt valg, trykker du på **enter** for å lagre.
5. Trykk på **f10**, og følg deretter instruksjonene på skjermen for å lagre innstillingen og avslutte Setup-programmet.

Innstillingene trer i kraft når datamaskinen startes på nytt i Windows.

Slik navigerer og velger du i Setup-programmet

Fordi Setup-programmet ikke er Windows-basert, støtter det ikke styreputen (TouchPad). Du må navigere og velge ved hjelp av tastetrykk.

- Bruk piltastene til å velge en meny eller et menyelement.
- Hvis du skal velge et element i en nedtrekksliste eller veksle mellom verdiene i et felt, for eksempel et aktiver/deaktiver-felt, bruker du piltastene eller **f5** eller **f6**.
- Trykk på **enter** for å velge et element.
- Trykk på **esc** for å lukke en tekstboks eller gå tilbake til menyvisningen.
- Trykk på **f1** for å vise tilleggsinformasjon om navigering og valg mens Setup-programmet er åpent.

Vise systeminformasjon

Denne fremgangsmåten forklarer hvordan du viser systeminformasjon i Setup-programmet. Hvis Setup-programmet ikke er åpent, begynner du med trinn 1. Hvis Setup-programmet er åpent, begynner du med trinn 2.

1. Åpne Setup-programmet ved å slå på eller starte datamaskinen på nytt og trykke på **f10** mens "Press <F10> to enter setup" vises nederst til venstre på skjermen.
2. Hent systeminformasjonen ved å bruke **Main**-menyen (Hoved).
3. Hvis du vil avslutte Setup-programmet uten å lagre innstillinger, bruker du piltastene til å velge **Exit > Exit Discarding Changes** (Avslutt > Avslutt uten å lagre endringer), og trykker deretter på **enter**. (Datamaskinen starter på nytt i Windows.)

Gjenopprette standardinnstillinger i Setup-programmet

Denne fremgangsmåten forklarer hvordan du gjenoppretter standardinnstillingene i Setup-programmet. Hvis Setup-programmet ikke kjører allerede, begynner du med trinn 1. Hvis Setup-programmet kjører, begynner du med trinn 2.

1. Åpne Setup-programmet ved å slå på eller starte datamaskinen på nytt og trykke på **f10** mens "Press <F10> to enter setup" vises nederst til venstre på skjermen.
2. Velg **Exit > Load Setup Defaults** (Avslutt > Last inn standardinnstillinger), og trykk deretter på **enter**.
3. Når bekreftelsesmeldingen vises, trykker du på **enter** for å lagre innstillingene.
4. Trykk på **f10**, og følg deretter instruksjonene på skjermen for å lagre innstillingene og avslutte Setup-programmet.

Standardinnstillingene i Setup-programmet fastsettes når du avslutter Setup-programmet, og trer i kraft når datamaskinen startes på nytt.



Merk Passord-, sikkerhets- og språkinnstillingene endres ikke når du gjenoppretter standardinnstillingene fra fabrikk.

Bruke avanserte funksjoner i Setup-programmet

Denne håndboken beskriver funksjoner i Setup-programmet som anbefales for alle brukere. Hvis du vil vite mer om funksjoner i Setup-programmet som bare anbefales for avanserte brukere, kan du se Hjelp og støtte, som bare er tilgjengelig når Windows kjører.

Funksjonene i Setup-programmet som er beregnet på avanserte brukere, omfatter selvtest av harddisk, oppstart av nettverkstjenester og innstillinger for oppstartsrekkefølge.

Meldingen "<F12> to boot from LAN", som vises nederst til venstre på skjermen hver gang datamaskinen startes eller startes på nytt i Windows, er ledeteksten for oppstart av nettverkstjenester.

Meldingen "Press <ESC> to change boot order", som vises nederst til venstre på skjermen hver gang datamaskinen startes eller startes på nytt i Windows, er ledeteksten for endring av oppstartsrekkefølge.

Lukke Setup-programmet

Du kan lukke Setup-programmet med eller uten lagring av endringer.

- Hvis du skal lukke Setup-programmet og lagre endringene fra gjeldende sesjon, følger du en av disse fremgangsmåtene:
 - Trykk på **F10**, og følg deretter instruksjonene på skjermen.
– eller –
 - Hvis menyene i Setup-programmet ikke vises, trykker du på **esc** for å gå tilbake til menyvisningen. Bruk piltastene til å velge **Exit > Exit Saving Changes** (Avslutt > Avslutt og lagre endringer), og trykk deretter på **enter**.

Når du følger **F10**-prosedyren, kan du velge å gå tilbake til Setup-programmet. Når du bruker prosedyren Exit Saving Changes (Avslutt og lagre endringer), lukkes Setup-programmet når du trykker på **enter**.

- Hvis du skal lukke Setup-programmet uten å lagre endringene fra gjeldende sesjon:
Hvis menyene i Setup-programmet ikke vises, trykker du på **esc** for å gå tilbake til menyvisningen. Bruk piltastene til å velge **Exit > Exit Discarding Changes** (Avslutt > Avslutt og forkast endringer), og trykk deretter på **enter**.

Når Setup-programmet lukkes, starter datamaskinen på nytt i Windows.

3 Menyene i Setup-programmet

Menytabellene i denne delen gir deg en oversikt over alternativene i Setup-programmet.



Merk Det er ikke sikkert at datamaskinen støtter alle elementene på Setup-menyen som står oppført i dette kapitlet.

Main-menyen (Hoved)

Velg	For å gjøre dette
System information (Systeminformasjon)	<ul style="list-style-type: none">• Vise og endre klokkeslett og dato for systemet.• Vise identifikasjonsinformasjon om datamaskinen.• Vise spesifikasjonsinformasjon om prosessoren, minnestørrelsen, systemets BIOS og tastaturkontrollerversjonen (kun på enkelte modeller).


Security-menyen (Sikkerhet)

Velg	For å gjøre dette
Administrator password (Administratorpassord)	Skrive inn, endre eller slette et administratorpassord.
Power-On Password (Oppstartspassord)	Skrive inn, endre eller slette et oppstartspassord.

System Configuration-menyen (Systemkonfigurasjon)

Velg	For å gjøre dette
Language Support (Språkstøtte)	Endre språket i Setup-programmet.
Enhanced SATA support (Utvidet SATA-støtte) (kun på enkelte modeller)	Aktivere/deaktivere utvidet SATA-modus.
Boot Options (Oppstartsalternativer)	Angi følgende oppstartsalternativer: <ul style="list-style-type: none">• f10 and f12 Delay (sec.) (f10- og f12-forsinkelse (sek.)) – Angi forsinkelsen for f10- og f12-funksjonene i Setup-programmet i intervaller på fem sekunder (0, 5, 10, 15, 20).• CD-ROM boot (CD-ROM-oppstart) – Aktiver/deaktiver oppstart fra CD-ROM.• Floppy boot (Diskettoppstart) – Aktiver/deaktiver oppstart fra diskett.• Internal Network Adapter boot (Oppstart fra internt nettverkskort) – Aktiver/deaktiver oppstart fra internt nettverkskort.• Boot Order (Oppstartsrekkefølge) – Angi oppstartsrekkefølge for:<ul style="list-style-type: none">• USB-diskettstasjon• ATAPI CD/DVD ROM-stasjon• Harddisk• USB-diskett på nøkkel• USB-harddisk• Nettverkskort
Button Sound (Knappelyd) (kun på enkelte modeller)	Aktivere/deaktiver lyd ved trykking på Quick Launch-knappene.
Video memory up to (Skjerminne opp til) (kun på enkelte modeller)	Velg mengde av skjerminne.

Diagnostics-menyen (Feilsøking)

Velg	For å gjøre dette
Hard Disk Self-Test (Selvtest av harddisk)	Kjøre en omfattende selvtest av harddisken.
	 Merk På modeller med to harddisker kalles dette alternativet Primary Hard Disk Self Test (Selvtest av primær harddisk).
Secondary Hard Disk Self Test (Selvtest av sekundær harddisk) (kun på enkelte modeller)	Kjøre en omfattende selvtest på en sekundær harddisk.

Stikkordregister

A

administratorpassord 5
avanserte funksjoner i Setup-programmet 4

D

Diagnostics-menyen
(Feilsøking) 6

E

endre språket i Setup-programmet 2

F

fingeravtrykksleser 1

G

gjenopprette
standardinnstillinger 3

H

harddiskselvtest 6

L

Language support
(Språkstøtte) 6
lukke Setup-programmet 4
lydknapp 6

M

Main-menyen (Hoved) 5

N

navigere i Setup-programmet 2

O

oppstartsalternativer 6
oppstartspassord 5
oppstartsrekkefølge 6

P

passord 5

S

Security-menyen (Sikkerhet) 5
selvtest av sekundær harddisk 6
Setup-programmet
 bruke 2
 bruke avanserte funksjoner 4
 Diagnostics-menyen
 (Feilsøking) 6
 endre språket 2
 gjenopprette
 standardinnstillinger 3
 lukke 4
 Main-menyen (Hoved) 5
 navigere og velge 2
 Security-menyen
 (Sikkerhet) 5
 starte 1
 System Configuration-menyen
 (Systemkonfigurasjon) 6
 vise systeminformasjon 3
skjerminne 6
stasjoner, oppstartsrekkefølge 6
System Configuration-menyen
(Systemkonfigurasjon) 6
systeminformasjon 5

U

utvidet SATA-støtte 6

V

velge i Setup-programmet 2
vise systeminformasjon 3

