

Setupprogramma

Gebruikershandleiding

© Copyright 2007 Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

Windows is een gedeponeerd handelsmerk
van Microsoft Corporation in de V.S.

De informatie in deze documentatie kan
zonder kennisgeving worden gewijzigd. De
enige garanties voor HP-producten en -
diensten staan vermeld in de expliciete
garantievoorwaarden bij de betreffende
producten en diensten. Aan de informatie in
deze handleiding kunnen geen aanvullende
rechten worden ontleend. HP aanvaardt
geen aansprakelijkheid voor technische
fouten, drukfouten of weglatingen in deze
publicatie.

Eerste editie, januari 2007

Artikelnummer: 419766-331

Inhoudsopgave

1 Setupprogramma starten

2 Setupprogramma gebruiken

Taal van het setupprogramma wijzigen	2
Navigeren en selecteren in het setupprogramma	2
Systeeminformatie weergeven	3
Standaardinstellingen herstellen in het setupprogramma	3
Geavanceerde voorzieningen van het setupprogramma gebruiken	4
Setupprogramma afsluiten	4

3 Menu's van het setupprogramma

Main (Hoofdmenu)	5
Security (Beveiliging)	5
System Configuration (Systeemconfiguratie)	6
Diagnostics (Diagnostische gegevens)	6

Index	7
-------------	---

1 Setupprogramma starten

Het setupprogramma is een ROM-hulpprogramma voor systeemgegevens en aanpassingen dat u ook kunt gebruiken als het besturingssysteem Windows® niet werkt of niet kan worden gestart.



Opmerking De vingerafdrukkezer (alleen bepaalde modellen) werkt niet wanneer u het setupprogramma opent.

Met dit hulpprogramma kunt u informatie over de computer weergeven en kunt u instellingen opgeven voor opstartprocedures, beveiliging en andere voorkeuren.

U start het setupprogramma als volgt:

1. Zet de computer aan of start de computer opnieuw op.
2. Druk op **f10** voordat Windows wordt gestart en terwijl linksonder op het scherm "Press <F10> to enter setup" (Druk op F10 om het setupprogramma te openen) wordt weergegeven.

2 Setupprogramma gebruiken

Taal van het setupprogramma wijzigen

In de volgende procedure wordt beschreven hoe u de taal van het setupprogramma wijzigt. Als het setupprogramma nog niet is gestart, begint u bij stap 1. Als het setupprogramma wel is gestart, begint u bij stap 2.

1. Start het setupprogramma door de computer in te schakelen of opnieuw op te starten en vervolgens te drukken op **f10** wanneer "Press <F10> to enter setup" (Druk op f10 om het setupprogramma te openen) linksonder op het scherm verschijnt.
2. Selecteer met de pijltoetsen **System Configuration (Systeemconfiguratie) > Language (Taal)** en druk op **enter**.
3. Druk op **f5** of **f6** (of gebruik de pijltoetsen) om een taal te selecteren en druk op **enter**.
4. Wanneer er een bevestigingsprompt met de geselecteerde voorkeursinstelling verschijnt, drukt u op **enter** om de voorkeursinstelling op te slaan.
5. Als u uw voorkeuren wilt opslaan en het setupprogramma wilt afsluiten, drukt u op **f10** en volgt u de instructies op het scherm.

De voorkeursinstellingen zijn van kracht zodra de computer opnieuw is opgestart en Windows actief is.

Navigeren en selecteren in het setupprogramma

Omdat het setupprogramma geen Windows-hulpprogramma is, biedt het geen ondersteuning voor het touchpad. In het setupprogramma kunt u navigeren en selecteren met het toetsenbord.

- Gebruik de pijltoetsen om een menu of menuonderdeel te kiezen.
- Gebruik de pijltoetsen of **f5** of **f6** om een item te kiezen in een vervolgkeuzelijst of om een veld in of uit te schakelen, bijvoorbeeld het veld Enable/Disable (Inschakelen/Uitschakelen).
- Druk op **enter** om een item te selecteren.
- Om een tekstvak te sluiten of terug te gaan naar de menuweergave, drukt u op **esc**.
- Druk op **f1** om aanvullende informatie over navigeren en selecteren weer te geven terwijl het setupprogramma is geopend.

Systeminformatie weergeven

In de volgende procedure wordt beschreven hoe u systeem informatie weergeeft in het setupprogramma. Als het setupprogramma niet is geopend, begint u bij stap 1. Als het setupprogramma is geopend, begint u bij stap 2.

1. Start het setupprogramma door de computer in te schakelen of opnieuw te starten en vervolgens te drukken op **f10** wanneer "Press <F10> to enter setup" (Druk op f10 om het setupprogramma te openen) linksonder op het scherm verschijnt.
2. Open de systeem informatie in het menu **Main** (Hoofdmenu).
3. Als u het setupprogramma wilt afsluiten zonder de instellingen te wijzigen, selecteert u met de pijltoetsen het menu **Exit (Afsluiten) > Exit Discarding Changes (Afsluiten en wijzigingen niet opslaan)**. Druk daarna op **enter**. (De computer wordt opnieuw opgestart in Windows.)

Standaardinstellingen herstellen in het setupprogramma

In de volgende procedure wordt beschreven hoe u de standaardinstellingen van het setupprogramma herstelt. Als het setupprogramma nog niet is gestart, begint u bij stap 1. Als het setupprogramma wel is gestart, begint u bij stap 2.

1. Start het setupprogramma door de computer in te schakelen of opnieuw te starten en vervolgens te drukken op **f10** wanneer "Press <F10> to enter setup" (Druk op f10 om het setupprogramma te openen) linksonder op het scherm verschijnt.
2. Selecteer **Exit (Afsluiten) > Load Setup Defaults (Setup-standaardwaarden laden)** en druk op **enter**.
3. Wanneer het bevestigingsbericht van het setupprogramma verschijnt, drukt u op **enter** om uw voorkeuren op te slaan.
4. Als u uw voorkeuren wilt opslaan en het setupprogramma wilt afsluiten, drukt u op **f10** en volgt u de instructies op het scherm.

De standaardinstellingen worden ingesteld als u het setupprogramma afsluit. Wanneer de computer opnieuw is opgestart, zijn de voorkeuren van kracht.



Opmerking De instellingen voor wachtwoorden, beveiliging en taal veranderen niet wanneer u de standaardinstellingen herstelt.

Geavanceerde voorzieningen van het setupprogramma gebruiken

In deze handleiding worden de functies van het setupprogramma beschreven die zijn aanbevolen voor alle gebruikers. Raadpleeg Help en ondersteuning, dat alleen kan worden geopend wanneer de computer met Windows werkt, voor meer informatie over de functies van het setupprogramma die alleen zijn aanbevolen voor gevorderde gebruikers.

Voor ervaren gebruikers zijn onder meer de volgende voorzieningen beschikbaar: een zelftest van de vaste schijf, Network Service Boot (Opstarten via netwerkservice) en voorkeursinstellingen voor de opstartvolgorde.

Het bericht "<F12> to boot from LAN" (F12 voor opstarten vanaf LAN) dat in de linkerbenedenhoek van het scherm verschijnt telkens wanneer de computer wordt gestart of opnieuw wordt opgestart in Windows, is de prompt voor een Network Service Boot (Opstarten vanaf netwerkservice).

Het bericht "Press <ESC> to change boot order" (Druk op esc om opstartvolgorde te wijzigen) dat in de linkerbenedenhoek van het scherm verschijnt telkens wanneer de computer wordt opgestart of opnieuw wordt opgestart in Windows, is de prompt voor het wijzigen van de opstartvolgorde.

Setupprogramma afsluiten

Bij het afsluiten van het setupprogramma geeft u aan of u de wijzigingen wel of niet wilt opslaan.

- Als u het setupprogramma wilt afsluiten en de wijzigingen van de huidige sessie wilt opslaan, gebruikt u een van de volgende twee procedures:
 - Druk op **f10** en volg de instructies op het scherm.
– of –
 - Als de menu's van het setupprogramma niet worden weergegeven, drukt u op **esc** om terug te gaan naar de menuweergave. Selecteer vervolgens met de pijltoetsen het menu **Exit (Afsluiten) > Exit Saving Changes (Afsluiten en wijzigingen opslaan)** en druk op **enter**.

Bij de procedure met **f10** krijgt u de mogelijkheid om terug te gaan naar het setupprogramma. Bij gebruik van de tweede procedure (afsluiten via het menu) wordt het setupprogramma afgesloten wanneer u op **enter** drukt.
- U sluit als volgt het setupprogramma af zonder de wijzigingen van de huidige sessie op te slaan:

Als de menu's van het setupprogramma niet worden weergegeven, drukt u op **esc** om terug te gaan naar de menuweergave. Selecteer vervolgens met de pijltoetsen het menu **Exit (Afsluiten) > Exit Discarding Changes (Afsluiten en wijzigingen niet opslaan)** en druk op **enter**.

Nadat het setupprogramma is afgesloten, wordt de computer opnieuw opgestart in Windows.

3 Menu's van het setupprogramma

In de menutabellen in dit gedeelte vindt u een overzicht van de opties van het setupprogramma.



Opmerking Sommige menuonderdelen van het setupprogramma die in dit hoofdstuk staan beschreven, worden mogelijk niet ondersteund door uw computer.

Main (Hoofdmenu)

Optie	Actie
System information (Systeeminformatie)	<ul style="list-style-type: none">• Hiermee kunt u de tijd en datum van het systeem weergeven en wijzigen.• Hiermee kunt u identificatiegegevens van de computer weergeven.• Hiermee kunt u specificaties weergeven van de processor, de geheugengrootte, het systeem-BIOS en de versie van de toetsenbordcontroller (alleen bepaalde modellen).


Security (Beveiliging)

Optie	Actie
Administrator password (Beheerderswachtwoord)	Hiermee kunt u een beheerderswachtwoord opgeven, wijzigen of verwijderen.
Power-On Password (Opstartwachtwoord)	Hiermee kunt u een opstartwachtwoord opgeven, wijzigen of verwijderen.

System Configuration (Systeemconfiguratie)

Optie	Actie
Language Support (Taalondersteuning)	Hiermee kunt u de taal van het setupprogramma wijzigen.
Enhanced SATA support (Verbeterde SATA-ondersteuning, alleen bepaalde modellen)	Hiermee kunt u de verbeterde SATA-modus activeren/deactiveren.
Boot Options (Opstartopties)	Stel de volgende opstartopties in: <ul style="list-style-type: none">• f10 and f12 Delay (sec.) (Weergave F10 en F12 in seconden): de wachttijd voor de functies f10 en f12 van het setupprogramma instellen in intervallen van 5 seconden (0, 5, 10, 15, 20).• CD-ROM boot (Opstarten vanaf cd-rom-drive): opstarten vanaf cd-rom-drive activeren/deactiveren.• Floppy boot (Opstarten vanaf diskettedrive): opstarten vanaf diskettedrive activeren/deactiveren.• Internal Network Adapter boot (Opstarten vanaf interne netwerkadapter): opstarten vanaf interne netwerkadapter activeren/deactiveren.• Boot Order (Opstartvolgorde): de opstartvolgorde instellen voor:<ul style="list-style-type: none">• USB-diskettedrive• ATAPI cd/dvd-rom-drive• Vaste schijf• USB-diskette met sleutel• Vaste USB-schijf• Netwerkadapter
Knop Geluid (alleen bepaalde modellen)	Het tikgeluid van de Quick Launch-knop activeren/deactiveren.
Video memory up to (Videogeheugen tot maximaal - alleen bepaalde modellen)	De hoeveelheid geheugen selecteren.

Diagnostics (Diagnostische gegevens)

Optie	Actie
Hard Disk Self Test (Zelftest van vaste schijf)	Hiermee kunt u een uitgebreide zelftest van de vaste schijf uitvoeren.  Opmerking Deze menuoptie wordt Primary Hard Disk Self Test (Zelftest primaire vaste schijf) genoemd op modellen met twee vaste schijven.
Secondary Hard Disk Self Test (Zelftest secundaire vaste schijf, alleen bepaalde modellen)	Hiermee kunt u een uitgebreide zelftest uitvoeren op een secundaire vaste schijf.

Index

A

Afsluiten, setupprogramma 4

B

Beheerderswachtwoord 5

D

Diagnostics (Diagnostische gegevens) 6

G

Geavanceerde voorzieningen, van setupprogramma 4

H

Herstellen, standaardinstellingen 3

K

Knop Geluid 6

M

Main (Hoofdmenu) 5

N

Navigeren, in setupprogramma 2

O

Opstartopties 6
Opstartvolgorde 6
Opstartwachtwoord 5

S

Schijfeenheden, opstartvolgorde 6
Security (Beveiliging) 5
Selecteren, in setupprogramma 2
Setupprogramma
Diagnostics (Diagnostische gegevens) 6

geavanceerde voorzieningen

gebruiken 4

gebruiken 2

Herstellen,

standaardinstellingen 3

Main (Hoofdmenu) 5

navigeren en selecteren 2

Security (Beveiliging) 5

sluiten 4

starten 1

systeminformatie

weergeven 3

System Configuration

(Systeemconfiguratie) 6

taal wijzigen 2

Systeem informatie 5

Systeem informatie weergeven 3

System Configuration

(Systeemconfiguratie) 6

T

Taal, wijzigen in

setupprogramma 2

Taalondersteuning 6

V

Vaste schijf, zelftest 6

Verbeterde SATA-

ondersteuning 6

Videogeheugen 6

Vingerafdruklezer 1

W

Wachtwoorden 5

Z

Zelftest, secundaire vaste schijf 6

