

外接式裝置

使用指南

© Copyright 2007 Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

本文件包含的資訊可能有所變更，恕不另行通知。HP 產品與服務的保固僅列於隨產品及服務隨附的明確保固聲明中。本文件的任何部份都不可構成任何額外的保固。HP 不負責本文件在技術上或編輯上的錯誤或疏失。

第 1 版：2007 年 1 月

文件編號：430295-AB1

目錄

1 使用 USB 裝置	
連接 USB 裝置	2
停用 USB 裝置	2
所需的 USB 軟體	2
2 使用 1394 裝置 (僅限特定機型)	
連接 1394 裝置	4
停用 1394 裝置	4
3 使用擴充埠	
索引	6


1 使用 USB 裝置

通用序列匯流排 (USB) 是一種硬體介面，能將選購的外接式裝置（例如 USB 鍵盤、滑鼠、磁碟機／光碟機、印表機、掃描器或集線器）連接至電腦或選購的擴充產品。集線器為系統提供額外的 USB 埠，可用來連接電腦或另一個集線器。


視您的電腦機型而定，電腦可能會有 2 或 3 個 USB 埠。選購的擴充產品會提供額外的 USB 埠，可與電腦一起使用。電腦上的 USB 埠支援 USB 1.0、USB 1.1 和 USB 2.0 裝置。




注意 您電腦的外觀可能會與本章中圖例所示有些許不同。




連接 USB 裝置

 **小心** 為避免 USB 接頭受損，在連接 USB 裝置時，請不要太用力。

若要將 USB 裝置連接至電腦，請將裝置的 USB 纜線連接至 USB 埠。偵測到裝置的時候您會聽到一個音效。

 **注意** 在第一次連接 USB 裝置時，工作列最右邊的通知區會顯示「安裝裝置驅動程式軟體」訊息。


停用 USB 裝置

 **小心** 為防止資料遺失或系統停止回應，在取出 USB 裝置之前，請先停用它的功能。


小心 為避免 USB 接頭受損，在中斷連接 USB 裝置時，請不要拉纜線。

若要停止 USB 裝置：

1. 在工作列最右邊的通知區中，連按兩下**安全地移除硬體**圖示。

 **注意** 若要顯示安全地移除硬體圖示，請按一下通知區中的**顯示隱藏的圖示**圖示（< 或 <<）。

2. 按一下清單中的裝置名稱。

 **注意** 如果 USB 裝置未列出，則在您將該裝置取出之前，不需要先加以停用。

3. 請按一下「**停止**」，然後按一下「**確定**」。

所需的 USB 軟體

有些 USB 裝置需要額外的支援軟體，通常會隨附裝置提供。有關裝置特定軟體的其他資訊，請參閱該裝置的使用指南。

2 使用 1394 裝置（僅限特定機型）


IEEE 1394 是一種硬體介面，用來將高速多媒體或資料儲存裝置連接至電腦。掃描器、數位相機和數位攝影機通常需要使用 1394 連接。

有些 1394 裝置可能需要額外的支援軟體，通常會隨附裝置提供。有關裝置專用軟體的其他資訊，請參閱該裝置的使用指南。

1394 埠（如下圖所示）也支援 IEEE 1394a 裝置。




連接 1394 裝置

 **小心** 為避免 1394 埠接頭受損，在連接 1394 裝置時，請不要太用力。

若要將 1394 裝置連接至電腦，請將裝置的 1394 纜線連接至 1394 埠。偵測到裝置的時候您會聽到一個音效。

停用 1394 裝置

 **小心** 為防止資料遺失或系統停止回應，在取出 1394 裝置之前，請先加以停用。

小心 為避免 1394 埠接頭受損，在中斷連接 1394 裝置時，請不要拉纜線。

1. 在工作列最右邊的通知區中，連按兩下「**安全地移除硬體**」圖示。



注意 若要顯示安全地移除硬體圖示，請按一下通知區中的「**顯示隱藏的圖示**」圖示（< 或 <<）。

2. 按一下清單中的裝置名稱。



注意 如果未顯示裝置，則在您將該裝置取出之前，不需要先加以停用。

3. 按一下「**停止**」，然後按一下「**確定**」。

3 使用擴充埠

擴充埠將電腦連接至選購的擴充產品。選購的擴充產品提供額外的埠和接頭，可與電腦一起使用。



注意 電腦只有一個擴充埠。擴充埠 3 一詞說明的是擴充埠的類型。



索引

符號/數字

- 1394 埠 3
- 1394 裝置
 - 停用 4
 - 連接 4
 - 說明 3
- 1394 纜線, 連接 4

U

- USB 埠, 識別 1
- USB 軟體 2
- USB 集線器 1
- USB 裝置
 - 所需的軟體 2
 - 停用 2
 - 連接 2
 - 說明 1
- USB 纜線, 連接 2

十一畫

- 埠
 - 1394 3
 - USB 1
 - 擴充 5
- 軟體
 - USB 裝置 2

十二畫

- 集線器 1

十八畫

- 擴充埠 5

二十五畫以上

- 纜線
 - 1394 4
 - USB 2