

외장 장치

사용자 설명서

© Copyright 2007 Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

본 설명서의 내용은 사전 통지 없이 변경될 수 있습니다. HP 제품 및 서비스에 대한 유일한 보증은 제품 및 서비스와 함께 동봉된 보증서에 명시되어 있습니다. 본 설명서에는 어떠한 추가 보증 내용도 들어 있지 않습니다. HP 는 본 설명서의 기술상 또는 편집상 오류나 누락에 대해 책임지지 않습니다.

초판: 2007 년 1 월

문서 부품 번호: 430295-AD1

목차

1 USB 장치 사용	
USB 장치 연결	2
USB 장치 중지	2
필수 USB 소프트웨어	2
2 1394 장치 사용 (일부 모델만 해당)	
1394 장치 연결	4
1394 장치 중지	4
3 확장 포트 사용	
색인	6


1 USB 장치 사용

USB(범용 직렬 버스)는 USB 키보드, 마우스, 드라이브, 프린터, 스캐너 또는 허브 등의 외장 장치(선택 사양)를 컴퓨터나 확장 제품(선택 사양)에 연결하여 사용할 수 있는 하드웨어 인터페이스입니다. 허브는 시스템에 추가 USB 포트를 제공하며 컴퓨터나 다른 허브에 연결될 수 있습니다.

컴퓨터에는 컴퓨터 모델에 따라 둘 또는 세 개의 표준 USB 포트가 장착되어 있습니다. 확장 제품(선택 사양)은 컴퓨터와 함께 사용할 수 있는 추가 USB 포트를 제공합니다. 컴퓨터의 USB 포트는 USB 1.0, USB 1.1 및 USB 2.0 장치를 지원합니다.



주 사용 중인 컴퓨터는 이 장의 그림과 약간 다를 수 있습니다.



USB 장치 연결



주의 USB 장치를 연결할 때는 USB 연결단자가 손상되지 않도록 무리하게 힘을 주지 마십시오.

컴퓨터에 USB 장치를 연결하려면 장치의 USB 케이블을 USB 포트에 연결하십시오. 장치가 검색되면 소리가 납니다.



주 USB 장치를 처음 연결하면 작업 표시줄의 오른쪽 끝에 있는 알림 영역에 "장치 드라이버 소프트웨어 설치" 메시지가 표시됩니다.

USB 장치 중지



주의 USB 장치를 분리하기 전에 작업 내용이 유실되거나 시스템이 다운되지 않도록 반드시 장치를 중지하십시오.

주의 USB 장치를 분리할 때는 USB 연결단자가 손상되지 않도록 케이블을 당기지 마십시오.

USB 장치를 중지하려면 다음과 같이 하십시오.

1. 작업 표시줄의 오른쪽 끝에 있는 알림 영역에서 **하드웨어 안전하게 제거** 아이콘을 두 번 누릅니다.



주 하드웨어 안전하게 제거 아이콘을 표시하려면 알림 영역에서 **숨겨진 아이콘 표시** 아이콘(< 또는 <<)을 누릅니다.

2. 목록에서 장치의 이름을 클릭합니다.



주 USB 장치가 목록에 표시되지 않으면 제거하기 전에 장치를 중지하지 않아도 됩니다.

3. **중지**를 클릭한 다음 **확인**을 클릭합니다.

필수 USB 소프트웨어

일부 USB 장치에는 지원 소프트웨어가 추가로 필요할 수 있으며 일반적으로 이러한 소프트웨어는 장치와 함께 제공됩니다. 장치 특정 소프트웨어에 대한 자세한 내용은 해당 장치의 사용 설명서를 참조하십시오.

2 1394 장치 사용 (일부 모델만 해당)

IEEE 1394 는 컴퓨터에 고속 멀티미디어 또는 데이터 저장 장치를 연결하는 데 사용할 수 있는 하드웨어 인터페이스입니다. 스캐너, 디지털 카메라, 디지털 캠코더에는 보통 1394 연결이 필요합니다.

일부 1394 장치에는 지원 소프트웨어가 추가로 필요할 수 있으며 일반적으로 이러한 소프트웨어는 장치와 함께 제공됩니다. 장치 특정 소프트웨어에 대한 자세한 내용은 해당 장치의 사용 설명서를 참조하십시오.

아래 그림에 나오는 1394 포트는 IEEE 1394a 장치도 지원합니다.



1394 장치 연결



주의 1394 장치를 연결할 때는 1394 포트 연결단자가 손상되지 않도록 무리하게 힘을 주지 마십시오.

컴퓨터에 1394 장치를 연결하려면 장치의 1394 케이블을 1394 포트에 연결하십시오. 장치가 검색되면 소리가 납니다.

1394 장치 중지



주의 1394 장치를 분리하기 전에 작업 내용이 유실되거나 시스템이 다운되지 않도록 반드시 장치를 중지하십시오.

주의 케이블을 1394 장치에서 빼낼 때 1394 연결단자가 손상되지 않도록 무리하게 힘을 주지 마십시오.

1. 작업 표시줄의 오른쪽 끝에 있는 알림 영역에서 **하드웨어 안전하게 제거** 아이콘을 두 번 누릅니다.



주 하드웨어 안전하게 제거 아이콘을 표시하려면 알림 영역에서 **숨겨진 아이콘 표시** 아이콘(< 또는 <<)을 누릅니다.

2. 목록에서 장치 이름을 누릅니다.




주 장치가 표시되지 않으면 장치를 제거하기 전에 중지하지 않아도 됩니다.

3. **중지**를 누른 다음 **확인**을 누릅니다.

3 확장 포트 사용

확장 포트는 컴퓨터를 선택 사양인 확장 제품에 연결합니다. 선택 사양인 확장 제품은 컴퓨터와 함께 사용할 수 있는 추가 포트와 연결단자를 제공합니다.

 **주** 컴퓨터에는 확장 포트가 하나뿐입니다. **확장 포트 3**은 확장 포트의 유형을 의미합니다.



색인

기호/숫자

1394 장치

설명 3

연결 4

중지 4

1394 케이블, 연결 4

1394 포트 3

U

USB 소프트웨어 2

USB 장치

설명 1

연결 2

중지 2

필수 소프트웨어 2

USB 케이블, 연결 2

USB 포트, 식별 1

USB 허브 1

ㅅ

소프트웨어

USB 장치 2

ㅋ

케이블

1394 4

USB 2

ㅍ

포트

1394 3

USB 1

확장 5

ㅎ

허브 1

확장 포트 5