



Windows Vista Business 快速升級

HP xw 系列工作站

這個卡和 DVD 會提供您指示，讓您在 HP Personal Workstation (PWS) 上刪除 Microsoft® Windows® XP Professional 作業系統，並安裝 Windows Vista™ Business 作業系統。



注意：備份您的檔案，否則這些檔案在安裝過程中將會遭到刪除。

步驟 1 – 確定 PWS 是否適用於 Vista

若要支援 Windows Vista Business，請確定您的 PWS 符合或超過下列的硬體和軟體需求。

元件	最小需求
HP 個人工作站	xw 4300、xw 4400、xw6200、xw6400、xw8200、xw 8400、xw9300、xw9400
作業系統	Windows XP Professional、Windows XP Professional x64 Edition
記憶體	512 MB（建議配備 1 GB）
可用的硬體空間	15 MB（建議配備 20 GB）
光碟機	DVD-ROM 磁碟

步驟 2 – 掃描您的 PWS

執行 Windows Vista Upgrade Advisor。如此會掃描您的工作站，以確定 Vista 正確執行。



不支援 Windows 64 位元作業系統。

- 從 <http://www.microsoft.com/windowsvista/getready/upgradeadvisor/> 下載 Upgrade Advisor。
- 安裝 Upgrade Advisor 並開始掃描您的工作站。
- 掃描完成時，請按一下**查閱詳細資訊**。
- 如果您的電腦可以執行 Windows Vista，便會立即收到確認。
- 在左側欄位中選取作業系統版本。
- 選取**查閱詳細資訊並檢閱系統需求及裝置**。

步驟 3 – 下載 PWS 適用的 Vista 驅動程式

安裝 Vista 之前，請先下載 PWS 適用的 Vista 驅動程式：

1. 請造訪 <http://www.hp.com/support/> 並選取您所在的國家／地區。
2. 選取要下載驅動程式和軟體的選項。
3. 在提供的空格中輸入您的 PWS 型號。如果出現系統提示，請選取特定的 PWS 型號。
4. 在作業系統清單中選取 Vista。
5. 下載每個可用的驅動程式套件，並將之複製到外接媒體（例如 DVD），或複製到外部位置（例如網路磁碟機或 USB 硬碟）。

步驟 4 – 更新 PWS BIOS

視需要更新 PWS 的 BIOS。若要顯示目前的 BIOS 版本，請選取開始 > 所有程式 > 附屬應用程式 > 系統工具 > 系統資訊。如果有更新版本可供 PWS 使用，請立即安裝：

1. 請造訪 <http://www.hp.com/support/> 並選取您所在的國家／地區。
2. 選取要下載驅動程式和軟體的選項。
3. 在提供的空格中輸入您的 PWS 型號。如果出現系統提示，請選取特定的 PWS 型號。
4. 在作業系統清單中選取 Vista。
5. 如果存在較新的 BIOS 版本，請下載並將之安裝在 PWS 上。

步驟 5 – 重要事項 – 備份您的資料檔案

將您的資料檔案備份到外接媒體（例如 DVD），或複製到外部位置（例如網路磁碟機或 USB 硬碟）。

步驟 6 — 安裝 Windows Vista Business

1. 請將 Windows Vista DVD 放在工作站 DVD 播放器或錄放影機中。
2. 從 DVD 啓動工作站。
3. 依照 Vista 安裝精靈的指示執行。
4. 依序選取 Windows Vista Business 和自訂（進階）安裝。
5. 選取要安裝 Windows Vista Business 的磁碟機和磁碟分割區。
6. 選取**磁碟機選項（進階）**。
7. 選取**格式**。



注意：會毀壞硬碟中所有的資料。請確定已備份資料。

8. 繼續進行安裝。



PC 在安裝期間會重新開機好幾次。

步驟 7 – 安裝下載的 HP 軟體

安裝在步驟 3 下載的驅動程式和軟體。載入外接媒體或將外部位置連接到已升級的 PWS。連按兩下每個下載的檔案來進行安裝，並依照指示執行。

步驟 8 – 還原資料檔案

還原先前備份的所有資料檔案。



* 4 4 2 1 3 4 - A B 1 *

© 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. HP Invent 標誌是 Hewlett-Packard Development Company, L.P. 的註冊商標。美國印製。