



Windows Vista Business 고속 업그레이드 HP xw 시리즈 워크스테이션

이 카드 및 DVD는 HP Personal Workstation(PWS)에서 Microsoft® Windows® XP Professional 운영 체제를 제거하고 Windows Vista™ Business 운영 체제를 설치하는 지침을 제공합니다.



주의: 파일을 백업하지 않으면 설치 절차에서 파일이 삭제됩니다.

1 단계 – Vista에 대한 PWS 적합성 확인

Windows Vista Business를 지원하려면 PWS가 다음 하드웨어 및 소프트웨어 요구 사항을 충족시키거나 이를 초과하는지 확인하십시오.

구성 요소	최소 요구 사항
HP Personal Workstation	xw 4300, xw 4400, xw6200, xw6400, xw8200, xw 8400, xw9300, xw9400
운영 체제	Windows XP Professional, Windows XP Professional x64 Edition
메모리	512MB(1GB 권장)
하드 드라이브 여유 공간	15GB(20GB 권장)
광 드라이브	DVD-ROM 드라이브

2 단계 – PWS 검사

Windows Vista 업그레이드 관리자를 실행합니다. 이를 통해 워크스테이션에서 Vista가 제대로 실행되는지 검사합니다.



Windows 64비트 운영 체제는 지원하지 않습니다.

1. <http://www.microsoft.com/windowsvista/getready/upgradeadvisor/>에서 업그레이드 관리자를 다운로드합니다.
2. 업그레이드 관리자를 설치하고 워크스테이션 검사를 시작합니다.
3. 검사가 완료되면 **세부 정보 보기**를 참조합니다.
4. 컴퓨터에서 Windows Vista를 실행할 수 있으면 즉시 확인을 받게 됩니다.
5. 왼쪽 열에서 OS Edition을 선택합니다.
6. **세부 정보 보기**를 선택하고 **시스템 요구 조건 및 장치**를 검토합니다.

3단계—PWS용 Vista 드라이버 다운로드

Vista를 설치하기 전에 다음과 같이 PWS용 Vista 드라이버를 다운로드하십시오.

1. <http://www.hp.com/support/>를 방문하여 국가를 선택합니다.
2. 드라이버 및 소프트웨어 다운로드 옵션을 선택합니다.
3. 제공된 공간에 사용 중인 PWS 모델을 입력합니다. 메시지가 나타나면 특정 PWS 모델을 선택합니다.
4. 운영 체제 목록에서 **Vista**를 선택합니다.
5. 사용할 수 있는 각 드라이버 패키지를 다운로드하고 DVD와 같은 외부 미디어로 이를 복사하거나 네트워크 드라이브 또는 USB 하드 드라이브와 같은 외부 위치로 복사합니다.

4단계—PWS BIOS 업데이트

필요에 따라 사용 중인 PWS의 BIOS를 업데이트합니다. 현재 BIOS 버전을 표시하려면 **시작 > 모든 프로그램 > 보조 프로그램 > 시스템 도구 > 시스템 정보**를 선택합니다. PWS에 사용할 수 있는 새 버전이 있으면 다음과 같이 지금 설치하십시오.

1. <http://www.hp.com/support/>를 방문하여 국가를 선택합니다.
2. 드라이버 및 소프트웨어 다운로드 옵션을 선택합니다.
3. 제공된 공간에 사용 중인 PWS 모델을 입력합니다. 메시지가 나타나면 특정 PWS 모델을 선택합니다.
4. 운영 체제 목록에서 **Vista**를 선택합니다.
5. 최신 BIOS가 있는 경우에는 PWS에 이를 다운로드하여 설치합니다.

5단계—중요—데이터 파일 백업

DVD와 같은 외부 미디어로 데이터 파일을 백업하거나 네트워크 드라이브 또는 USB 하드 드라이브와 같은 외부 위치로 이를 백업합니다.

6단계—Windows Vista Business 설치

1. 워크스테이션 DVD 플레이어 또는 레코더에 Windows Vista DVD를 넣습니다.
2. DVD에서 워크스테이션을 부팅합니다.
3. Vista 설치 마법사의 지침을 따릅니다.
4. Windows Vista Business를 선택한 후 **사용자 지정(고급)** 설치를 선택합니다.
5. Windows Vista Business를 설치할 드라이브와 파티션을 선택합니다.
6. **드라이브 옵션(고급)**을 선택합니다.
7. **형식**을 선택합니다.



주의: 하드 디스크의 모든 데이터가 파기됩니다. 데이터를 이미 백업해 두었는지 확인하십시오.

8. 설치를 계속 진행합니다.



설치 동안에는 PC가 여러 번 다시 시작됩니다.

7단계 – 다운로드한 HP 소프트웨어 설치

3단계에서 다운로드한 드라이버와 소프트웨어를 설치합니다. 외부 미디어를 로드하거나 외부 위치를 업그레이드된 PWS에 연결합니다. 다운로드해둔 설치할 파일을 하나씩 더블 클릭하고 지침을 따릅니다.

8단계 – 데이터 파일 복원

이전에 백업해둔 모든 데이터 파일을 복원합니다.



© 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. HP Invent 로고는 Hewlett-Packard Development Company, L.P.의 등록 상표입니다. 미국에서 인쇄.