


— Lea esto —
 La ubicación, la disponibilidad y el número de conectores pueden variar.
 Local, disponibilidade e número de conectores podem variar.



1 TECLADO Y RATÓN / TECLADO E MOUSE

Accesorios alámbricos
 Combine los colores.
Opção com fio
 Combine as cores.

Accesorios inalámbricos
 Vea las instrucciones de configuración que se encuentran en la caja del ratón/receptor.
Opção sem fio
 Consulte as instruções de configuração localizadas na caixa do mouse/receptor.

2 MONITOR / MONITOR

Vea las instrucciones de configuración que se adjuntan con el monitor. Es posible que los monitores se vendan por separado. Consulte as instruções de configuração que vêm junto com o monitor. Monitores podem ser vendidos separadamente.

3 SISTEMA DE ALTAVOCES / Sistema de CAIXAS ACÚSTICAS

Vea las instrucciones de configuración que se adjuntan con los auriculares. Es posible que los auriculares se vendan por separado. Consulte as instruções de configuração que vêm junto com as caixas acústicas. As caixas acústicas podem ser vendidas separadamente.

4 ANTENA FM / Antena FM

Señal de radio FM a su PC. Sólo en algunos modelos. Sinal de FM para o computador. Selecionar modelos somente.

5 SALIDA DE TV / SAÍDA PARA A TV

Señal de TV de su PC a la TV. Las conexiones a la TV son opcionales. Consulte la documentación para la configuración de la TV. Sinal de TV do computador para a TV. As conexões de TV são opcionais. Ver a documentação para configuração da tela de TV.

6 ENTRADA DE TV / ENTRADA DE TV

Si usa un decodificador de cable o de satélite, pase la señal a través del decodificador.
Se tiver um receptor/decodificador (set-top box) de cabo ou satélite, passe o sinal pelo aparelho.

Cable o antena / Cabo ou antena

Cable de **S-video** o decodificador de satélite / Receptor/decodificador de cabo ou satélite do tipo **S-video**

Cable **compuesto** o decodificador de satélite / Receptor/decodificador de cabo ou satélite do tipo **Composto**

7 SEÑOR REMOTO / SENSOR REMOTO

Conecta el receptor del control remoto a su PC. Conectar o receptor do controle remoto ao computador.

Si usa un decodificador de cable o de satélite, pase la señal a través del sensor remoto.
Se tiver um receptor/decodificador (set-top box) de cabo ou satélite, passe o sinal pelo aparelho.

1. Conecta el receptor del control remoto a su PC.
2. Retire la cinta / Remova a tampa.
3. Péguelo a la ventana IR / Ligar na janela de IR.
4. Conecta el receptor del control remoto a su PC.