

Külső eszközök

Dokumentum cikkszám: 419462-211

2007. január

Ez az útmutató a külön beszerezhető külső eszközök használatát ismerteti.

Tartalomjegyzék

1 Az USB-eszközök használata

USB-eszköz csatlakoztatása 1–2

USB-eszköz leállítása 1–3

Az USB-eszközhöz szükséges szoftverek 1–3

USB alaptámogatás 1–4

2 A dokkolóegység csatlakozójának használata

Az USB-eszközök használata

Az USB (Universal Serial Bus, univerzális soros busz) csatolófelülettel a számítógéphez vagy egy külön megvásárolható dokkolóegységhez olyan külső eszközöket csatlakoztathat, mint például az USB alapú egér, billentyűzet, meghajtó, nyomtató, képolvasó és elosztó. A számítógéphez vagy egy másik elosztóhoz csatlakoztatható elosztó használatával további USB portok biztosíthatók.


A számítógép 1 darab tápellátással rendelkező és 2 darab hagyományos USB portot tartalmaz; a portok USB 1.0, USB 1.1 és USB 2.0 szabványú eszközöket egyaránt támogatnak.

- A számítógép jobb oldalán található, tápellátással rendelkező USB port tápellátásra alkalmas USB-kábellel történő használat esetén képes tápellátást nyújtani a külső eszközöknek.
- A másik két USB port nem nyújt tápellátást, így ha külső, külön tápellátást igénylő eszközöket csatlakoztat ezekhez az USB portokhoz, az eszközöket külső áramforráshoz is csatlakoztatnia kell. Az alacsony energiaigényű eszközök – például az USB alapú billentyűzetek, egerek és webkamerák – a hagyományos USB portokhoz történő csatlakoztatás esetén sem igényelnek külön tápellátást.

Külön beszerezhető dokkolóegység használatával további USB portokkal bővítheti a számítógépet.



Előfordulhat, hogy a számítógépe kissé eltér a jelen fejezetben ábrázolttól.



USB-eszköz csatlakoztatása



VIGYÁZAT! Az USB-eszközt csatlakoztatásakor ne erőltesse, nehogy megsérüljenek az USB-csatlakozók.

Az USB-eszköz számítógéphez történő csatlakoztatásához csatlakoztassa az eszköz USB-kábelét az USB porthoz. Az operációs rendszer hangjelzéssel figyelmeztet, hogy felismerte az eszközt.



Az USB-eszköz első alkalommal történő csatlakoztatásakor „Az eszközillesztő szoftver telepítése” üzenet jelenik meg a tálca jobb szélén található értesítési területen.

USB-eszköz leállítása



VIGYÁZAT! Az adatvesztés és a rendszerlefagyás elkerülése érdekében eltávolítás előtt állítsa le az USB-eszközt.

Az USB-eszköz leállítása:

1. Kattintson duplán a tálca jobb szélén, az értesítési területen található Hardver biztonságos eltávolítása ikonra.



A Hardver biztonságos eltávolítása ikon megjelenítéséhez kattintson az értesítési területen lévő **Rejtett ikonok megjelenítése** (< vagy <<) ikonra.

2. Kattintson a listában a kívánt USB-eszköze.



Ha az USB-eszköz nem található meg a listában, nem szükséges leállítania az eszközt az eltávolítás előtt.

3. Kattintson a **Leállítás**, majd az **OK** gombra.

Az USB-eszközhöz szükséges szoftverek

Egyes USB-eszközök további szoftver telepítését igénylik, amely általában megtalálható az adott eszközhöz mellékelt szoftverek között. Az eszközökhöz szükséges szoftvekről további információt az adott eszköz felhasználói útmutatójában talál.

USB alaptámogatás

Az (alapértelmezés szerint engedélyezett) USB-alaptámogatás a következőkre ad lehetőséget:

- A számítógép valamely USB portjához csatlakoztatott USB-billentyűzet, -egér vagy -elosztó használata a számítógép indítása közben vagy egy nem Microsoft® Windows® alapú alkalmazásban, illetve segédprogramban.
- A számítógép indítása vagy újraindítása külön beszerezhető külső MultiBay eszközzel.

Az USB-alaptámogatás engedélyezése és letiltása:

1. A Computer Setup segédprogram megnyitásához kapcsolja be vagy indítsa újra a számítógépet, majd nyomja le az **f10** billentyűt, amikor az „F10 = ROM Based Setup” (F10 = ROM memóriában tárolt beállítások) üzenet megjelenik a képernyő bal alsó sarkában.
2. A nyílbillentyűkkel válassza a **System Configuration (Rendszerkonfiguráció) > Device configurations (Eszközkonfiguráció)** parancsot, majd nyomja meg az **enter** billentyűt.
3. Válassza a nyílbillentyűkkel az USB alaptámogatás engedélyezését vagy letiltását, majd nyomja meg az **f10** billentyűt.
4. A beállítások mentéséhez és a Computer Setup programból való kilépéshez válassza a **File (Fájl) > Save changes and exit (Módosítások mentése és kilépés)** parancsot, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

A beállítások a számítógép újraindításakor lépnek életbe.


2

A dokkolóegység csatlakozójának használata

A számítógép alján található dokkolóegység-csatlakozóval a számítógép egy külön beszerezhető dokkolóegységhez csatlakoztatható. Külön beszerezhető dokkolóegység használatával további portokkal és csatlakozókkal bővítheti a számítógépet.



Előfordulhat, hogy a számítógépe kissé eltér a jelen fejezetben ábrázolttól.



© Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

A Microsoft és a Windows elnevezés a Microsoft Corporation Amerikai Egyesült Államokban bejegyzett kereskedelmi védjegye.

Az itt szereplő információ előzetes értesítés nélkül változhat. A HP termékeire és szolgáltatásaira vonatkozó kizárólagos jótállás az adott termékhez, illetve szolgáltatáshoz mellékelt, korlátozott jótállásról szóló nyilatkozatban vállalt jótállás. A dokumentumban ismertetettek nem jelentenek semmiféle további jótállást. A HP nem vállal felelősséget az itt található esetleges technikai vagy szerkesztési hibákért és mulasztásokért.

Külső eszközök

Első kiadás: 2007. január

Dokumentum cikkszám: 419462-211