

Dispositivos externos

Número de publicação do documento: 430221-131

Janeiro de 2007

Este manual explica como utilizar os dispositivos externos opcionais.

Conteúdo

1 Utilizar dispositivos USB

Ligar dispositivos USB	1-2
Interromper o funcionamento de dispositivos USB.	1-2
Software USB necessário.	1-3
Suporte para USB Legacy (somente em alguns modelos)	1-3

2 Utilizar dispositivos 1394

Ligar dispositivos 1394	2-2
Interromper o funcionamento de dispositivos 1394.	2-2
Software 1394 necessário.	2-3

3 Utilizar o conector de ancoragem (somente em alguns modelos)

1


Utilizar dispositivos USB

O USB (Universal Serial Bus) é uma interface de hardware que pode ser utilizada para ligar dispositivos externos opcionais, tais como teclado, rato, unidade, impressora, scanner ou hubs USB ao computador ou a um dispositivo de ancoragem opcional. Os hubs fornecem portas USB adicionais ao sistema e podem ser ligados ao computador ou a outro hub.

Consoantes o modelo do computador, existem duas ou quatro portas USB padrão que admitem dispositivos USB 2.0 e USB 1.1. Os dispositivos de ancoragem opcionais fornecem portas USB adicionais que podem ser utilizadas com o computador.



O seu equipamento pode parecer ligeiramente diferente da ilustração contida neste capítulo.



Ligar dispositivos USB



ATENÇÃO: Para evitar danos aos conectores USB, não utilize força ao ligar tais dispositivos.

Para ligar dispositivos USB ao computador, ligue o cabo USB do dispositivo à porta correspondente. O sistema operativo emitirá um som para indicar que o dispositivo foi detectado.



Na primeira vez em que um dispositivo USB for conectado, a mensagem "A instalar software de controlador de dispositivo" será apresentada na área de notificação na extremidade direita da barra de tarefas.

Interromper o funcionamento de dispositivos USB



ATENÇÃO: Para evitar a perda de informações ou que o sistema deixe de responder, interrompa o funcionamento do dispositivo USB antes de removê-lo.

Para interromper dispositivos USB:

1. Faça duplo clique no ícone **Remover o hardware com segurança** na área de notificação, na extremidade direita da barra de tarefas.



Para apresentar esse ícone, faça clique em **Mostrar ícones escondidos** (< ou <<) na área de notificação.

2. Faça clique na lista de dispositivos USB.



Se o dispositivo USB não estiver listado, não precisa parar o dispositivo antes de removê-lo.

3. Clique em **Parar** e, em seguida, clique em **OK**

Software USB necessário

É possível que alguns dispositivos USB necessitem de software de suporte adicional, normalmente fornecido com o dispositivo. Para obter mais informações sobre o software específico do dispositivo consulte o manual do utilizador do dispositivo.

Suporte para USB Legacy (somente em alguns modelos)

O suporte para USB legacy (activado por padrão) permite-lhe:

- Utilizar teclados, ratos ou hubs USB ligados a portas USB do computador durante o arranque ou em alguma aplicação ou utilitário que não seja Microsoft Windows.
- Inicie ou reinicie pelo MultiBay externo opcional.

Para activar ou desactivar o suporte para USB legacy:

1. Abra o Computer Setup ligando ou reiniciando o computador e prima **f10** enquanto a mensagem "F10 = ROM Based Setup" (F10 = Configuração com base na ROM) é apresentada no canto inferior esquerdo do ecrã.
2. Utilize as teclas de seta para seleccionar **Configuração de sistema > Configurações do dispositivo** e prima **enter**.
3. Utilize as teclas de seta para activar ou desactivar o suporte a USB legado e prima **f10**.
4. Para guardar as suas preferências e sair do Computer Setup, utilize as teclas de seta para seleccionar **Arquivo > Salvar alterações e sair**. Siga as instruções apresentadas no ecrã.

As suas preferências terão efeito quando o computador for reiniciado.

2


Utilizar dispositivos 1394

IEEE 1394 é uma interface de hardware que pode ser utilizada para ligar dispositivos multimédia ou de armazenamento de dados de alta velocidade ao computador. Scanners, câmaras digitais e câmaras de vídeo digitais muitas vezes requerem uma ligação 1394.

A porta 1394 do computador, ilustrada a seguir, admite dispositivos IEEE 1394a.



O seu equipamento pode parecer ligeiramente diferente da ilustração contida neste capítulo.



Ligar dispositivos 1394



ATENÇÃO: Para evitar danos aos conectores da porta 1394, não utilize força ao ligar tais dispositivos.

Para ligar dispositivos 1394 ao computador, ligue o cabo 1394 do dispositivo à porta correspondente. O sistema operativo emitirá um som para indicar que o dispositivo foi detectado.

Interromper o funcionamento de dispositivos 1394



ATENÇÃO: Para evitar a perda de informações ou que o sistema deixe de responder, interrompa o funcionamento do dispositivo 1394 antes de removê-lo.

Para interromper dispositivos 1394:

1. Faça duplo clique no ícone **Remover o hardware com segurança** na área de notificação, na extremidade direita da barra de tarefas.



Para apresentar esse ícone, faça clique em **Mostrar ícones escondidos** (< ou <<) na área de notificação.

2. Faça clique na lista de dispositivos 1394.



Se o dispositivo 1394 não estiver listado, não precisa parar o dispositivo antes de removê-lo.

3. Clique em **Parar** e, em seguida, clique em **OK**

Software 1394 necessário

É possível que alguns dispositivos 1394 necessitem de software de suporte adicional, normalmente fornecido com o dispositivo. Para obter mais informações sobre o software específico do dispositivo consulte o manual do utilizador do dispositivo.


3

Utilizar o conector de ancoragem (somente em alguns modelos)

O conector de ancoragem, localizado na parte inferior do computador, permite ligar o equipamento a um dispositivo de ancoragem opcional. Os dispositivos de ancoragem opcionais fornecem portas e conectores adicionais que podem ser utilizados com o computador.



O seu equipamento pode parecer ligeiramente diferente da ilustração contida neste capítulo.



© Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Microsoft e Windows são marcas comerciais da Microsoft Corporation registradas nos EUA.

As informações aqui contidas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As únicas garantias que cobrem os produtos e serviços da HP são estabelecidas exclusivamente na documentação de garantia que os acompanha. Neste documento, nenhuma declaração deverá ser interpretada como a constituição de garantia adicional. A HP não se responsabiliza por erros técnicos e editoriais ou por omissões neste documento.

Dispositivos externos

Primeira edição - Janeiro de 2007

Número de publicação do documento: 430221-131