

外接式裝置

文件編號：430221-AB1

2007 年 1 月

本指南說明如何使用選購的外接式裝置。

目錄

1 使用 USB 裝置

連接 USB 裝置	1-2
停止 USB 裝置	1-2
所需的 USB 軟體	1-3
USB 舊版支援（僅限特定機型）.....	1-3

2 使用 1394 裝置

連接 1394 裝置	2-2
停止 1394 裝置	2-2
所需的 1394 軟體	2-2

3 使用接駁連接器（僅限特定機型）


使用 USB 裝置

通用序列匯流排 (USB) 是一種硬體介面，能將選購的外接式裝置（例如 USB 鍵盤、滑鼠、磁碟機/光碟機、印表機、掃描器或集線器）連接至電腦或選購的接駁裝置。集線器為系統提供額外的 USB 埠，可用來連接電腦或另一個集線器。

視電腦機型而定，電腦會有 2 個或 4 個支援 USB 2.0 和 USB 1.1 裝置的標準 USB 埠。選購的接駁裝置提供額外的 USB 埠，可與本電腦一起使用。



您電腦的外觀可能會與本章中圖例所示有些許不同。



連接 USB 裝置



注意：為避免 USB 接頭受損，在插入 USB 裝置時，請不要太用力。

若要將 USB 裝置連接至電腦，請將裝置的 USB 纜線連接至 USB 埠。作業系統會發出聲音表示已偵測到裝置。



第一次連接 USB 裝置時，工作列最右邊的通知區會出現「正在安裝裝置驅動程式軟體」的訊息。

停止 USB 裝置



注意：為防止資料遺失或系統停止回應，在取出 USB 裝置之前，請先停止它的功能。

若要停止 USB 裝置：

1. 在工作列最右邊的通知區中，連按兩下**安全地移除硬體**圖示。



若要顯示安全地移除硬體圖示，請按一下通知區中的「顯示隱藏的圖示」(< 或 <<)。

2. 按一下 USB 裝置清單。



如果沒有列出此 USB 裝置，您就不需要在移除裝置前先加以停止。

3. 按一下「**停止**」，然後按一下「**確定**」。

所需的 USB 軟體

有些 USB 裝置需要額外的支援軟體，通常會隨附裝置提供。有關裝置特定軟體的資訊，請參閱該裝置的使用指南。

USB 舊版支援（僅限特定機型）

USB 舊版支援（預設已啟用）可讓您

- 在啟動期間或在非 Microsoft Windows 應用程式或公用程式中，使用連接到電腦上 USB 埠的 USB 鍵盤、滑鼠或集線器。
- 從選購的外接式多工插槽啟動或重新啟動。

若要啟用或停用 USB 舊版支援：

1. 請啟動或重新啟動電腦，以開啓電腦設定 (Computer Setup)，然後當螢幕左下角顯示“F10 = ROM Based Setup”訊息時，請按 **f10** 鍵。
2. 請使用方向鍵來選擇「**系統組態 (System Configuration)**」>「**裝置配置 (Device Configurations)**」，再按下 **enter** 鍵。
3. 使用方向鍵來啟用或停用 USB 舊版支援，再按下 **f10** 鍵。
4. 若要儲存您的偏好設定並離開電腦設定 (Computer Setup)，請使用方向鍵來選擇「**檔案 (File)**」>「**儲存變更後離開 (Save Changes and Exit)**」。然後依照螢幕上的指示進行。

當電腦重新啟動時，您的偏好設定便會生效。

2


使用 1394 裝置

IEEE 1394 是一種硬體介面，用來將高速多媒體或資料儲存裝置連接至電腦。掃描器、數位相機和數位攝影機通常都需要使用 1394 連接。

電腦 1394 埠（如下所示）支援 IEEE 1394a 裝置。



您電腦的外觀可能會與本章中圖例所示有些許不同。



連接 1394 裝置



注意：為避免 1394 埠接頭受損，在連接 1394 裝置時，請不要太用力。

若要將 1394 裝置連接至電腦，請將該裝置的 1394 纜線連接至 1394 埠。作業系統會發出聲音，表示已偵測到裝置。

停止 1394 裝置



注意：為防止資料遺失或系統停止回應，在取出 1394 裝置之前，請先停止它的功能。

若要停止 1394 裝置：

1. 在工作列最右邊的通知區中，連按兩下**安全地移除硬體**圖示。



若要顯示安全地移除硬體圖示，請按一下通知區中的「顯示隱藏的圖示」(< 或 <<)。

2. 按一下 1394 裝置清單。



如果未列出 1394 裝置，則在您將該裝置取出之前，不需要先將它停止。

3. 按一下「**停止**」，然後按一下「**確定**」。

所需的 1394 軟體

有些 1394 裝置需要額外的支援軟體，通常會隨附裝置提供。有關裝置特定軟體的其他資訊，請參閱該裝置的使用指南。


3

使用接駁連接器 (僅限特定機型)

電腦底部的接駁連接器可讓您將電腦連接至選購的接駁裝置。選購的接駁裝置提供額外的埠與接頭，可與本電腦一起使用。



您電腦的外觀可能會與本章中圖例所示有些許不同。



© Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Microsoft 及 Windows 是 Microsoft Corporation 在美國的註冊商標。

本文件包含的資訊可能有所變更，恕不另行通知。HP 產品與服務的保固僅列於隨產品及服務所附的明確保固聲明中。本文件的任何部份都不可構成任何額外的保固。HP 不負責本文件在技術上或編輯上的錯誤或疏失。

外接式裝置

第 1 版 2007 年 1 月

文件編號：430221-AB1