

## **Attention: Cleaning your TV**

To maintain the high-gloss finish on your new HDTV, HP recommends cleaning the TV only with a Microfiber cloth.

Microfiber cloths contain a blend of synthetic fibers designed to clean the surface of the TV without scratching. All cloths specifically labeled as "Microfiber" on the packaging are suitable for use on this TV and can be purchased at a variety of retail outlets and online at **www.hp.com**

Do not use abrasives or chemicals.

## **Attention : nettoyage de votre téléviseur**

Pour conserver le fini ultrabrillant de votre nouveau téléviseur haute définition, HP vous recommande de le nettoyer uniquement avec un chiffon microfibre.

Les chiffons microfibrés contiennent un mélange de fibres synthétiques conçues pour nettoyer la surface d'un téléviseur sans risque de rayure. Tous les chiffons marqués « microfibrés » sur l'emballage peuvent être utilisés. Vous en trouverez dans de nombreux magasins de détail et sur le site d'HP à l'adresse suivante : **www.hp.com**

N'utilisez pas de produits abrasifs ou chimiques.

## **— Lea esto — Atención: Limpieza del TV**

Para conservar su nuevo HDTV con el máximo brillo, HP recomienda limpiar el TV únicamente con un paño Microfiber.

Los paños Microfiber contienen una mezcla de fibras sintéticas diseñadas para limpiar la superficie del TV sin rayarla. Todos los paños que llevan la etiqueta "Microfiber" en el envoltorio, son adecuados para este TV, y pueden adquirirse en los distintos distribuidores y en **www.hp.com**

No utilice productos abrasivos o químicos.

Copyright © 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Printed in

