

Külső eszközök

Felhasználói útmutató

© Copyright 2007 Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

A Windows elnevezés a Microsoft
Corporation Amerikai Egyesült Államokban
bejegyzett kereskedelmi védjegye.

Az itt szereplő információ előzetes értesítés
nélkül változhat. A HP termékeire és
szolgáltatásaira vonatkozó kizárólagos
jótállás az adott termékhez, illetve
szolgáltatáshoz mellékelt, korlátozott
jótállásról szóló nyilatkozatban vállalt
jótállás. A dokumentumban ismertetettek
nem jelentenek semmiféle további jótállást.
A HP nem vállal felelősséget az itt található
esetleges technikai vagy szerkesztési
hibákért és mulasztásokért.

Első kiadás: 2007. április

Dokumentum cikkszám: 439973-211

A termékkel kapcsolatos tájékoztatás

Ez a felhasználói kézikönyv olyan funkciókat ír le, amelyek a legtöbb típuson megtalálhatók. Előfordulhat azonban, hogy az Ön számítógépén bizonyos funkciók nem érhetők el.

Tartalomjegyzék

1 Az USB-eszközök használata

Az USB-eszköz csatlakoztatása	2
Az USB-eszközök leállítása és eltávolítása	2
USB-eszközök támogatása	3

2 Az 1394-es szabványú eszköz használata

Az 1394-es szabványú eszköz csatlakoztatása	5
Az 1394-es eszközök leállítása és eltávolítása	5

3 A dokkolóegység csatlakozójának használata

Tárgymutató	7
-------------------	---


1 Az USB-eszközök használata


Az Universal Serial Bus (univerzális soros busz, USB) olyan hardveres illesztőfelület, amelyen keresztül egy kiegészítő külső eszközt, például USB-billentyűzetet, egeret, meghajtót, nyomtatót, lapolvasót vagy hubot lehet csatlakoztatni a számítógéphez. Az eszközök a számítógéphez és a külön beszerezhető dokkolóeszközhöz is csatlakoztathatók.

Egyes USB-eszközökhöz további támogatási szoftver szükséges, amely általában az eszközzel együtt kapható. Az eszközspecifikus szoftverrel kapcsolatos további tudnivalókat a gyártó útmutatóiban találja.

A számítógép 3 USB-porttal van felszerelve, amelyekhez USB 1.0, USB 1.1 és USB 2.0 eszközök csatlakoztathatók. A külön beszerezhető dokkolóeszköz vagy USB-hub további USB-portokat tesz elérhetővé, melyek kapcsolatban állnak a számítógéppel.

Az USB-eszköz csatlakoztatása

 **VIGYÁZAT!** Az USB-csatlakozó sérülésének elkerülése érdekében a lehető legkisebb erőfeszítéssel csatlakoztassa az USB-eszközt.

 Az USB-eszköz számítógéphez történő csatlakoztatásakor dugja az eszközhöz kapott USB-kábel végét az USB-portba.




Az eszköz észlelésekor egy hangjelzést fog hallani.



MEGJEGYZÉS: Amikor egy USB-eszközt az első alkalommal csatlakoztat, az értesítési területen, a tálca jobb szélén megjelenik „Az eszközillesztő szoftver telepítése” üzenet.

Az USB-eszközök leállítása és eltávolítása

 **VIGYÁZAT!** Az adatvesztés és a rendszerlefagyás elkerülése érdekében eltávolítás előtt állítsa le az USB-eszközt.

VIGYÁZAT! Az USB-eszköz eltávolításakor ne a kábelt húzza, mert ezzel károsíthatja az USB-csatlakozót.

1. Kattintson duplán az értesítési területen (a tálca jobb szélén) található **Hardver biztonságos eltávolítása** ikonra.



MEGJEGYZÉS: A Hardver biztonságos eltávolítása ikon megjelenítéséhez kattintson az értesítési területen lévő **Rejtett ikonok megjelenítése** ikonra (< vagy <<).

2. Kattintson az eszköz nevére a listában.



MEGJEGYZÉS: Ha az USB-eszköz neve nem jelenik meg, akkor eltávolítás előtt nem kell leállítania.

3. Kattintson a **Leállítás**, majd az **OK** gombra.

4. Távolítsa el az eszközt.

USB-eszközök támogatása

Az USB-eszközök támogatása – mely alapértelmezésben engedélyezve van – a következőket teszi lehetővé:

- Billentyűzet, egér vagy hub használatát, melyet a számítógép indításakor vagy a nem Windows® program vagy segédprogram futása közben az USB-portra csatlakoztatott.
- Indítást és újraindítást a külön beszerezhető külső MultiBay eszközzel vagy rendszerindításra alkalmas USB-eszközzel.

Az USB-eszközök támogatását gyárilag engedélyezik. Az USB-eszközök támogatásának letiltása:

1. Nyissa meg a Computer Setup programot: kapcsolja be vagy indítsa újra a számítógépet, és nyomja le az **F10** billentyűt, amikor az „F10 = ROM Based Setup” (F10 = ROM alapú beállítás) üzenet megjelenik a képernyő bal alsó sarkában.
2. A nyíl billentyűvel válassza ki a következőt: **Rendszerkonfiguráció > Eszközkonfigurációk**, és nyomja le az **enter** billentyűt.
3. A nyíl billentyűvel engedélyezze vagy tiltsa le az USB-eszközök támogatását, majd nyomja le az **F10** billentyűt.
4. A beállítások mentéséhez és a Computer Setup program bezárásához a nyíl billentyűvel válassza a **File > Save changes and exit** (Fájl > Módosítások mentése és kilépés) parancsot. Ezután kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

A beállítások a számítógép újraindítása után lépnek érvénybe.

2 Az 1394-es szabványú eszköz használata

Az IEEE 1394 szabvány egy olyan hardveres kezelőfelület, amely nagysebességű multimédiás vagy adattároló eszközök csatlakoztatását teszi lehetővé a számítógéphez. A lapolvasók, digitális fényképezőgépek és digitális kamerák gyakran igényelnek 1394-es kapcsolatot.

Egyes 1394-es szabványú eszközökhöz további támogatási szoftver szükséges, amely általában az eszközzel együtt kapható. Az eszközspecifikus szoftverrel kapcsolatos további tudnivalókat az eszköz felhasználói útmutatójában találja.

Az 1394-es porthoz IEEE 1394a szabványú eszközök is csatlakoztathatók.


Az 1394-es szabványú eszköz csatlakoztatása



VIGYÁZAT! Az 1394-es csatlakozó sérülésének elkerülése érdekében a lehető legkisebb erőfeszítéssel csatlakoztassa az 1394-es szabványú eszközt.



Az 1394-es eszköz számítógéphez történő csatlakoztatásakor dugja az eszközhöz kapott 1394-es szabványú kábel végét az 1394-es portba.



Az eszköz észlelésekor egy hangjelzést fog hallani.

Az 1394-es eszközök leállítása és eltávolítása



VIGYÁZAT! Az adatvesztés és a rendszerlefagyás elkerülése érdekében eltávolítás előtt állítsa le az 1394-es szabványú eszközt.

VIGYÁZAT! Az 1394-es eszköz eltávolításakor ne a kábelt húzza, mert ezzel károsíthatja az 1394-es csatlakozót.

1. Kattintson duplán az értesítési területen (a tálca jobb szélén) található **Hardver biztonságos eltávolítása** ikonra.



MEGJEGYZÉS: A Hardver biztonságos eltávolítása ikon megjelenítéséhez kattintson az értesítési területen lévő **Rejtett ikonok megjelenítése** ikonra (< vagy <<).

2. Kattintson az eszköz nevére a listában.




MEGJEGYZÉS: Ha az eszköz neve nem jelenik meg, akkor eltávolítás előtt nem kell leállítania.

3. Kattintson a **Leállítás**, majd az **OK** gombra.
4. Távolítsa el az eszközt.

3 A dokkolóegység csatlakozójának használata

A dokkolócsatlakozóval egy külön beszerezhető dokkolóegységhez csatlakoztatható a számítógép. A külön beszerezhető dokkolóegység alkalmazásával a számítógéppel további portok és csatlakozók használata válik lehetővé.



Tárgymutató

Jelek és számok

1394-es eszközök

leállítás 5

1394-es kábel, csatlakoztatás 5

1394-es port 4

1394-es szabványú eszközök

csatlakoztatás 5

leírás 4

D

dokkológység, csatlakozó 6

H

hubok 1

K

kábelek

1394 5

USB 2

P

portok

1394 4

USB 1

U

USB-eszközök

csatlakoztatás 2

eltávolítás 2

leállítás 2

leírás 1

USB-eszközök támogatása 3

USB-hubok 1

USB-kábel, csatlakoztatás 2

USB-portok helye 1

