

© Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Windows es una marca comercial registrada de Microsoft Corporation en los Estados Unidos.

La información contenida en el presente documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las únicas garantías para los productos y servicios de HP están estipuladas en las declaraciones expresas de garantía que acompañan a dichos productos y servicios. La información contenida en este documento no debe interpretarse como una garantía adicional. HP no se responsabilizará por errores técnicos o de edición ni por omisiones contenidas en el presente documento.

Primera edición: abril de 2007

Número de referencia del documento: 438918-E51

Aviso del producto

Esta guía del usuario describe los recursos que son comunes a la mayoría de los modelos. Algunos recursos pueden no encontrarse disponible en su equipo.

ESWW

iv Aviso del producto ESWW

Tabla de contenido

1 050	de un dispositivo osb	
	Conexión de un dispositivo USB	. 2
	Detención y extracción de un dispositivo USB	
	Soporte USB heredado	
2 Uso	del dispositivo 1394	
	Conexión de un dispositivo 1394	. 5
	Detención y extracción de un dispositivo 1394	. 5
3 Uso	del conector de acoplamiento	
ndico		7

ESWW

vi ESWW

1 Uso de un dispositivo USB

El bus serie universal (USB) es una interfaz de hardware que se puede utilizar para conectar dispositivos externos opcionales, tales como un teclado USB, un mouse, una unidad, una impresora, un escáner o un concentrador. Los dispositivos pueden conectarse al equipo o a un dispositivo de acoplamiento opcional.

Algunos dispositivos USB pueden necesitar software adicional que, generalmente, se incluye con el dispositivo. Para obtener más información acerca del software específico para un dispositivo, consulte las instrucciones del fabricante del dispositivo.

El equipo posee 3 puertos USB, los cuales admiten dispositivos USB 1.0, USB 1.1 y USB 2.0. Un dispositivo de acoplamiento o un concentrador USB opcionales proporcionan puertos USB adicionales que pueden utilizarse con el equipo.

ESWW 1

Conexión de un dispositivo USB



PRECAUCIÓN: Para evitar dañar un conector USB, utilice la mínima fuerza posible para conectar un dispositivo USB.

A Para conectar un dispositivo USB al equipo, conecte el cable USB del dispositivo al puerto USB.



Oirá un sonido cuando se detecte el dispositivo.



NOTA: La primera vez que conecte un dispositivo USB, aparecerá el mensaje "Nuevo hardware encontrado" en el área de notificación, en el extremo derecho de la barra de tareas.

Detención y extracción de un dispositivo USB



PRECAUCIÓN: Para evitar la pérdida de información o impedir que el sistema deje de responder, detenga el dispositivo USB antes de extraerlo.

PRECAUCIÓN: Para evitar dañar un conector USB, no tire del cable para desconectar el dispositivo USB.

1. Haga doble clic en el icono **Quitar hardware con seguridad** en el área de notificación, en el extremo derecho de la barra de tareas.



NOTA: Para visualizar el icono Quitar hardware con seguridad, haga clic en **Mostrar** iconos ocultos (< o <<) en el área de notificación.

2. Haga clic en el nombre del dispositivo en la lista.



NOTA: Si el dispositivo USB no está en la lista, no es necesario detenerlo antes de extraerlo.

- Haga clic en Detener y, a continuación, en Aceptar.
- Retire el dispositivo.

Soporte USB heredado

El soporte USB heredado (activado por función predeterminada) le permite:

- Usar un teclado, un mouse o un concentrador USB conectado a un puerto USB del equipo durante el inicio o en un programa o utilidad que no sea de Windows®.
- Iniciar o reiniciar desde un compartimiento multiuso externo opcional o de un dispositivo USB apto para inicio.

El soporte USB heredado está activado por configuración de fábrica. Para desactivar o activar el soporte USB heredado:

- Abra la utilidad de configuración del equipo iniciando o reiniciando el equipo y luego presione f10 mientras aparece el mensaje "F10 = ROM Based Setup" en el ángulo inferior izquierdo de la pantalla.
- Utilice las teclas de flecha para seleccionar Configuración del sistema > Configuraciones de dispositivos y, a continuación, presione intro.
- 3. Utilice las teclas de flecha para activar o desactivar el soporte USB heredado y, a continuación, presione f10.
- 4. Para guardar sus preferencias y salir de la utilidad de configuración, use las teclas de flecha para seleccionar Archivo > Salir guardando los cambios. Luego, siga las instrucciones que aparecen en la pantalla.

Las preferencias se aplicarán al reiniciar el equipo.

ESWW Soporte USB heredado

2 Uso del dispositivo 1394

IEEE 1394 es una interfaz de hardware que puede utilizarse para conectar un dispositivo multimedia de alta velocidad o un dispositivo de almacenamiento de datos al equipo. Los escáneres, cámaras y cámaras de vídeo digitales a menudo requieren una conexión 1394.

Algunos dispositivos 1394 pueden necesitar software adicional que, generalmente, se incluye con el dispositivo. Para obtener más información acerca del software específico para un dispositivo, consulte la guía del usuario del dispositivo.


El puerto 1394 también admite dispositivos IEEE 1394a.

Conexión de un dispositivo 1394



PRECAUCIÓN: Para evitar dañar un conector del puerto 1394, utilice la mínima fuerza posible para conectar un dispositivo 1394.

A Para conectar un dispositivo 1394 al equipo, conecte el cable 1394 del dispositivo al puerto 1394



Oirá un sonido cuando se detecte el dispositivo.

Detención y extracción de un dispositivo 1394



PRECAUCIÓN: Para evitar la pérdida de información o impedir que el sistema deje de responder, detenga el dispositivo 1394 antes de extraerlo.

PRECAUCIÓN: Para evitar dañar un conector 1394, no tire del cable para desconectar el dispositivo 1394.

 Haga doble clic en el icono Quitar hardware con seguridad en el área de notificación, en el extremo derecho de la barra de tareas.



NOTA: Para visualizar el icono Quitar hardware con seguridad, haga clic en el icono **Mostrar iconos ocultos** (< o <<) en el área de notificación.

2. Haga clic en el nombre del dispositivo en la lista.




NOTA: Si el dispositivo USB no se muestra, no es necesario detenerlo antes de extraerlo.

- 3. Haga clic en **Detener** y, a continuación, en **Aceptar**.
- Retire el dispositivo.

3 Uso del conector de acoplamiento

El conector de acoplamiento conecta el equipo a un dispositivo de acoplamiento opcional. Un dispositivo de acoplamiento opcional proporciona puertos y conectores adicionales que pueden utilizarse con el equipo.



Índice

```
Símbolos y números
1394, conexión del cable 5
1394, puerto 4
C
cables
  1394 5
  USB 2
concentradores 1
concentradores USB 1
conector de acoplamiento 6
D
dispositivos 1394
  conexión 5
  descripción 4
  detención 5
dispositivos USB
  conexión 2
  descripción 1
  detención 2
  extracción 2
puertos
  1394 4
  USB 1
puertos USB, identificación 1
soporte USB heredado 3
U
USB, conexión del cable 2
```

ESWW Índice 7