

Εξωτερικές συσκευές

Οδηγός χρήσης

© Copyright 2007 Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι μοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες της HP είναι αυτές που ορίζονται στις ρητές δηλώσεις εγγύησης που συνοδεύουν αυτά τα προϊόντα και αυτές τις υπηρεσίες. Τίποτα από όσα αναφέρονται στο παρόν δεν πρέπει να εκληφθεί ως πρόσθετη εγγύηση. Η HP δεν θα φέρει ευθύνη για τεχνικά ή λεκτικά σφάλματα ή παραλείψεις που περιλαμβάνονται στο παρόν.

Πρώτη έκδοση: Απρίλιος 2007

Κωδικός εγγράφου: 438939-151

Σημείωση για το προϊόν

Αυτός ο οδηγός χρήσης περιγράφει λειτουργίες που είναι κοινές στα περισσότερα μοντέλα. Κάποιες λειτουργίες ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες στον υπολογιστή σας.

Πίνακας περιεχομένων

1 Χρήση συσκευής USB

Σύνδεση συσκευής USB	2
Διακοπή λειτουργίας και αφαίρεση συσκευής USB	2

2 Χρήση συσκευής 1394

Σύνδεση συσκευής 1394	5
Διακοπή λειτουργίας και αφαίρεση συσκευής 1394	5

3 Χρήση θύρας επέκτασης

Ευρετήριο	7
-----------------	---


1 Χρήση συσκευής USB


Η θύρα USB συνδέει μια προαιρετική εξωτερική συσκευή, όπως πληκτρολόγιο, ποντίκι, εκτυπωτή, σαρωτή ή διανομέα USB, στον υπολογιστή ή σε μια προαιρετική συσκευή επέκτασης.

Ορισμένες συσκευές USB ενδέχεται να απαιτούν πρόσθετο λογισμικό υποστήριξης, το οποίο συνήθως παρέχεται μαζί με τη συσκευή. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το λογισμικό συγκεκριμένων συσκευών, ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης του κατασκευαστή.

Ανάλογα με το μοντέλο, ο υπολογιστής μπορεί να διαθέτει έως και 3 θύρες USB, οι οποίες υποστηρίζουν συσκευές USB 1.0, USB 1.1 και USB 2.0. Για να προσθέσετε επιπλέον θύρες USB, συνδέστε έναν προαιρετικό διανομέα ή ένα προϊόν επέκτασης.

Σύνδεση συσκευής USB

 **ΠΡΟΣΟΧΗ** Για να αποφύγετε την πρόκληση βλάβης στην υποδοχή USB, κατά τη σύνδεση συσκευών USB να εφαρμόζετε την ελάχιστη δυνατή δύναμη.

 Για να συνδέσετε μια συσκευή USB στον υπολογιστή, συνδέστε το καλώδιο USB της συσκευής στη θύρα USB.




Όταν εντοπιστεί η συσκευή, θα ακούσετε έναν ήχο.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ Την πρώτη φορά που συνδέετε μια συσκευή USB, στη δεξιά άκρη της γραμμής εργασιών, στην περιοχή ειδοποίησης, εμφανίζεται το μήνυμα "Εγκατάσταση λογισμικού προγράμματος οδήγησης συσκευής".

Διακοπή λειτουργίας και αφαίρεση συσκευής USB

 **ΠΡΟΣΟΧΗ** Για την αποφυγή απώλειας των πληροφοριών σας ή μη ανταπόκρισης του συστήματος, διακόψτε τη λειτουργία της συσκευής USB προτού την αφαιρέσετε.

ΠΡΟΣΟΧΗ Για να μην προκαλέσετε βλάβη σε υποδοχή USB, μην τραβάτε το καλώδιο για να αφαιρέσετε τη συσκευή USB.

1. Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο **Ασφαλής κατάργηση συσκευών υλικού** στην περιοχή ειδοποίησης, στη δεξιά πλευρά της γραμμής εργασιών.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ Για να εμφανίσετε το εικονίδιο "Ασφαλής κατάργηση συσκευών υλικού", κάντε κλικ στο εικονίδιο **Εμφάνιση κρυφών εικονιδίων** (< ή <<) στην περιοχή ειδοποίησης.

2. Κάντε κλικ στο όνομα της συσκευής στη λίστα.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ Εάν η συσκευή USB δεν αναφέρεται στη λίστα, δεν χρειάζεται να διακόψετε τη λειτουργία της συσκευής προτού την αφαιρέσετε.

3. Κάντε κλικ στην επιλογή **Διακοπή** και έπειτα στο κουμπί **ΟΚ**.
4. Αφαιρέστε τη συσκευή.


2 Χρήση συσκευής 1394


Η διασύνδεση IEEE 1394 είναι μια διασύνδεση υλικού που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη σύνδεση συσκευής πολυμέσων ή αποθήκευσης δεδομένων υψηλής ταχύτητας στον υπολογιστή. Οι σαρωτές, οι ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές και οι ψηφιακές βιντεοκάμερες απαιτούν συχνά σύνδεση 1394.


Ορισμένες συσκευές 1394 ενδέχεται να απαιτούν πρόσθετο λογισμικό υποστήριξης, το οποίο συνήθως παρέχεται μαζί με τη συσκευή. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το λογισμικό συγκεκριμένων συσκευών ανατρέξτε στον οδηγό χρήσης της συσκευής.

Η θύρα 1394 υποστηρίζει επίσης συσκευές IEEE 1394a.

Σύνδεση συσκευής 1394


 **ΠΡΟΣΟΧΗ** Για να αποφύγετε την πρόκληση βλάβης στην υποδοχή της θύρας 1394, να ασκείτε ελάχιστη πίεση, όταν συνδέετε μια συσκευή 1394.

 Για να συνδέσετε μια συσκευή 1394 στον υπολογιστή, συνδέστε το καλώδιο 1394 της συσκευής στη θύρα 1394.



Όταν εντοπιστεί η συσκευή, θα ακούσετε έναν ήχο.

Διακοπή λειτουργίας και αφαίρεση συσκευής 1394

 **ΠΡΟΣΟΧΗ** Για να αποφύγετε απώλεια πληροφοριών ή μη ανταπόκριση του συστήματος, να διακόπτετε τη λειτουργία της συσκευής 1394 προτού την αποσυνδέσετε.

ΠΡΟΣΟΧΗ Για να μην προκαλέσετε βλάβη σε υποδοχή 1394, μην τραβάτε το καλώδιο για να αφαιρέσετε τη συσκευή 1394.

1. Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο **Ασφαλής κατάργηση συσκευών υλικού** στην περιοχή ειδοποίησης, στη δεξιά πλευρά της γραμμής εργασιών.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ Για να εμφανίσετε το εικονίδιο ασφαλούς κατάργησης συσκευών υλικού, κάντε κλικ στο εικονίδιο **Εμφάνιση κρυφών εικονιδίων (< ή <<)** στην περιοχή ειδοποιήσεων.

2. Κάντε κλικ στο όνομα της συσκευής στη λίστα.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ Εάν η συσκευή δεν εμφανίζεται, δεν χρειάζεται να διακόψετε τη λειτουργία της συσκευής προτού την αφαιρέσετε.

3. Επιλέξτε **Διακοπή** και κάντε κλικ στο **OK**.

4. Αφαιρέστε τη συσκευή.

3 Χρήση θύρας επέκτασης

Η θύρα επέκτασης συνδέει τον υπολογιστή με μια προαιρετική συσκευή επιτραπέζιας σύνδεσης ή ένα προαιρετικό προϊόν επέκτασης, έτσι ώστε να μπορούν να χρησιμοποιούνται με τον υπολογιστή πρόσθετες θύρες και υποδοχές.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ Ο υπολογιστής διαθέτει μόνο μία θύρα επέκτασης. Ο όρος *θύρα επέκτασης 3* περιγράφει τον τύπο της θύρας επέκτασης.



Ευρετήριο

Δ

διανομείς 1
διανομείς USB 1

Θ

θύρα 1394 4
θύρα επέκτασης 6
θύρες
 1394 4
 επέκταση 6
 USB 1
θύρες USB, εντοπισμός 1

Κ

καλώδια
 1394 5
 USB 2
καλώδιο 1394, σύνδεση 5
καλώδιο USB, σύνδεση 2

Σ

συσκευές 1394
 διακοπή 5
 περιγραφή 4
 σύνδεση 5
συσκευές USB
 αφαίρεση 2
 διακοπή 2
 περιγραφή 1
 σύνδεση 2

