

התקנים חיצוניים

מדריך למשתמש

© Copyright 2007 Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

המידע הנכלל במסמך זה נתון לשינויים ללא הודעה מוקדמת. האחריות הבלעדית למוצרים ולשירותים של HP מפורטת במפורש בכתב האחריות הנלווה למוצרים ולשירותים אלו. אין להבין מתוך הכתוב לעיל כי תחול על המוצר אחריות נוספת כלשהי. חברת HP לא תישא באחריות לשגיאות טכניות או לשגיאות עריכה או להשמטות הכלולות במסמך זה.

מהדורה ראשונה: אפריל 2007

מק"ט: 438939-BB1

הודעה אודות המוצר

במדריך זה למשתמש מתוארים מאפיינים שמשותפים לרוב הדגמים. ייתכן שחלק מהמאפיינים לא יהיו זמינים במחשב שלך.

תוכן העניינים

1 שימוש בהתקן USB

2	חיבור התקן USB
2	הפסקת פעולה או הסרה של התקן USB

2 שימוש בהתקן 1394

4	חיבור התקן 1394
4	הפסקת פעולה או הסרה של התקן 1394

3 שימוש ביציאת ההרחבה


6	אינדקס
---	--------

יציאת USB משמשת לחיבור התקן חיצוני אופציונלי, כגון מקלדת, עכבר, כונן, מדפסת, סורק או רכזת מסוג USB, למחשב או למוצר הרחבה אופציונלי.

ייתכן שעבור התקני USB מסוימים יהיה צורך בתוכנת תמיכה נוספת, המצורפת בדרך כלל להתקן. לקבלת מידע נוסף אודות תוכנות ייחודיות להתקן, עיין בהוראות היצרן.

בהתאם לדגם, המחשב עשוי לכלול עד 3 יציאות USB, התומכות בהתקני USB 1.0, USB 1.1 ו-USB 2.0. להוספת יציאות USB נוספות, חבר רכזת אופציונלית או מוצר הרחבה אופציונלי.


חיבור התקן USB

זהירות: כדי לא לגרום נזק למחבר USB, הפעל כמה שפחות כוח בעת חיבור התקן USB. 


▲ כדי לחבר התקן USB למחשב, חבר את כבל ה-USB של ההתקן ליציאת USB.



כאשר ההתקן יזוהה יישמע צליל.


הערה: בפעם הראשונה שתחבר התקן USB, תוצג ההודעה "Installing device driver software" (מתקין תוכנת מנהל התקנים של התקן) באזור ההודעות, בקצה הימני או השמאלי של שורת המשימות. 

הפסקת פעולה או הסרה של התקן USB


זהירות: כדי למנוע אובדן נתונים או נפילות מערכת, הפסק את פעולת התקן ה-USB לפני הסרתו. 

זהירות: כדי לא לגרום נזק למחבר USB, אל תמשוך את הכבל בעת הסרת התקן USB.

1. לחץ לחיצה כפולה על הסמל של **Safely Remove Hardware** (הוצאת חומרה באופן בטוח) באזור ההודעות, הממוקם בקצה השמאלי או הימני של שורת המשימות.

הערה: כדי להציג את הסמל של **Safely Remove Hardware** (הוצאת חומרה באופן בטוח), לחץ על הסמל של **Show Hidden Icons** (הצג סמלים מוסתרים) (> או >>) באזור ההודעות. 

2. לחץ על שם ההתקן ברשימה.

הערה: אם התקן ה-USB אינו מופיע ברשימה, אין צורך להפסיק את פעולת ההתקן לפני הסרתו. 

3. לחץ על **Stop** (עצור) ולאחר מכן לחץ על **OK** (אישור).


4. הסר את ההתקן.

1394 IEEE הוא ממשק חומרה, המשמש לחיבור של התקן מולטימדיה במהירות גבוהה או התקן לאחסון נתונים, למחשב. סורקים, מצלמות דיגיטליות ומצלמות וידאו דיגיטליות מחייבים בדרך כלל שימוש בחיבור 1394.


ייתכן שעבור התקני 1394 מסוימים יהיה צורך בתוכנת תמיכה נוספת, המצורפת בדרך כלל להתקן. לקבלת מידע נוסף אודות תוכנות ייחודיות להתקן, עיין במדריך למשתמש של ההתקן.

יציאת 1394 תומכת גם בהתקני IEEE 1394a.

חיבור התקן 1394


זהירות: כדי לא לגרום נזק למחבר יציאת 1394, הפעל כמה שפחות כוח בעת חיבור התקן 1394. 

▲ כדי לחבר התקן 1394 למחשב, חבר את כבל ה-1394 של ההתקן ליציאת ה-1394.




כאשר ההתקן יזוהה יישמע צליל.

הפסקת פעולה או הסרה של התקן 1394


זהירות: כדי למנוע אובדן נתונים או נפילות מערכת, הפסק את פעולת התקן ה-1394 לפני הסרתו. 

זהירות: כדי לא לגרום נזק למחבר 1394, אל תמשוך את הכבל בעת הסרת התקן 1394.

1. לחץ לחיצה כפולה על הסמל של **Safely Remove Hardware** (הוצאת חומרה באופן בטוח) באזור ההודעות, הממוקם בקצה השמאלי או הימני של שורת המשימות.

הערה: כדי להציג את הסמל של **Safely Remove Hardware** (הוצאת חומרה באופן בטוח), לחץ על הסמל של **Show Hidden Icons** (הצג סמלים מוסתרים) (> או >>) באזור ההודעות. 

2. לחץ על שם ההתקן ברשימה.


הערה: אם ההתקן אינו מוצג, אין צורך להפסיק את פעולת ההתקן לפני הסרתו. 

3. לחץ על **Stop** (עצור) ולאחר מכן לחץ על **OK** (אישור).

4. הסר את ההתקן.

3 שימוש ביציאת ההרחבה

יציאת ההרחבה מחברת את המחשב להתקן עגינה אופציונלי או למוצר הרחבה, כך שניתן להשתמש ביציאות ומחברים נוספים עם המחשב.

הערה: המחשב מצויד ביציאת הרחבה אחת בלבד. המונח **יציאת הרחבה 3** מתאר את סוג יציאת ההרחבה. 



ה

- התקני 1394
- 4 הפסקת פעולה
- 4 חיבור
- 3 תיאור
- התקני USB
- 2 הסרה
- 2 הפסקת פעולה
- 2 חיבור
- 1 תיאור

י

- יציאות
- 3 1394
- 1 USB
- 5 הרחבה
- 1 יציאות USB, זיהוי
- 3 יציאת 1394
- 5 יציאת הרחבה

כ

- 4 כבל 1394, חיבור
- 2 כבל USB, חיבור
- כבלים
- 4 1394
- 2 USB

ר

- 1 רכזות
- 1 רכזות USB

