

Zálohování a obnova

Uživatelská příručka

© Copyright 2007 Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

Windows je ochranná známka Microsoft
Corporation registrovaná v USA.

Informace uvedené v této příručce se mohou
změnit bez předchozího upozornění. Jediné
záruky na produkty a služby společnosti HP
jsou výslovně uvedeny v prohlášení o
záruce, které je každému z těchto produktů
a služeb přiloženo. Žádná ze zde uvedených
informací nezakládá další záruky.
Společnost HP není zodpovědná za
technické nebo redakční chyby ani za
opomenutí vyskytující se v tomto
dokumentu.

Druhé vydání: Červen 2007

První vydání: březen 2007

Číslo dokumentu: 441307-222

Důležité informace o produktu

Tato uživatelská příručka popisuje funkce, kterými je vybavena většina modelů. Některé funkce nemusí být ve vašem počítači k dispozici.

Obsah

1 Vytváření disků obnovy systému

2 Zálohování dat

Kdy zálohovat	3
Doporučení pro zálohování	4
Zálohování vybraných souborů a složek	5
Zálohování celého pevného disku	6
Vytvoření bodů obnovy	7
Plánování zálohování	8

3 Provedení obnovy

Obnova z disků pro obnovu systému	10
Obnova z pevného disku	11
Provedení obnovy ze systému Windows	12
Provedení obnovy z oddílu pro obnovu na pevném disku	13

Rejstřík	14
----------------	----

1 Vytváření disků obnovy systému

Po prvním nastavení počítače vytvořte sadu disků obnovy úplného obrazu systému. Disky obnovy systému lze v případě selhání nebo nestability systému použít ke spuštění počítače a k obnově výchozího nastavení operačního systému a softwaru.

Než vytvoříte disky obnovy systému, zvažte následující informace:

- K zálohování budete potřebovat kvalitní disky CD-R, DVD-R nebo DVD+R, které je nutné zakoupit zvlášť.

 **POZNÁMKA:** Disky na čtení-zapisování, jako například disky CD-RW a DVD±RW, nejsou kompatibilní s HP Backup & Recovery Manager.

- Během tohoto procesu musí být počítač napájen z elektrické sítě.
- Pro daný počítač může být vytvořena jen jedna sada disků obnovy systému.
- Očísľujte jednotlivé disky předtím, než je vložíte do optické jednotky počítače.
- V případě nutnosti je možné před vytvořením disků obnovy systému jejich tvorbu zrušit. Po příštím výběru položky **Vytvořit disky CD nebo DVD pro obnovení nastavení softwaru a systému na hodnoty od výrobce (důrazně doporučeno)** budete vyzváni k pokračování v tvorbě disků.

Vytvoření sady disků obnovy systému:

1. Zvolte **Start > Všechny programy > HP Backup & Obnova > HP Backup and Recovery Manager**.
2. Klepněte na tlačítko **Další**.
3. Klepněte na položku **Vytvořit disky CD-ROM nebo DVD pro obnovu výchozího stavu systémového softwaru (důrazně doporučeno)** a potom klepněte na tlačítko **Další**.
4. Postupujte podle pokynů na obrazovce.

2 Zálohování dat

 **POZNÁMKA:** Můžete obnovit pouze ty soubory, které jste předtím zálohovali. Společnost HP doporučuje co nejdříve po nastavení počítače použít nástroj HP Backup and Recovery Manager k vytvoření zálohy celého disku.

S nástrojem HP Backup and Recovery Manager lze provádět následující úkoly:

- provádět pravidelné zálohy dat a chránit tak důležité systémové soubory,
- vytvářet body obnovy systému, které umožňují vrátit nežádoucí změny v systému obnovením předchozího nastavení systému,
- plánovat zálohování v určitých intervalech nebo při určitých událostech.

Kdy zálohovat

- V pevně daných intervalech,



POZNÁMKA: Nastavte si upozorňování na pravidelné zálohování dat.

- před opravou nebo obnovou počítače,
- před přidáním nebo změnami softwaru či hardwaru.

Doporučení pro zálohování

- Pomocí nástroje HP Backup and Recovery Manager vytvořte sadu disků obnovy systému.
- Pomocí nástroje HP Backup and Recovery Manager vytvořte body obnovy systému a pravidelně je kopírujte na disky.
- Ukládejte osobní soubory do složky Dokumenty a pravidelně provádějte zálohy této složky.
- Zálohujte šablony uložené v souvisejících programech.
- Uložte vlastní nastavení okna, panelu nástrojů nebo nabídky sejmutím obrázku příslušného nastavení.

Obrázek nastavení může ušetřit čas v případě, že potřebujete znovu nastavit hodnoty předvoleb.

Vytvoření kopie obrazovky a vložení do dokumentu textového editoru:

- a. Zobrazte obrazovku.
- b. Vytvořte kopii obrazovky.

Chcete-li vytvořit pouze kopii aktivního okna, stiskněte klávesy **alt+fn+prt sc**.

Chcete-li vytvořit kopii celé obrazovky, stiskněte klávesy **fn+prt sc**.

- c. Otevřete dokument textového editoru a poté vyberte **Úpravy > Vložit**.



POZNÁMKA: Aby bylo možné provést zálohování a obnovení, musí být počítač připojen k externímu zdroji napájení.

POZNÁMKA: Ovladače, nástroje a aplikace nainstalované společností HP mohou být zkopírovány na disk CD nebo DVD pomocí nástroje HP Backup and Recovery Manager.

Zálohování vybraných souborů a složek

Vybrané soubory nebo složky můžete zálohovat do oddílu obnovy na pevném disku, na volitelný externí pevný disk nebo na optické disky (CD nebo DVD).



POZNÁMKA: Tento proces bude trvat několik minut v závislosti na velikosti souborů a na rychlosti počítače.

Chcete-li zálohovat vybrané soubory a složky:

1. Zvolte **Start > Všechny programy > HP Backup & Obnova > HP Backup and Recovery Manager**.
2. Klepněte na tlačítko **Další**.
3. Klepněte na položku **Back up to protect system settings and important data files** (Zálohovat pro ochranu nastavení systému a důležitých datových souborů) a poté klepněte na tlačítko **Další**.
4. Klepněte na položku **Back up individual files and folders** (Zálohovat jednotlivé soubory a složky) a klepněte na tlačítko **Další**.
5. Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Zálohování celého pevného disku

Pokud provedete celkovou zálohu pevného disku, bude se ukládat celý obraz systému s operačním systémem Windows®, nainstalovanými programy a všemi osobními soubory a složkami.

 **POZNÁMKA:** Kopie úplného obrazu pevného disku může být uložena na jiném pevném disku, síťové jednotce nebo na vytvořených discích obnovy systému.

POZNÁMKA: Tento proces může trvat déle než hodinu, v závislosti na rychlosti počítače a množství zálohovaných dat.

Zálohování celého pevného disku:

1. Zvolte **Start > Všechny programy > HP Backup & Obnova > HP Backup and Recovery Manager**.
2. Klepněte na tlačítko **Další**.
3. Klepněte na položku **Back up to protect system settings and important data files** (Zálohovat pro ochranu nastavení systému a důležitých datových souborů) a poté klepněte na tlačítko **Další**.
4. Klepněte na položku **Backup entire hard drive** (Zálohovat celý pevný disk) a poté klepněte na tlačítko **Další**.
5. Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Vytvoření bodů obnovy

Při zálohování změn provedených od posledního zálohování se vytváří body obnovy systému. To umožňuje uložit snímek pevného disku vytvořený v daný okamžik. Pokud potom budete chtít vrátit změny, které byly provedeny v systému, je možné obnovit systém od určitého bodu obnovení.

 **POZNÁMKA:** Při prvním použití funkce zálohování se automaticky vytváří první bod obnovení systému (snímek úplného obrazu). Další body obnovení ukládají kopie změn provedených po prvním zálohování.

Doporučujeme vytvořit body obnovy v následujících situacích:

- Před přidáním nebo výraznými změnami softwaru či hardwaru.
- Pravidelně, kdykoli systém funguje optimálně.

 **POZNÁMKA:** Obnova k předcházejícímu bodu obnovení neovlivní soubory dat a zpráv elektronické pošty, které byly vytvořeny po uložení daného bodu obnovení.

Postup vytvoření bodu obnovy systému:

1. Zvolte **Start > Všechny programy > HP Backup & Obnova > HP Backup and Recovery Manager**.
2. Klepněte na tlačítko **Další**.
3. Klepněte na položku **Back up to protect system settings and important data files** (Zálohovat pro ochranu nastavení systému a důležitých datových souborů) a poté klepněte na tlačítko **Další**.
4. Klepněte na položku **Create or manage Recovery Points** (Vytvořit nebo spravovat body obnovení) a potom klepněte na tlačítko **Další**.
5. Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Plánování zálohování

Pomocí nástroje HP Backup Scheduler (Plánovač zálohování) můžete naplánovat zálohování celého systému, bodů obnovy nebo konkrétních souborů a složek. S tímto nástrojem lze naplánovat zálohování v určitých intervalech (denně, týdně nebo měsíčně) nebo při určitých událostech, jako je spuštění systému nebo když počítač připojíte k dokovací stanici (pouze u vybraných modelů).

Plánování zálohování:

1. Zvolte **Start > Všechny programy > HP Backup & Obnova > HP Backup Scheduler**.
2. Postupujte podle pokynů na obrazovce.

3 Provedení obnovy



POZNÁMKA: Obnovit lze pouze soubory, které jste předem zálohovali. Doporučujeme vytvořit pomocí nástroje HP Backup and Recovery Manager zálohu celého disku co nejdříve po instalaci systému.

HP Backup and Recovery Manager vám pomůže s následujícími úkoly pro zabezpečení vašich dat a jejich obnovu v případě selhání systému:

- Obnova důležitých souborů – tato funkce vám pomůže znovu nainstalovat důležité soubory bez provedení úplné obnovy systému.
- Provedení úplné obnovy systému – pomocí nástroje HP Backup and Recovery Manager je možné obnovit úplný obraz systému v případě selhání nebo nestability systému. Tato aplikace se spouští z vyhrazeného oddílu pro obnovu na pevném disku nebo z vytvořených disků obnovy systému.

Obnova z disků pro obnovu systému

Postup provedení obnovy z disků pro obnovu systému:

1. Zálohujte všechny osobní soubory.
2. Vložte první disk obnovy systému do optické jednotky a restartujte počítač.
3. Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Obnova z pevného disku

Obnovu z pevného disku lze provést dvěma způsoby:

- ze systému Windows,
- z oddílu pro obnovu.

Provedení obnovy ze systému Windows

Při obnově ze systému Windows postupujte následovně:

1. Zálohujte všechny osobní soubory.
2. Zvolte **Start > Všechny programy > HP Backup & Obnova > HP Backup and Recovery Manager**.
3. Klepněte na tlačítko **Další**.
4. Klepněte na položku **Recover important files or the entire system** (Obnovit důležité soubory nebo celý systém) a klepněte na tlačítko **Další**.
5. Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Provedení obnovy z oddílu pro obnovu na pevném disku

Provedení obnovy z oddílu pro obnovu na pevném disku:

1. Zálohujte všechny osobní soubory.
2. Restartuje počítač. Než se zavede operační systém Windows, stiskněte klávesu **F11**.
3. Vyberte jednu z možností obnovy a klepněte na tlačítko **Další**.
4. Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Rejstřík

B

body obnovy 7
body obnovy systému 7

D

disky pro obnovení
použití 10

O

obnova z pevného disku 11
oddíl pro obnovu 13

P

plánování zálohování 8

V

vytvoření bodů obnovy 7

Z

záloha celého pevného disku 6
záloha pevného disku 6
záloha systému 6
zálohování
 pevný disk 6
 plánování 8
 soubory a složky 5
 změny v systému 7