

# Dispositivos externos

## Manual do utilizador

© Copyright 2007 Hewlett-Packard  
Development Company, L.P.

As informações aqui contidas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As únicas garantias que cobrem os produtos e serviços da HP são estabelecidas exclusivamente na documentação de garantia que os acompanha. Neste documento, nenhuma declaração deverá ser interpretada como a constituição de garantia adicional. A HP não se responsabiliza por erros técnicos e editoriais ou por omissões neste documento.

Primeira edição: Julho 2007

Número de publicação do documento:  
446622-131

## Aviso sobre o produto

Este manual do utilizador descreve as funções comuns para a maioria dos modelos. É possível que algumas funções não estejam disponíveis no seu computador.



---

# Conteúdo

## Utilizar dispositivos USB

Ligar um dispositivo USB .....	2
Parar um dispositivo USB .....	2

Índice .....	3
--------------	---



---

# Utilizar dispositivos USB

Uma porta USB liga dispositivos externos opcionais, tais como teclados USB, ratos, unidades, impressoras, digitalizadores ou hubs USB ao computador ou a um produto de expansão opcional.


É possível que alguns dispositivos USB necessitem de software de suporte adicional, normalmente fornecido com o dispositivo. Para obter mais informações sobre software específico dos dispositivos, consulte as instruções do fabricante.

O computador tem 3 portas USB, que suportam dispositivos USB 1.0, USB 1.1 e USB 2.0. Para adicionar mais portas USB, ligue um hub ou um produto de expansão opcional.

## Ligar um dispositivo USB

△ **CUIDADO:** Para evitar danificar os conectores USB, não aplique muita força quando ligar um dispositivo USB.

- ▲ Para ligar um dispositivo USB ao computador, ligue o cabo USB do dispositivo à porta USB. Ouvirá um sinal sonoro quando o dispositivo tiver sido detectado.



Ouvirá um sinal sonoro quando o dispositivo tiver sido detectado.

📄 **NOTA:** Quando liga um dispositivo USB pela primeira vez, a mensagem "Novo hardware encontrado" é apresentada na área de notificação, na extremidade direita da barra de tarefas.

## Parar um dispositivo USB

△ **CUIDADO:** Para evitar a perda de informações ou que o sistema deixe de responder, pare o dispositivo USB antes de o remover.

**CUIDADO:** Para evitar danificar os conectores USB, não puxe o cabo para desligar o dispositivo USB.

Para parar e remover um dispositivo USB:

1. Faça duplo clique no ícone **Remover o hardware com segurança** na área de notificação (na extremidade direita da barra de tarefas).

📄 **NOTA:** Para visualizar o ícone Remover o hardware com segurança, clique no ícone **Mostrar ícones escondidos** (< ou <<) na área de notificação.

2. Clique no nome do dispositivo na lista.

📄 **NOTA:** Se o dispositivo USB não estiver listado, não tem de o parar para o remover.

3. Clique em **Parar** e, em seguida, clique em **OK**.

4. Remova o dispositivo.



---

# Índice

## C

cabos

USB 2

cabo USB, ligar 2

## D

dispositivos USB

ligar 2

parar 2

Dispositivos USB

descrição 1

## H

hubs 1

Hubs USB 1

## P

portas

USB 1

Portas USB, identificar 1

