

Külső eszközök

Felhasználói útmutató

© Copyright 2007 Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

Az itt található információ értesítés nélkül változhat. A HP termékeire és szolgáltatásaira kizárólag az adott termékhez vagy szolgáltatáshoz mellékelt nyilatkozatokban kifejezetten vállalt jótállás vonatkozik. Az itt leírtak nem jelentenek további jótállást. A HP nem vállal felelősséget a jelen dokumentumban esetleg előforduló technikai vagy szerkesztési hibákért és hiányosságokért.

Első kiadás: 2007. július

A kiadvány cikkszám: 448443-211

A termékkel kapcsolatos tájékoztatás

Ez a felhasználói kézikönyv azokat a funkciókat írja le, amelyek a legtöbb típuson megtalálhatók. Előfordulhat azonban, hogy az Ön számítógépén bizonyos funkciók nem érhetők el.

Tartalomjegyzék

Az USB-eszközök használata

Az USB-eszköz csatlakoztatása	2
Az USB-eszközök leállítása és eltávolítása	2
Az örökölt USB-eszközök támogatása	3

Tárgymutató	4
-------------------	---

Az USB-eszközök használata

Az Universal Serial Bus (univerzális soros busz, USB) olyan hardveres illesztőfelület, amelyen keresztül egy kiegészítő külső eszközt, például USB-billentyűzetet, egeret, meghajtót, nyomtatót, lapolvasót vagy hubot lehet csatlakoztatni a számítógéphez.

Egyes USB-eszközökhöz további támogatási szoftver szükséges, amely általában az eszközzel együtt kapható. Az eszközspecifikus szoftverrel kapcsolatos további tudnivalókat a gyártó útmutatóiban találja.

Típusától függően a számítógép 3 USB-porttal lehet felszerelve, amelyekhez USB 1.0, USB 1.1 és USB 2.0 szabványú eszközök csatlakoztathatók. Az USB-hub további USB-portokat tesz elérhetővé, melyek kapcsolatban állnak a számítógéppel.

Az USB-eszköz csatlakoztatása

- △ **VIGYÁZAT!** Az USB-csatlakozó sérülésének elkerülése érdekében a lehető legkisebb erőfeszítéssel csatlakoztassa az USB-eszközt.
- ▲ Az USB-eszköz számítógéphez történő csatlakoztatásakor dugja az eszökhöz kapott USB-kábel végét az USB-portba.



Az eszköz észlelésekor egy hangjelzést fog hallani.

- 📄 **MEGJEGYZÉS:** Amikor egy USB-eszközt az első alkalommal csatlakoztat, az értesítési területen – a tálca jobb szélén – megjelenik „Az eszközillesztő szoftver telepítése” üzenet.

Az USB-eszközök leállítása és eltávolítása

- △ **VIGYÁZAT!** Az adatvesztés és a rendszerlefagyás elkerülése érdekében eltávolítás előtt állítsa le az USB-eszközt.

VIGYÁZAT! Az USB-eszköz eltávolításakor ne a kábelt húzza, mert ezzel károsíthatja az USB-csatlakozót.

Az USB-eszköz leállítása és eltávolítása:

1. Kattintson duplán az értesítési területen (a tálca jobb szélén) található **Hardver biztonságos eltávolítása** ikonra.

📄 **MEGJEGYZÉS:** A Hardver biztonságos eltávolítása ikon megjelenítéséhez kattintson az értesítési területen lévő **Rejtett ikonok megjelenítése** ikonra (< vagy <<).

2. Kattintson az eszköz nevére a listában.

📄 **MEGJEGYZÉS:** Ha az USB-eszköz neve nem jelenik meg, akkor eltávolítás előtt nem kell leállítania.

3. Kattintson a **Leállítás**, majd az **OK** gombra.
4. Távolítsa el az eszközt.

Az örökölt USB-eszközök támogatása

Az alapértelmezés szerint engedélyezett USB-támogatás a következőket teszi lehetővé:

- A számítógép USB-portjára csatlakoztatott billentyűzet, egér vagy hub használatát a rendszerindításkor és az MS-DOS alapú programok és segédprogramok futtatásakor.
- Rendszerindítást és újraindítást az opcionális külső MultiBay vagy az opcionális USB rendszerindító eszközről.

Az USB-eszközök támogatását gyárilag engedélyezik. Az USB-eszközök támogatásának letiltása:

1. Nyissa meg a Computer Setup programot: kapcsolja be vagy indítsa újra a számítógépet, és nyomja le az **F10** billentyűt, amikor az „F10 = ROM Based Setup” (F10 = ROM alapú beállítás) üzenet megjelenik a képernyő bal alsó sarkában.
2. A nyíl billentyűkkel válassza ki a következőt: **Rendszerkonfiguráció > Eszközkonfigurációk**, és nyomja le az **enter** billentyűt.
3. A nyíl billentyűkkel engedélyezze vagy tiltsa le az USB-eszközök támogatását, majd nyomja le az **F10** billentyűt.
4. A beállítások mentéséhez és a Computer Setup program bezárásához a nyíl billentyűkkel válassza a **File (Fájl) > Save changes and exit** (Módosítások mentése és kilépés) parancsot. Ezután kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

A beállítások a számítógép újraindítása után lépnek érvénybe.

Tárgymutató

H

hubok 1

K

kábelek

USB 2

P

portok

USB 1

U

USB-eszközök

csatlakoztatás 2

eltávolítás 2

leállítás 2

leírás 1

USB-hubok 1

USB-kábel, csatlakoztatás 2

USB-portok helye 1

USB-támogatás 3

