

使用指南

© Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Microsoft 及 Windows 是 Microsoft Corporation 在美國的註冊商標。

本文件包含的資訊可能有所變更,恕不另行通知。HP產品與服務的保固僅列於隨產品及服務所附的明確保固聲明中。本文件的任何部份都不可構成任何額外的保固。HP不負責本文件在技術上或編輯上的錯誤或疏失。

第2版:2006年5月 第1版:2006年4月

文件編號:406813-AB2

# 目錄

1	軟體更新	7體更新			
		更新軟體		1	
		從 HP 網站	站下載軟體更新檔	2	
			存取電腦資訊	2	
			下載 BIOS 更新檔		
			安裝 BIOS 更新檔		
			下載和安裝其他軟體		
2	備份	保護您的資	資料安全	7	
			備份指定的檔案或資料夾	8	
			備份整個硬碟	9	
			備份對系統所做的修改	0	
			排定備份 1	0	
3	復原	<b>冲</b> 力作匠)	\\/ アササ	10	
			光碟(強烈建議)		
		執行復原			
			促复尿元碟執行復尿		
			在 Windows 中啟動復原		
			在 Wildows 中含動復尿		
			化ψ铢饭冰刀刮吧省别饭水	J	
索	泻[		1	5	

iv ZHTW

# 1 軟體更新

HP Software Update 公用程式或 HP 網站會提供電腦隨附的軟體更新版本。



小心 如果電腦已連上公司網路,請在安裝任何軟體更新檔,尤其是系統 BIOS 更新檔之前,先 洽詢您的網路管理員。

## 更新軟體

本電腦將隨附公用程式,以自動檢查是否有 HP 提供的軟體更新。該公用程式每隔 30 天會執行一次,並提供支援提示清單,如安全性增強功能、選購軟體及驅動程式更新。

您也可以隨時手動更新,請依序選擇「開始」>「說明及支援」>「更新軟體與驅動程式 (Update Software and Drivers)」,然後依照螢幕上的指示。

ZHTW 更新軟體

## 從 HP 網站下載軟體更新檔

HP網站的大部分軟體都是以壓縮檔封裝,稱為 SoftPaqs。某些 BIOS 的更新檔可能會封裝在稱為 ROMPaqs 的壓縮檔內。



注意 BIOS 會啟動作業系統,決定電腦與硬體裝置的互動方式,並提供硬體裝置間的資料傳輸,包括時間和日期。電腦系統 BIOS 會儲存在系統 ROM 上。

有些下載套件包含一個名爲 Readme.txt 的檔案;其中包含與檔案安裝和疑難排解有關的資訊。(ROMPaqs 所附的 Readme.txt 檔案僅提供英文版。)

您也可以透過支援軟體光碟(需個別購買),以取得軟體更新。本光碟包括裝置驅動程式、BIOS 更新檔和公用程式。如要購買目前的支援軟體光碟,或訂購提供目前及日後軟體版本的光碟,請至 HP 網站:http://www.hp.com。

### 存取電腦資訊

在存取電腦的更新檔之前,需要收集下列資訊:

- 產品類別為筆記型電腦。
- 產品家族名稱、系列序號和序號(S/N)都可在服務標記上找到。

若要判斷可用的 BIOS 更新檔是否包含比目前安裝在電腦上的版本更新的 BIOS 版本,您就必須知道目前安裝的系統 BIOS 版本。

接下 fn+esc 鍵(如果已經在 Microsoft® Windows® 中),或開啟電腦設定 (Computer Setup),即可顯示 BIOS 版本資訊(又稱爲 ROM 日期和系統 BIOS)。

若要使用電腦設定 (Computer Setup) 顯示 BIOS 資訊:

- 1. 請啟動或重新啟動電腦,以開啟電腦設定 (Computer Setup),然後當螢幕左下角顯示 "Press <f10> to enter Setup" 訊息時,按 f10 鍵。
- 2. 使用方向鍵以選擇「檔案 (File)」>「系統資訊 (System Information)」,然後按下 enter 鍵。 顯示 ROM 日期資訊。
- 3. 若要離開電腦設定 (Computer Setup),請使用方向鍵選擇「檔案 (File)」>「忽略變更並離開 (Ignore Changes and Exit)」。然後依照螢幕上的指示進行。

2 第 1 章 軟體更新 ZHTW

## 下載 BIOS 更新檔



小心 若要避免毀損電腦或安裝失敗,請在電腦使用 AC 轉接器連接至可靠的外部電源時,才下載和安裝 BIOS 更新檔。當電腦是以電池電力執行、接駁在選購的接駁裝置,或連接到選用的電源時,請勿下載或安裝系統 BIOS 更新檔。在下載和安裝期間:

請勿從 AC 電源插座拔出電源線,中斷電腦的電力。

請勿關閉電腦或啟動待機或休眠。

請勿插入、取出、連接或中斷連接任何裝置、纜線或電源線。

#### 若要下載 BIOS 更新檔:



注意 BIOS 更新檔會視需要加以公佈。新版 BIOS 更新檔可能不適用於您的電腦。建議您定期 造訪 HP 網站,以檢查是否有 BIOS 更新檔。

- 1. 到 HP 網站上,瀏覽提供您電腦相關軟體的網頁。
  - 請按一下「說明及支援中心」中的軟體更新連結。
    - 一或一
  - 請造訪 HP 網站: http://www.hp.com。
- 2. 請依照螢幕上的指示找出您的電腦,並存取您要下載的 BIOS 更新檔。
- 3. 在下載區:
  - a. 找出比目前安裝在您電腦上的 BIOS 版本更新之 BIOS 更新檔。
  - **b.** 按照指示以將您的選項下載到硬碟上。



注意 記下將 BIOS 更新下載至您硬碟上的位置路徑。當您準備安裝此項更新時,將需要存取此路徑。

## 安裝 BIOS 更新檔



注意 如果電腦已連上公司網路,請在安裝任何軟體更新檔,尤其是系統 BIOS 更新檔之前,先 洽詢您的網路管理員。

BIOS 安裝程序會有所不同。當下載完成後,依照螢幕上出現的指示。若未出現任何指示:

- 1. 請選擇「開始」>「我的電腦」以開啟「Windows 檔案總管」。
- 2. 在「Windows 檔案總管」視窗中:
  - a. 連按兩下硬碟代碼。(硬碟代碼通常是 C 磁碟機。)
  - b. 請使用您稍早記錄的硬碟路徑,在您包含此項更新的硬碟上開啓此資料夾。
- 3. 連按兩下副檔名爲 .exe 的檔案(例如, 檔名.exe)。

BIOS 安裝作業就會開始。

4. 請依照螢幕上的指示來完成安裝。



注意 當螢幕上出現訊息報告安裝成功之後,您就可以從硬碟刪除該下載檔案。

4 第 1 章 軟體更新 ZHTW

## 下載和安裝其他軟體

若要下載和安裝更新 BIOS 更新檔以外的軟體:

- 1. 到 HP 網站上,瀏覽提供您電腦相關軟體的網頁。
  - 請按一下「說明及支援中心」中的軟體更新連結。
    - 一或一
  - 造訪 HP 網站: <a href="http://www.hp.com">http://www.hp.com</a>,再接一下「下載驅動程式及軟體」以下載適合您電腦機型的軟體。
- 2. 依照螢幕上的指示,找到您希望更新的軟體。
- 3. 在下載區選擇您想要的軟體,並依畫面上的下載指示執行。
  - 注意 記下將軟體下載至您硬碟上的位置路徑。當您準備安裝此軟體時,將需要存取此路 徑。
- 4. 下載完畢後,請選擇「開始」>「我的電腦」,以開啟「Windows 檔案總管」。
- 5. 在「Windows 檔案總管」視窗中:
  - a. 連按兩下硬碟代碼。(硬碟代碼通常是 C 磁碟機。)
  - b. 請使用您稍早記錄的硬碟路徑,在您包含此項更新的硬碟上開啓此資料夾。
- 6. 連接兩下副檔名爲 .exe 的檔案(例如,*檔名*.exe)。 安裝作業就會開始。
- 7. 請依照螢幕上的指示來完成安裝。



注意 當螢幕上出現訊息報告安裝成功之後,您就可以從硬碟刪除該下載套件。

6 第 1 章 軟體更新 ZHTW

# 2 備份

HP Backup and Recovery Manager 提供幾種備份系統與復原最佳系統功能的方式。



注意 使用 HP Backup and Recovery Manager,就可將 HP 安裝的驅動程式、公用程式和應用程式複製至光碟或 DVD。

注意 已格式化的 DVD±RW 光碟和 DVD±RW 雙層燒錄光碟無法與 HP Backup and Recovery Manager 相容。

**注意** 您的電腦在進行備份和復原程序之前,必須先連接外部電源。

## 保護您的資料安全

爲保護您的文件、請將個人檔案儲存在「我的文件」資料夾中,並定期備份這個資料夾。

ZHTW 保護您的資料安全 7

## 備份系統

使用 HP Backup and Recovery Manager,您就可

- 備份特定的檔案或資料夾。
- 備份整個硬碟。
- 備份自上次備份後所做的修改(使用 HP 系統復原點)。
- 排定備份。

### 備份指定的檔案或資料夾

您可將指定的檔案或資料夾備份至電腦硬碟的復原分割區、至選購的外接式硬碟或光碟上。



注意 此項程序會需要數分鐘的時間,視檔案大小和電腦的速度而定。

若要備份指定的檔案或資料夾:

- 1. 請選擇「開始」>「所有程式」>「HP Backup & Recovery」>「HP Backup and Recovery Manager」。
- 2. 按一下「下一步 (Next)」。
- 3. 請按一下「備份以保護系統設定和重要資料檔案 (Back Up to Protect System Settings and Important Data Files)」,然後按一下「下一步 (Next)」。
- 4. 請按一下「備份個別的檔案和資料夾 (Back Up Individual Files and Folders)」,然後按一下「下一步 (Next)」。

備份精靈 (Backup Wizard) 開啟。

- **5.** 按一下「下一步 (Next)」。
- 6. 請按一下「從最常用的位置備份選取的檔案(建議)(Backup Selected Files From Most Common Locations (Recommended))」。

- 或 -

按一下「**進階備份(有經驗的使用者)(Advanced Backup (Experienced users))**」,以存取進階的篩選技術。

- 7. 接一下「下一步 (Next)」。
- 8. 請依照螢幕上的指示。

8 第 2 章 備份 ZHTW

### 備份整個硬碟

當您執行完整硬碟備份時,將會儲存完整的出廠映像檔,其中包括 Windows 作業系統、軟體應用程式和所有個人檔案和資料夾。



注意 您可將整個硬碟映像檔儲存在另一個硬碟、網路磁碟機,或您建立的復原光碟上。

**注意** 此項程序可能需要超過一小時的時間,視電腦的速度和要儲存的資料量而定。

#### 若要備份整個硬碟:

- 1. 請選擇「開始」>「所有程式」>「HP Backup & Recovery」>「HP Backup and Recovery Manager」。
- 2. 按一下「下一步 (Next)」。
- 3. 請按一下「備份以保護系統設定和重要資料檔案 (Back Up to Protect System Settings and Important Data Files)」,然後按一下「下一步 (Next)」。
- 4. 請按一下「備份整個硬碟 (Back Up Entire Hard Drive)」,然後再接一下「下一步 (Next)」。 「備份整個硬碟 (Back Up Entire Hard Disk)」頁面開啟。
- 5. 按一下「**下一步** (Next)」。
- 6. 請選擇備份檔案的位置,再按一下「下一步 (Next)」。
- 7. 請選擇「使用密碼保護資料存取 (Protect Data Access With Password)」核取方塊,然後在「密碼 (Password)」和「確認 (Confirm)」方塊中鍵入您的密碼。
  - 注意 此爲選用步驟。如果您不要使用密碼保護您的資料存取,請清除勾選「使用密碼保護 資料存取 (Protect Data Access With Password)」核取方塊。
- 8. 按一下「**下一步 (Next)」**。
- 9. 請依照螢幕上的指示。

### 備份對系統所做的修改

當您對上次備份之後的修改進行備份時,就會建立系統復原點。如此,您就可儲存您硬碟在特定時間點的快照。然後,如果您要回復之後對您系統所做的變更,就可使用該復原點。



注**意** 在您第一次執行備份時,就會自動建立第一個系統復原點和完整映像的快照。而後續的復原點則會複製之後所做的變更。

#### HP 建議建立復原點的時機

- 在新增或大幅修改軟體或硬體之前。
- 當系統以最佳化執行時定期設定。



注意 復原至較早的復原點並不會影響自該復原點之後,所建立的資料檔案或電子郵件。

在您建立復原點後,會提示您排定建立後續的復原點。您可排定在特定時間或發生特定系統事件時,建立復原點。

#### 若要建立和排定系統復原點:

- 1. 請選擇「開始」>「所有程式」>「HP Backup & Recovery」>「HP Backup and Recovery Manager」。
- 2. 按一下「下一步 (Next)」。
- 3. 請按一下「備份以保護系統設定和重要資料檔案 (Back Up to Protect System Settings and Important Data Files)」,然後按一下「下一步 (Next)」。
- 4. 請按一下「建立或管理復原點 (Create Or Manage Recovery Points)」, 然後按「下一步 (Next)」。
  - 「Recovery Point Manager」頁面開啟。
- 5. 請依照螢幕上的指示。

## 排定備份

#### 若要排定備份:

- 1. 請選擇「開始」>「所有程式」>「HP Backup & Recovery」>「HP Backup Scheduler」。
  「Backup Scheduler」頁面開啟。
- 2. 按一下「下一步 (Next)」。
- 3. 請選擇可用選項之一,排定在特定的間隔(現在、每天、每週或每個月)或發生特定的事件(例如系統啓動或當您接駁至選購的接駁基座(僅限特定機型))時,建立系統復原點。請按一下「下一步(Next)」以進一步定義設定。

接著會顯示您系統復原點設定的摘要。

4. 請依照螢幕上的指示。

10 第 2 章 備份 ZHTW

# 3 復原

HP Backup and Recovery Manager 會分析硬碟,並在硬碟上建立足以儲存完整出廠映像檔的專用復原分割區。您可以選擇是否要在復原分割區、另一個磁碟機,或外部復原光碟上儲存該備份。



注意 在使用 HP Backup and Recovery Manager 之前,請先嘗試執行 Microsoft Windows 系統 還原來修復系統。有關其他資訊,請選擇「開始」>「說明及支援」,然後搜尋「系統還原」。

HP Backup and Recovery Manager 可讓您

• **建立復原光碟(強烈建議)**• 萬一系統故障或不穩定時,就可使用復原光碟來啟動您的電腦,以及還原完整的出廠映像(作業系統和軟體)。



注意 如果您沒有光碟或 DVD 燒錄器,則可將完整的硬碟映像副本儲存在另一個硬碟或網路磁碟機上。

執行復原。您可從硬碟上的復原分割區、另一個磁碟機,或您建立的復原光碟上執行完整的系統復原或復原重要的檔案。

ZHTW 11

## 建立復原光碟(強烈建議)

在第一次安裝電腦後,您就可使用 HP Backup and Recovery Manager 中的 Recovery Media Creator,建立一組完整出廠映像的復原光碟。萬一系統故障或不穩定時,就可使用復原光碟來啓動電腦,並將作業系統和軟體復原成出廠設定。



小心 在您建立後復原光碟後,就可刪除復原分割區,以增加硬碟上的可用空間。但是,**不**建議您這麼做。如果您刪除此分割區,將會遺失此分割區上的所有資料。



注意 本電腦僅能建立一組復原光碟。

#### 在建立復原光碟之前:

請另外購買高品質的 CD-R、DVD-R 或 DVD+R 媒體。



注意 已格式化的 DVD±RW 光碟和 DVD±RW 雙層燒錄光碟無法與 HP Backup and Recovery Manager 相容。

- 在將光碟插入電腦的光碟機之前,請先將每張光碟編號。
- 如有需要,您可在尚未建立好復原光碟之前,先取消執行 Recovery Media Creator。下次您開啓 Recovery Media Creator 時,將會提示您繼續上次的光碟建立程序。

#### 若要建立一組復原光碟:

- 1. 請選擇「開始」>「所有程式」>「HP Backup & Recovery」>「HP Backup and Recovery Manager」。
- 2. 按一下「下一步 (Next)」。
- 3. 請按一下「建立用來回復系統的出廠軟體復原光碟或 DVD(強烈建議)(Create Factory Software Recovery CDs or DVDs to Recover the System (Highly Recommended))」,然後按一下「下一步 (Next)」。

「Recovery Media Creator」頁面開啟。

- 4. 按一下「**下一步** (Next)」。
- 5. 按一下「寫入光碟/DVD (Write to CD/DVD)」, 然後按一下「下一步 (Next)」。
- 6. 請依照螢幕上的指示。

12 第 3 章 復原 ZHTW

## 執行復原

### 從復原光碟執行復原

若要從復原光碟執行復原:

- 1. 備份所有個人檔案。
- 2. 将第一張復原光碟插入光碟機,並重新啟動電腦。
- 3. 請依照螢幕上的指示。

## 從硬碟執行復原

從硬碟啓動復原的方式有兩種:

- 從 Windows。
- 從復原分割區。

#### 在 Windows 中啓動復原

若要在 Windows 中啟動復原:

- 1. 備份所有個人檔案。
- 2. 請選擇「開始」>「所有程式」>「HP Backup & Recovery」>「HP Backup and Recovery Manager」。
- 3. 按一下「下一步 (Next)」。
- 4. 按一下「復原重要檔案或整個系統 (Recover Important Files or the Entire System)」,然後按 一下「下一步 (Next)」。
- 5. 按一下復原選項,然後按一下「**下一步** (Next)」。
  - **注意** 如果您選擇復原系統,電腦會重新啟動,然後開始進行復原。
- 6. 請依照螢幕上的指示。

#### 從硬碟復原分割區啓動復原

若要從硬碟分割區啟動復原:

- 1. 備份所有個人檔案。
- 2. 重新啟動電腦,然後在 Windows 作業系統載入之前,按下 f11 鍵。
- 3. 按一下復原選項,然後按一下「**下一步** (Next)」。
- 4. 請依照螢幕上的指示。

ZHTW 執行復原 13

14 第 3 章 復原 ZHTW

# 索引

BIOS 更新 下載 3 安裝 4	十三 <b>畫</b> 資料,保護 7 電腦資訊 2
S SoftPaq 2	
七 <b>畫</b> 更新, 軟體 1 系統備份 8 系統復原 11 系統復原點 8, 10	
十一畫 排定備份 10 軟體 BIOS 更新 3 HP 網站 2 SoftPaq 2 下載/安裝其他軟體 5 更新 1 保護資料 11	
十二畫 備份 排定時間 10 硬碟 9 對系統所做的修改 10 檔案和資料夾 8 復原,系統 11 復原分割區 11,12,13 復原光碟 使用 13 建立 12 復原點 8,10 硬碟備份 9 硬碟復原 13	

ZHTW 索引 15

16 索引 ZHTW