

Setup Utility

Benutzerhandbuch

© Copyright 2007 Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

Windows ist eine eingetragene Marke der
Microsoft Corporation in den USA.

Hewlett-Packard („HP“) haftet nicht für
technische oder redaktionelle Fehler oder
Auslassungen in diesem Dokument. Ferner
übernimmt sie keine Haftung für Schäden,
die direkt oder indirekt auf die Bereitstellung,
Leistung und Nutzung dieses Materials
zurückzuführen sind. Die Haftung für
Schäden aus der Verletzung des Lebens,
des Körpers oder der Gesundheit, die auf
einer fahrlässigen Pflichtverletzung durch
HP oder einer vorsätzlichen oder
fahrlässigen Pflichtverletzung eines
gesetzlichen Vertreters oder
Erfüllungsgehilfen von HP beruhen, bleibt
hierdurch unberührt. Ebenso bleibt hierdurch
die Haftung für sonstige Schäden, die auf
einer grob fahrlässigen Pflichtverletzung
durch HP oder auf einer vorsätzlichen oder
grob fahrlässigen Pflichtverletzung eines
gesetzlichen Vertreters oder
Erfüllungsgehilfen von HP beruht, unberührt.
Inhaltliche Änderungen dieses Dokuments
behalten wir uns ohne Ankündigung vor. Die
Informationen in dieser Veröffentlichung
werden ohne Gewähr für ihre Richtigkeit zur
Verfügung gestellt. Insbesondere enthalten
diese Informationen keinerlei zugesicherte
Eigenschaften. Alle sich aus der
Verwendung dieser Informationen
ergebenden Risiken trägt der Benutzer. Die
Garantien für HP Produkte und Services
werden ausschließlich in der
entsprechenden, zum Produkt bzw. Service
gehörigen Garantieerklärung beschrieben.
Aus dem vorliegenden Dokument sind keine
weiter reichenden Garantieansprüche
abzuleiten.

Erste Ausgabe: September 2007

Teilenummer des Dokuments: 456075-041

Inhaltsverzeichnis

1 Aufrufen von Setup Utility

2 Verwenden von Setup Utility

Ändern der Sprache von Setup Utility	2
Navigieren und Auswählen in Setup Utility	2
Anzeigen der Systeminformationen	3
Wiederherstellen der Standardeinstellungen in Setup Utility	3
Verwenden der erweiterten Funktionsmerkmale in Setup Utility	4
Schließen von Setup Utility	4


3 Menüs in Setup Utility

Hauptmenü	5
Menü „Sicherheit“	5
Menü „Systemkonfiguration“	6
Menü „Diagnose“	6

Index	7
-------------	---

1 Aufrufen von Setup Utility

Setup Utility ist ein ROM-basierendes Utility zur Information und benutzerspezifischen Anpassung, das selbst dann verwendet werden kann, wenn das Windows® Betriebssystem nicht reagiert oder sich nicht laden lässt.

 **HINWEIS:** Das Fingerabdruck-Lesegerät (bestimmte Modelle) funktioniert nicht, wenn Sie Setup Utility öffnen.

Das Utility informiert über den Computer und bietet Konfigurationsmöglichkeiten für Start, Sicherheitsmerkmale und weitere Einstellungen.

So rufen Sie Setup Utility auf:

1. Schalten Sie den Computer ein, oder starten Sie ihn neu.
2. Drücken Sie die Taste **f10**, bevor Windows® gestartet wird und während die Meldung „Press <F10> to enter setup“ (Drücken Sie <F10>, um Setup aufzurufen) unten links auf dem Bildschirm angezeigt wird.

2 Verwenden von Setup Utility

Ändern der Sprache von Setup Utility

Im Folgenden wird das Verfahren zur Änderung der Sprache des Setup Utility beschrieben. Wenn das Setup Utility noch nicht ausgeführt wird, beginnen Sie mit Schritt 1. Wird das Setup Utility bereits ausgeführt, beginnen Sie mit Schritt 2.

1. Rufen Sie Setup Utility auf, indem Sie den Computer einschalten oder neu starten und die Taste **f10** drücken, während die Meldung „Press <F10> to enter setup“ (Drücken Sie <F10>, um Setup aufzurufen) unten links auf dem Bildschirm angezeigt wird.
2. Wählen Sie mit den Pfeiltasten **Systemkonfiguration > Sprache**, und drücken Sie dann die **Eingabetaste**.
3. Drücken Sie **f5** oder **f6** (oder verwenden Sie die Pfeiltasten), um eine Sprache zu wählen, und drücken Sie anschließend die **Eingabetaste**.
4. Wenn eine Aufforderung zur Bestätigung der gewählten Einstellung angezeigt wird, drücken Sie die **Eingabetaste**, um die Einstellung zu speichern.
5. Um die Einstellungen zu aktivieren und Setup Utility zu beenden, drücken Sie **f10**, und folgen Sie den Anleitungen auf dem Bildschirm.

Die Einstellungen werden beim Neustart unter Windows wirksam.

Navigieren und Auswählen in Setup Utility

Da Setup Utility nicht auf Windows basiert, unterstützt es das TouchPad nicht. Die Navigation und Auswahl erfolgt daher per Tastatureingabe.

- Wählen Sie Menüs oder Menüelemente mithilfe der Pfeiltasten.
- Um ein Element aus einer Dropdown-Liste auszuwählen oder in einem Feld eine Auswahl zu treffen, z. B. Aktivieren/Deaktivieren, verwenden Sie entweder die Pfeiltasten oder **f5** oder **f6**.
- Um ein Element auszuwählen, drücken Sie die **Eingabetaste**.
- Um ein Textfeld zu schließen bzw. zur Menüanzeige zurückzukehren, drücken Sie die **esc**-Taste.
- Um bei geöffnetem Setup Utility weitere Informationen zur Navigation und Auswahl anzuzeigen, drücken Sie **f1**.

Anzeigen der Systeminformationen

Im Folgenden wird das Verfahren zur Anzeige von Systeminformationen in Setup Utility beschrieben. Wenn Setup Utility noch nicht gestartet wurde, beginnen Sie mit Schritt 1. Wurde Setup Utility bereits gestartet, beginnen Sie mit Schritt 2.


1. Rufen Sie Setup Utility auf, indem Sie den Computer einschalten oder neu starten und die Taste **f10** drücken, während die Meldung „Press <F10> to enter setup“ (Drücken Sie <F10>, um Setup aufzurufen) unten links auf dem Bildschirm angezeigt wird.
2. Greifen Sie auf die Systeminformationen über das **Hauptmenü** zu.
3. Um Setup Utility zu beenden, ohne Einstellungen zu ändern, wählen Sie mithilfe der Pfeiltasten **Beenden > Beenden ohne Speichern der Änderungen**. (Der Computer wird unter Windows neu gestartet.)

Wiederherstellen der Standardeinstellungen in Setup Utility

Im Folgenden wird das Verfahren zum Wiederherstellen der Standardeinstellungen in Setup Utility beschrieben. Wenn Setup Utility noch nicht ausgeführt wird, beginnen Sie mit Schritt 1. Wird Setup Utility bereits ausgeführt, beginnen Sie mit Schritt 2.

1. Rufen Sie Setup Utility auf, indem Sie den Computer einschalten oder neu starten und die Taste **f10** drücken, während die Meldung „Press <F10> to enter setup“ (Drücken Sie <F10>, um Setup aufzurufen) unten links auf dem Bildschirm angezeigt wird.
2. Wählen Sie **Beenden > Setup-Standardwerte laden**, und drücken Sie dann die **Eingabetaste**.
3. Wenn die Aufforderung zur Bestätigung der Setupeinstellungen angezeigt wird, drücken Sie die **Eingabetaste**, um Ihre Einstellungen zu speichern.
4. Um die Einstellungen zu aktivieren und Setup Utility zu beenden, drücken Sie **f10**, und folgen Sie den Anleitungen auf dem Bildschirm.

Die Standardeinstellungen von Setup Utility werden wiederhergestellt, wenn Sie Setup Utility beenden, und treten in Kraft, wenn der Computer neu gestartet wird.

 **HINWEIS:** Ihre Einstellungen für Kennwörter, Sicherheit und Sprache werden beim Wiederherstellen der Werkseinstellungen nicht verändert.

Verwenden der erweiterten Funktionsmerkmale in Setup Utility

In diesem Benutzerhandbuch werden die Setup Utility-Funktionen beschrieben, die für alle Benutzer empfohlen sind. Weitere Informationen zu den Setup Utility-Funktionen, die nur für erfahrene Benutzer empfohlen sind, finden Sie in Hilfe und Support (der Computer muss hierfür unter Windows laufen).

Zu den Funktionsmerkmalen von Setup Utility für erfahrene Benutzer gehören ein Festplatten-Selbsttest, Network Service Boot und Einstellmöglichkeiten für die Startreihenfolge.

Die Meldung „<F12> to boot from LAN“ (Drücken Sie <F12>, um vom LAN zu booten), die bei jedem Start/Neustart des Computers in Windows unten links auf dem Bildschirm angezeigt wird, ist die Eingabeaufforderung für einen Network Service Boot.

Die Meldung „Press <F9> to change boot order“ (Drücken Sie <F9>, um die Startreihenfolge zu ändern), die bei jedem Start/Neustart des Computers in Windows unten links auf dem Bildschirm angezeigt wird, ist die Eingabeaufforderung für eine Änderung der Startreihenfolge.

Schließen von Setup Utility

Sie können Setup Utility beenden und dabei vorgenommene Änderungen speichern oder verwerfen.

- Um Setup Utility zu schließen und die Änderungen aus der aktuellen Sitzung zu speichern, verwenden Sie eines der folgenden Verfahren:
 - Drücken Sie **f10**, und folgen Sie dann den Anleitungen auf dem Bildschirm.
– oder –
 - Wenn die Setup Utility-Menüs nicht angezeigt werden, drücken Sie **esc**, um zur Menüansicht zurückzukehren. Wählen Sie dann mit den Pfeiltasten **Beenden > Beenden und Speichern der Änderungen**, und drücken Sie die **Eingabetaste**.


Wenn Sie das Verfahren mit der Taste **f10** verwenden, wird Ihnen eine Option zur Rückkehr zu Setup Utility angeboten. Wenn Sie das Verfahren über den Menübefehl **Beenden mit Speichern der Änderungen** verwenden, wird Setup Utility durch Drücken der **Eingabetaste** geschlossen.

- So schließen Sie Setup Utility, ohne die Änderungen aus der aktuellen Sitzung zu speichern:
Wenn die Setup Utility-Menüs nicht angezeigt werden, drücken Sie **esc**, um zur Menüansicht zurückzukehren. Wählen Sie dann mit den Pfeiltasten **Beenden > Beenden und Änderungen verwerfen**, und drücken Sie die **Eingabetaste**.

Nachdem Setup Utility beendet wurde, startet der Computer unter Windows neu.

3 Menüs in Setup Utility

Die Menütabelle in diesem Kapitel bieten einen Überblick über die Optionen von Setup Utility.

 **HINWEIS:** Einige in diesem Kapitel aufgeführten Menüoptionen von Setup Utility werden möglicherweise nicht von Ihrem Computer unterstützt.

Hauptmenü

Option	Aktion
Systeminformationen	<ul style="list-style-type: none">• Anzeigen und Ändern der Systemuhrzeit und des -datums.• Anzeigen von Informationen zur Identifizierung des Computers.• Anzeigen der technischen Daten des Prozessors, der Speicherkapazität, des System-BIOS und der Tastaturcontrollerversion (nur bestimmte Modelle).

Menü „Sicherheit“

Option	Aktion
Administratorkennwort	Eingeben, Ändern oder Löschen eines Administratorkennworts.
Kennwort für den Systemstart	Eingeben, Ändern oder Löschen eines Kennworts für den Systemstart.

Menü „Systemkonfiguration“

Option	Aktion
Sprachunterstützung	Ändern der Sprache in Setup Utility.
Startoptionen	<p>Zum Festlegen der folgenden Startoptionen:</p> <ul style="list-style-type: none">• Wartedauer für f10 und f12 – Setzen Sie die Verzögerung für die Setup Utility-Funktionen, die durch Drücken von f10 und f12 aufgerufen werden, auf Intervalle von je 5 Sekunden (0, 5, 10, 15, 20).• Systemstart von CD-ROM – Aktivieren/Deaktivieren des Startvorgangs von CD-ROM.• Systemstart von Diskette – Aktivieren/Deaktivieren des Startvorgangs von Diskette.• Interner Netzwerkadapter-Start – Aktivieren/Deaktivieren des Startvorgangs vom internen Netzwerkadapter.• Startreihenfolge – Festlegen der Startreihenfolge für:<ul style="list-style-type: none">◦ USB-Diskettenlaufwerk◦ ATAPI CD-/DVD-ROM-Laufwerk◦ Festplatte◦ Disk-on-Key-USB-Laufwerk◦ USB-Festplatte◦ Netzwerkadapter
Tastenton (bestimmte Modelle)	Aktivieren/Deaktivieren des Tastentons beim Drücken der Quick Launch-Tasten.
Virtualisierungstechnologie	Aktivieren/Deaktivieren der Prozessor-Virtualisierungstechnologie.
Prozessor-C4-Modus	Aktivieren/Deaktivieren des Prozessor-C4-Energiesparmodus.

Menü „Diagnose“

Option	Aktion
Festplatten-Selbsttest	<p>Ausführen eines umfassenden Selbsttests der Festplatte.</p> <p>HINWEIS: Bei Modellen mit zwei Festplattenlaufwerken heißt diese Option Selbsttest der primären Festplatte.</p>
Selbsttest der sekundären Festplatte (bestimmte Modelle)	Ausführen eines umfassenden Selbsttests der sekundären Festplatte.
Speichertest	Führt einen diagnostischen Test des Systemspeichers durch.

Index

A

Administratorkennwort 5
Ändern der Sprache in Setup
Utility 2
Auswählen in Setup Utility 2

D

Diagnose, Menü 6

E

Erweiterte Funktionsmerkmale in
Setup Utility 4

F

Festplattenselbsttest 6
Fingerabdruck-Lesegerät 1

H

Hauptmenü 5

K

Kennwörter 5
Kennwort für den Systemstart 5

L

Laufwerke, Startreihenfolge 6

N

Navigieren in Setup Utility 2

S

Schließen von Setup Utility 4
Selbsttest der sekundären
Festplatte 6
Setup Utility
 Ändern der Sprache 2
 Aufrufen 1
 Diagnose, Menü 6
 Hauptmenü 5
 Navigieren und Auswählen 2

Schließen 4
Sicherheit, Menü 5
Systeminformationen
 anzeigen 3
Systemkonfiguration, Menü 6
Verwenden 2
Verwenden der erweiterten
 Funktionsmerkmale 4
Wiederherstellen der
 Standardeinstellungen 3
Sicherheit, Menü 5
Sprachunterstützung 6
Startoptionen 6
Startreihenfolge 6
Systeminformationen 5
Systeminformationen anzeigen 3
Systemkonfiguration, Menü 6

T

Tastenton 6

W

Wiederherstellen der
 Standardeinstellungen 3

