



# Wireless Mouse and Keyboard Troubleshooting Information

If your wireless mouse or keyboard does not respond, use this procedure to re-synchronize the devices.

- 1 Plug the receiver into a USB port on the computer.  
If you have a choice, a USB port on the front of the computer is best if it will be closer to the mouse and keyboard.
- 2 Push the Connect button (a) on the receiver, and hold for 5 to 10 seconds until the blue light starts to flash.




- 3 Push and hold the Connect button (b) on the underside of the mouse until the blue LED on the receiver stops flashing.



After the mouse connection is established, repeat the procedure with the keyboard:

- 1 Push the Connect button on the receiver, and hold for 5 to 10 seconds until the blue light starts to flash.
- 2 Push and hold the Connect button (c) on the underside of the keyboard until the blue LED on the receiver stops flashing.



For additional mouse and keyboard troubleshooting tips, refer to your *Troubleshooting and Maintenance Guide*.

---


**NOTE:** The receiver connection session times out after 60 seconds. To ensure the connection was established instead of the receiver timing out, move the mouse and check for response.

---


# Dépannage du clavier et de la souris sans fil

Si votre clavier ou votre souris ne répond pas, exécutez la procédure suivante afin de les resynchroniser.

- 1 Branchez le récepteur sur un port USB de votre ordinateur.  
Le cas échéant, optez plutôt pour l'utilisation d'un port USB situé à l'avant de votre ordinateur, qui sera donc placé plus près de la souris et du clavier.
- 2 Appuyez sur le bouton Connect (Connecter) **(a)** sur le récepteur et maintenez-le enfoncé pendant 5 à 10 secondes, jusqu'à ce que le voyant bleu commence à clignoter.




- 3 Appuyez sur le bouton Connect **(b)** sous la souris et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que le voyant bleu du récepteur cesse de clignoter.



Lorsque la souris est bien connectée, répétez la même procédure avec le clavier :

- 1 Appuyez sur le bouton Connect sur le récepteur et maintenez-le enfoncé pendant 5 à 10 secondes, jusqu'à ce que le voyant bleu commence à clignoter.
- 2 Appuyez sur le bouton Connect **(c)** sous le clavier et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que le voyant bleu du récepteur cesse de clignoter.



Pour de plus amples informations sur le dépannage de la souris et du clavier, consultez votre *Guide de dépannage et de maintenance*.

---

**REMARQUE :** Le récepteur est programmé pour que la connexion soit établie dans un délai de 60 secondes. Afin de vous assurer que la connexion a bien été établie avant l'expiration du délai, déplacez la souris et vérifiez la réponse sur l'écran.

---

Copyright © 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Printed in



5 9 9 2 - 0 4 2 7