

Eliminar atascos de papel

Qué hacer para...

Eliminar un atasco en el área del cartucho de impresión de impresión

ATENCIÓN: Los atascos de soporte de impresión pueden provocar que queden residuos de tóner en la hoja. Si se mancha la ropa con tóner, lávela con agua fría. El agua caliente fijará el tóner en el tejido.

Pasos que se deben realizar

- 1 Abra la puerta del cartucho de impresión y extraiga el cartucho del dispositivo.
- 2 Con ambas manos, sujete el lado del soporte de impresión que sea más visible (incluido el centro) y tire de él con cuidado para sacarlo del dispositivo.
- 3 Vuelva a colocar el cartucho de impresión y cierre la puerta.

