

Зовнішні пристрої

Посібник користувача

© Copyright 2007 Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

Відомості, які містяться в цьому документі, можуть бути змінені. Єдиними гарантіями на вироби та послуги HP є ті, що викладено у недвозначних гарантійних заявах, які супроводжують такі вироби та послуги. Будь-яка інформація, що тут міститься, не може тлумачитися як предмет додаткової гарантії. HP не несе будь-якої відповідальності за технічні та редакційні помилки або пропуски, що тут містяться.

Перше видання: квітень 2007 року

Частина документа номер: 438939-BD1

Заява про продукт

У цьому посібнику користувача описуються функції, спільні для більшості моделей. Деякі функції можуть бути недоступні на вашому комп'ютері.

Зміст

1 Використання пристрою USB	
Підключення пристрою USB	2
Припинення роботи і видалення пристрою USB	2
2 Використання пристрою 1394	
Підключення пристрою 1394	4
Зупинка і видалення пристрою 1394	4
3 Використання порту розширення	
Показчик	6

1 Використання пристрою USB

Порт USB підключає додатковий зовнішній пристрій, наприклад клавіатуру USB, мишу, диск, принтер, сканер або концентратор до комп'ютера або до додаткового пристрою розширення.

Деякі пристрої можуть потребувати використання додаткових програм, які звичайно постачаються разом із пристроєм. Для отримання додаткових даних про програми для певних пристроїв див. інструкції виробника.

В залежності від моделі, комп'ютер може мати до 3 портів USB, які підтримують пристрої USB 1.0, USB 1.1 і USB 2.0. Щоб додати інші порти USB, підключіть додатковий концентратор або пристрій розширення.

Підключення пристрою USB

- △ **ПОПЕРЕДЖЕННЯ.** Щоб запобігти ушкодженню розніму USB, підключайте пристрій USB дуже обережно, не прикладаючи значних зусиль.
- ▲ Щоб підключити пристрій USB до комп'ютера, підключіть кабель USB для пристрою до порту USB.



Коли пристрій буде розпізнано, пролунає сигнал.

- 📝 **ПРИМІТКА.** При першому підключенні до пристрою USB в області сповіщення справа відображається повідомлення „Встановлення програмного забезпечення драйвера пристрою”.

Припинення роботи і видалення пристрою USB

- △ **ПОПЕРЕДЖЕННЯ.** Щоб запобігти втраті даних або відсутності відклику системи, припиніть роботу пристрою USB перед тим, як його видалити.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Щоб запобігти ушкодженню розніму USB, не витягайте кабель, щоб видалити пристрій USB.

1. Двічі клацніть піктограму **Safely Remove Hardware** (Безпечно видалення пристрою) в області сповіщення в правій частині панелі завдань.

- 📝 **ПРИМІТКА.** Щоб відобразити піктограму Safely Remove Hardware (Безпечно видалення пристрою), клацніть піктограму **Show Hidden Icons** (Відобразити приховані значки) (< або <<) в області сповіщення.

2. Клацніть назву пристрою в списку.

- 📝 **ПРИМІТКА.** Якщо пристрій USB відсутній в списку, немає потреби припиняти роботу пристрою перед тим, як видалити його.

3. Клацніть **Stop** (Зупинити), а потім натисніть кнопку **OK**.
4. Видаліть пристрій.

2 Використання пристрою 1394

IEEE 1394 – інтерфейс обладнання, який можна використовувати для підключення високошвидкісного пристрою для зберігання даних або мультимедіа до комп'ютера. Сканери, цифрові камери і цифрові камкордери часто вимагають підключення 1394.


Деякі пристрої 1394 можуть потребувати використання додаткових програм, які звичайно постачаються разом із пристроєм. Для отримання додаткових даних про програми для певних пристроїв див. посібник користувача для пристрою.

Порт 1394 також підтримує пристрої 1394a.

Підключення пристрою 1394

△ **ПОПЕРЕДЖЕННЯ.** Щоб запобігти ушкодженню розніму порту 1394, підключайте пристрій 1394 дуже обережно, не прикладаючи значних зусиль.

▲ Щоб підключити пристрій 1394 до комп'ютера, підключіть кабель 1394 для пристрою до порту 1394.



Коли пристрій буде розпізнано, пролунає сигнал.

Зупинка і видалення пристрою 1394

△ **ПОПЕРЕДЖЕННЯ.** Щоб запобігти втраті даних або відсутності відклику системи, припиніть роботу пристрою 1394 перед тим, як його видалити.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Щоб запобігти ушкодженню розніму 1394, не тягніть кабель, щоб видалити пристрій 1394.

1. Двічі клацніть піктограму **Safely Remove Hardware** (Безпечне видалення пристрою) в області сповіщення в правій частині панелі завдань.

📄 **ПРИМІТКА.** Щоб відобразити піктограму Safely Remove Hardware (Безпечне видалення пристрою), клацніть піктограму **Show Hidden Icons** (Відобразити приховані значки) (< або <<) в області сповіщення.

2. Клацніть назву пристрою в списку.


📄 **ПРИМІТКА.** Якщо пристрій не відображається, немає потреби припиняти роботу пристрою перед тим, як видалити його.

3. Клацніть **Stop** (Зупинити), а потім натисніть кнопку **OK**.

4. Видаліть пристрій.

3 Використання порту розширення

Порт розширення дає змогу підключити комп'ютер до додаткового док-пристрою або пристрою розширення, таким чином додаткові порти і розніми можна використовувати разом з комп'ютером.

 **ПРИМІТКА.** В комп'ютері є лише один порт розширення. Термін *порт розширення 3* описує тип порту розширення.



Показчик

К

кабелі

1394 4

USB 2

Кабель 1394, підключення 4

Кабель USB, підключення 2

концентратори 1

П

порт 1394 3

порти

1394 3

USB 1

розширення 5

порти USB, визначення 1

порт розширення 5

пристрої 1394

зупинка 4

опис 3

підключення 4

пристрої USB

видалення 2

опис 1

підключення 2

припинення 2

U

USB-концентратори 1

