



Annuler une tâche d'impression

Comment faire pour	Étapes à suivre
Annuler une tâche d'impression à partir du panneau de commande du produit (HP LaserJet séries P1006/P1009/P1500 uniquement)	<p>Pour annuler la tâche d'impression, appuyez sur Annuler sur le panneau de commande du produit.</p> <p>REMARQUE : Si vous appuyez sur Annuler, la tâche d'impression en cours est supprimée. Si plusieurs processus sont en cours d'exécution (par exemple, si le produit imprime un document et reçoit une télécopie en même temps) et que vous appuyez sur Annuler, c'est le processus affiché sur le panneau de commande qui est effacé.</p>
Annuler une tâche d'impression à partir du logiciel	<p>En général, une boîte de dialogue s'affiche brièvement sur l'écran de l'ordinateur. Elle vous permet d'annuler la tâche d'impression.</p>
Annuler une tâche d'impression à partir de la file d'attente Windows	<ul style="list-style-type: none">• Windows 2000 : affichez la boîte de dialogue Imprimante. Cliquez sur Démarrer, sur Paramètres, puis sur Imprimantes. Double-cliquez sur l'icône du produit pour ouvrir la fenêtre, sélectionnez la tâche d'impression et cliquez sur Supprimer.• Windows XP : cliquez sur Démarrer, sur Paramètres, puis sur Imprimantes et télécopieurs. Double-cliquez sur l'icône du produit pour ouvrir la fenêtre, cliquez avec le bouton droit de la souris sur la tâche à annuler, puis cliquez sur Annuler.• Windows Vista : cliquez sur Démarrer, sur Panneau de configuration puis, sous Matériel et audio, cliquez sur Imprimante. Double-cliquez sur l'icône du produit pour ouvrir la fenêtre, cliquez avec le bouton droit de la souris sur la tâche à annuler, puis cliquez sur Annuler.

