



Imprimer des deux côtés (recto verso)

| Comment faire pour | Etapas à suivre |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Lancer une impression recto verso manuelle</p> | <ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="716 339 1346 483">1 Insérez suffisamment de papier dans l'un des bacs pour exécuter la tâche d'impression. Si vous chargez du papier spécial (par exemple du papier à en-tête), placez-le sommet vers l'avant et face à imprimer vers le haut.<li data-bbox="716 715 1346 802">2 Ouvrez le pilote d'imprimante. Sous l'onglet Finition, sélectionnez Ordre correct pour le circuit papier direct.<li data-bbox="716 818 1346 882">3 Sélectionnez Impression recto verso (manuellement), puis ouvrez la porte de sortie arrière.<li data-bbox="716 898 1346 930">4 Cliquez sur OK. <div data-bbox="1402 339 1934 699"></div> <div data-bbox="1402 715 1976 1209"></div> |



| Comment faire pour | Etapas à suivre |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Lancer une impression recto verso manuelle (suite)</p> | <p>5 Une fois le premier côté imprimé, sans modifier l'orientation, retirez la pile de papier du bac de sortie. Ne jetez pas les pages blanches. En conservant la même orientation, insérez la pile de papier dans le bac d'alimentation prioritaire ou le bac d'alimentation, côté imprimé orienté vers le bas.</p>   <p>6 Cliquez sur Continuer pour imprimer le deuxième côté. Sur le modèle HP LaserJet série P1500, appuyez sur Exécuter sur le panneau de commande du périphérique après avoir cliqué sur Continuer.</p> |

