

TV-lähtö

Liitä tietokone televisioon (vain tietyt mallit). Voit käyttää komposiitti-, S-video-, VGA-, DVI- tai HDMI-liittimiä (vain tietyt mallit).

Tutustu television mukana toimitettuun asennusohjeeseen. Kaapelit eivät sisälly toimitukseen.

Tv-udgang

Tilslut coputer til tv (kun udvalgte modeller). Du kan bruge Composite-, S-video-, VGA-, DVI- eller HDMI-forbindelsen (kun udvalgte modeller).


Se de installationsinstruktioner, der fulgte med tv'et. Kabler ikke inkluderet.

TV ut


Koble datamaskin til TV (bare på enkelte modeller). Du kan bruke Komposit-, S-video, VGA, DVI eller HDMI-tilkoblinger (bare enkelte modeller).

Se installeringsinstruksjonene som fulgte med TV-en. Kabler følger ikke med.

COMPOSITE




S-VIDEO




tai
eller
eller


VGA



DVI



HDMI



tai
eller
eller

tai
eller
eller

tai
eller
eller

TV-tulo


Vain tietyt mallit.

Tv-indgang

Kun udvalgte modeller.

TV-inngang

Bare på enkelte modeller.




tai
eller
eller

Jos käytät kaapeli- tai satelliittisovittinta, määritä signaali kulkemaan sovitin kautta.

Hvis du bruger kabel eller satellit set-topboks, skal signalet ledes igennem boksen.

Hvis du bruker kabel eller satellitt-TV-boks, sender du signalet gjennom boksen.



Etäanturi

Fjernsensor

Fjernkontrollsensor



Aseta paristot
Isæt batterier
Sett inn batterier



tai
eller
eller


Etäanturin ohjaukskaapeli
Fjernsensorens kontrollkabel
Kabel for fjernkontrollsensor

1



Irrota teippi
Fjern tapen
Fjern tapen

2



Kiinnitä infrapunaikkunaan
Sæt fast på det infrarøde (IR) vindue
Fest til IR-vindu

3

