

外接式裝置 使用指南

© Copyright 2008 Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

本文件包含的資訊可能有所變更，恕不另行通知。HP 產品與服務的保固僅列於隨產品及服務隨附的明確保固聲明中。本文件的任何部份都不可構成任何額外的保固。HP 不負責本文件在技術上或編輯上的錯誤或疏失。

第一版：2008 年 1 月

文件編號：461707-AB1

產品聲明

本使用指南說明了大部分機型最常用的功能。某些功能可能不適用於您的電腦。

目錄

1 使用 USB 裝置

連接 USB 裝置	2
停用並移除 USB 裝置	2

2 使用擴充埠

索引	4
----------	---

1 使用 USB 裝置

USB 埠能將選購的外接式裝置（例如 USB 鍵盤、滑鼠、磁碟機/光碟機、印表機、掃描器或集線器）連接至電腦或選購的擴充產品。

有些 USB 裝置需要額外的支援軟體，通常會隨附裝置提供。有關裝置特定軟體的其他資訊，請參閱製造商的指示。

電腦有兩個或 3 個 USB 埠，支援 USB 1.0、USB 1.1 和 USB 2.0 裝置。若要加入更多 USB 埠，請連接選購的集線器或擴充產品。

連接 USB 裝置

△ **注意：** 為避免 USB 接頭受損，在連接 USB 裝置時，請不要太用力。

▲ 若要將 USB 裝置連接至電腦，請將裝置的 USB 纜線連接至 USB 埠。



偵測到裝置時，您會聽到一個聲音。

☞ **附註：** 在第一次連接 USB 裝置時，工作列最右邊的通知區會顯示「安裝裝置驅動程式軟體」訊息。

停用並移除 USB 裝置

△ **注意：** 為防止資料遺失或系統停止回應，在取出 USB 裝置之前，請先停用它的功能。

注意： 為避免 USB 接頭受損，取出 USB 裝置時，請不要用力拉纜線。

若要停用並取出 USB 裝置：

1. 在工作列最右邊的通知區中，按兩下「**安全地移除硬體**」圖示。

☞ **附註：** 若要顯示安全地移除硬體圖示，請按一下通知區中的「**顯示隱藏的圖示**」圖示（< 或 <<）。

2. 按一下清單中的裝置名稱。

☞ **附註：** 如果 USB 裝置未列出，則在您將該裝置取出之前，不需要先加以停用。

3. 請按一下「**停止**」，然後按一下「**確定**」。

4. 移除裝置。

2 使用擴充埠

擴充埠將電腦連接至選購的接駁裝置或擴充產品，所以額外的埠和接頭可與電腦一起使用。

 **附註：** 電腦只有一個擴充埠。擴充埠 3 一詞說明的是擴充埠的類型。



索引

U

USB 埠, 識別 1

USB 集線器 1

USB 裝置

 停用 2

 移除 2

 連接 2

 說明 1

USB 纜線, 連接 2

十一畫

埠

 USB 1

 擴充 3

十二畫

集線器 1

十八畫

擴充埠 3

二十五畫以上

纜線

 USB 2

