

# HP Deskjet D2500 series

## Referenzhandbuch Reference Guide



Informationen zur Einrichtung des Druckers finden Sie im Einrichtungshandbuch. Informationen zur Benutzung des Druckers finden Sie in der elektronischen Hilfe.

**Windows:** Um auf die elektronische Hilfe zuzugreifen, klicken Sie auf **Start > Alle Programme > HP > HP Solution Center**.

**Macintosh:** Um auf die elektronische Hilfe zuzugreifen, klicken Sie auf **Hilfe > Mac Hilfe**. Klicken Sie dann auf **Bibliothek > HP Produkt-Hilfe**.

For information on setting up the printer, see the Setup Guide. For information on using the printer, see the electronic Help.

**Windows:** To access the electronic Help, click **Start > All Programs > HP > HP Solution Center**.

**Macintosh:** To access the electronic Help, click **Help > Mac Help**. Then click **Library > HP Product Help**.

Sie benötigen weitere Hilfe?

Need more help?

[www.hp.com/support](http://www.hp.com/support)





Africa (English speaking)	+27 11 2345872
Afrique (francophone)	+33 1 4993 9230
	021 67 22 80 الجزائر
Argentina (Buenos Aires)	54-11-4708-1600
Argentina	0-800-555-5000
Australia	<a href="http://www.hp.com/support/australia">www.hp.com/support/australia</a>
Österreich	<a href="http://www.hp.com/support">www.hp.com/support</a>
	17212049 البحرين
België	<a href="http://www.hp.com/support">www.hp.com/support</a>
Belgique	<a href="http://www.hp.com/support">www.hp.com/support</a>
Brasil (Sao Paulo)	55-11-4004-7751
Brasil	0-800-709-7751
Canada	1-(800)-474-6836 (1-800 hp invent)
Central America & The Caribbean	<a href="http://www.hp.com/support">www.hp.com/support</a>
Chile	800-360-999
中国	<a href="http://www.hp.com/support/china">www.hp.com/support/china</a>
Colombia (Bogotá)	57-1-806-9191
Colombia	01-800-61-4746-8368
Costa Rica	0-800-011-1046
Česká republika	810 222 222
Danmark	<a href="http://www.hp.com/support">www.hp.com/support</a>
Ecuador (Ardinatal)	1-999-119 ☎ 800-711-2884
Ecuador (Pacifell)	1-800-225-628 ☎ 800-711-2884
	(02) 6910602 مصر
El Salvador	800-6160
España	<a href="http://www.hp.com/support">www.hp.com/support</a>
France	<a href="http://www.hp.com/support">www.hp.com/support</a>
Deutschland	<a href="http://www.hp.com/support">www.hp.com/support</a>
Ελλάδα (από το εξωτερικό)	+ 30 210 6073603
Ελλάδα (εντός Ελλάδας)	801 11 75400
Ελλάδα (από Κύπρο)	800 9 2654
Guatemala	1-800-711-2884
香港特別行政區	<a href="http://www.hp.com/support/hongkong">www.hp.com/support/hongkong</a>
Magyarország	06 40 200 629
India	<a href="http://www.hp.com/support/india">www.hp.com/support/india</a>
Indonesia	<a href="http://www.hp.com/support">www.hp.com/support</a>
	+971 4 224 9189 العراق
	+971 4 224 9189 الكويت
	+971 4 224 9189 لبنان
	+971 4 224 9189 قطر
	+971 4 224 9189 اليمن
Irland	<a href="http://www.hp.com/support">www.hp.com/support</a>
	1-700-503-048
Italia	<a href="http://www.hp.com/support">www.hp.com/support</a>
Jamaica	1-800-711-2884

日本	<a href="http://www.hp.com/support/japan">www.hp.com/support/japan</a>
	0800 222 47 الأردن
한국	<a href="http://www.hp.com/support/korea">www.hp.com/support/korea</a>
Luxembourg	<a href="http://www.hp.com/support">www.hp.com/support</a>
Malaysia	<a href="http://www.hp.com/support">www.hp.com/support</a>
Mauritius	(262) 262 210 404
México (Ciudad de México)	55-5258-9922
México	01-800-472-68368
	081 005 010 المغرب
Nederland	<a href="http://www.hp.com/support">www.hp.com/support</a>
New Zealand	<a href="http://www.hp.com/support">www.hp.com/support</a>
Nigeria	(01) 271 2320
Norge	<a href="http://www.hp.com/support">www.hp.com/support</a>
	24791773 عمان
Panamá	1-800-711-2884
Paraguay	009 800 54 1 0006
Perú	0-800-10111
Philippines	<a href="http://www.hp.com/support">www.hp.com/support</a>
Polska	0801 800 235
Portugal	<a href="http://www.hp.com/support">www.hp.com/support</a>
Puerto Rico	1-877-232-0589
República Dominicana	1-800-711-2884
Reunion	0820 890 323
România	0801 033 390
Rossia (Moskva)	+7 495 7773284
Rossia (Caviert-Tatarybypr)	+7 812 3324240
	800 897 1415 السعودية
Singapore	<a href="http://www.hp.com/support/singapore">www.hp.com/support/singapore</a>
Slovensko	0850 111 256
South Africa (RSA)	8660 104 771
Suomi	<a href="http://www.hp.com/support">www.hp.com/support</a>
Sverige	<a href="http://www.hp.com/support">www.hp.com/support</a>
Schweiz/Suisse	<a href="http://www.hp.com/support">www.hp.com/support</a>
臺灣	<a href="http://www.hp.com/support/taiwan">www.hp.com/support/taiwan</a>
Việt Nam	<a href="http://www.hp.com/support">www.hp.com/support</a>
	071 891 391 تونس
Trinidad & Tobago	1-800-711-2884
Türkiye	+90 (212)291 38 65
Ypallina	(044) 230-51-06
	600 54 47 47 الإمارات العربية المتحدة
United Kingdom	<a href="http://www.hp.com/support">www.hp.com/support</a>
United States	1-(800)-474-6836 (1-800 hp invent)
Uruguay	0004-054-177
Venezuela (Caracas)	56-212-276-8666
Venezuela	0-800-474-68368
Viet Nam	<a href="http://www.hp.com/support">www.hp.com/support</a>

## Hinweis

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Alle Rechte vorbehalten. Die Vervielfältigung, Adaptation oder Übersetzung dieser Materialien ist ohne die vorherige schriftliche Genehmigung von Hewlett-Packard verboten, mit Ausnahme des im Rahmen der Urheberrechtsgesetze erlaubten Umfangs. Die einzigen Garantien für HP Produkte und Services sind in den ausdrücklichen Garantiebestimmungen dargelegt, die im Lieferumfang dieser Produkte und Services enthalten sind. Keine der hierin enthaltenen Bestimmungen darf als zusätzliche Garantie angesehen werden. HP ist nicht haftbar für technische oder redaktionelle Fehler oder Auslassungen in diesem Dokument.


## Notice

The information contained in this document is subject to change without notice. All rights reserved. Reproduction, adaptation, or translation of this material is prohibited without prior written permission of Hewlett-Packard, except as allowed under copyright laws. The only warranties for HP products and services are set forth in the express warranty statements accompanying such products and services. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. HP shall not be liable for technical or editorial errors or omissions contained herein.

## Kein Strom?

Überprüfen Sie Folgendes:


- Das Druckerkabel ist an eine Steckdose angeschlossen.
- Das Netzkabel ist fest mit der Stromquelle oder dem Adapter verbunden.
- Das Netzkabel ist ordnungsgemäß mit dem Drucker verbunden.



## Windows-Installationshilfe

### Plug-and-Play funktioniert nicht?

- Vergewissern Sie sich, dass der Drucker angeschlossen und eingeschaltet ist.
- Vergewissern Sie sich, dass das USB-Kabel fest mit dem Computer und dem Drucker verbunden ist und kein USB-Hub verwendet wird.
- Falls keiner der oben genannten Schritte das Problem löst, ziehen Sie das USB-Kabel ab. Legen Sie die Software-CD erneut ein und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.
- Deaktivieren Sie vorübergehend jegliche Software-Firewalls und schließen Sie Ihre Software zum Schutz vor Viren. **Starten Sie diese Programme neu, nachdem die Druckersoftware installiert wurde.**



## Druckerhilfe

### Der Drucker druckt gleichzeitig auf mehreren Seiten Papier

Überprüfen Sie in diesem Fall Folgendes:

- **Das Gewicht des Papiers:** Verwenden Sie Papier, das innerhalb der empfohlenen Angaben liegt.  
Papier des Formats „Letter“: 65 bis 90 g/m<sup>2</sup> (16 bis 24 lb)  
Papier des Formats „Legal“: 70 bis 90 g/m<sup>2</sup> (20 bis 24 lb)  
Umschläge: 70 bis 90 g/m<sup>2</sup> (20 bis 24 lb)  
Karten: Bis 200 g/m<sup>2</sup> (110-lb Indexmaximum)  
Fotopapier: Bis 280 g/m<sup>2</sup> (75-lb Indexmaximum)
- **Papierfach:** Legen Sie Papier in das Papierfach ein, und drücken Sie das Papier, bis Sie einen Widerstand spüren. Schieben Sie dann die Papierführung bis an den Rand des Papierstapels.


### Der Drucker zieht kein Papier ein

Versuchen Sie eine oder mehrere der folgenden Lösungen:


- Reduzieren Sie die Anzahl an Seiten im Eingabefach.
- Entfernen Sie das Papier aus dem Eingabefach, und legen Sie es erneut ein.
- Verwenden Sie immer nur einen Papiertyp.
- Verwenden Sie einen anderen Papiertyp.

## Papierstau

1. Entfernen Sie das Papier aus dem Papierfach.
2. Wenn Sie Labels drucken, überprüfen Sie, ob sich das Label nicht vom Papier gelöst hat, während es durch den Drucker lief.
3. Schalten Sie den Drucker aus.
4. Trennen Sie das Netzkabel des Druckers von der Netzsteckdose.
5. Entfernen Sie die hintere Zugangsklappe. Drücken Sie den Hebel nach rechts und ziehen Sie die Klappe heraus.



6. Beseitigen Sie den Papierstau an der Rückseite des Druckers, und setzen Sie dann die hintere Zugangsklappe sicher wieder ein.



7. Wenn der Papierstau nicht an der Rückseite des Druckers entfernt werden kann, heben Sie die Druckerabdeckung an, entfernen Sie den Papierstau an der Vorderseite des Druckers, und schließen Sie dann die Abdeckung wieder.
8. Legen Sie das Papier wieder in das Papierfach ein.
9. Schließen Sie das Netzkabel des Druckers wieder an eine Netzsteckdose an.
10. Schalten Sie den Drucker ein.
11. Drucken Sie das Dokument erneut.

## Druckauftrag steckt in Warteschlange fest (Windows)

Wenn der Drucker mit dem Drucken aufhört, bevor der Auftrag abgeschlossen ist, steckt der Druckauftrag möglicherweise in der Druckerwarteschlange fest.

- Vergewissern Sie sich, dass Sie den Standarddrucker zum Drucken Ihrer Dokumente verwenden. Überprüfen Sie den Ordner „**Drucker**“ oder „**Drucker und Faxgeräte**“ auf Ihrem Computer und vergewissern Sie sich, dass sich neben Ihrem Druckersymbol ein Häkchen befindet. Wenn Sie mehrere Symbole für denselben Drucker sehen, entfernen Sie die überflüssigen Symbole.
- Stellen Sie sicher, dass Ihr Drucker nicht auf **Pausieren des Druckes** eingestellt ist. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Druckersymbol und überprüfen Sie das Menü mit Verknüpfungen.
- Wenn der Druckerdienst nicht mehr reagiert, suchen Sie nach dem **Ordner „Verwaltung“** auf Ihrem Computer, doppelklicken Sie auf „**Dienste**“, und doppelklicken Sie anschließend auf „**Druckwarteschlange**“. Klicken Sie auf „**Stopp**“, und anschließend auf „**Start**“, um den Druckerdienst erneut zu starten.

## Verwenden der Tinte

**Beachten Sie:** Die Tinte in den Patronen wird beim Druckvorgang auf verschiedene Arten verwendet. Zu diesem Vorgang gehören der Initialisierungsprozess, bei dem das Gerät und die Patronen für das Drucken vorbereitet werden, sowie die Instandhaltung der Druckköpfe, bei der die Tintendüsen gereinigt werden, um einen problemlosen Tintenfluss sicherzustellen. Außerdem bleibt ein kleiner Rest Tinte nach der Nutzung in der Patrone. Weitere Informationen erhalten Sie unter [www.hp.com/go/inkusage](http://www.hp.com/go/inkusage).

## Minimale Systemanforderungen


Weitere Informationen zu den minimalen Systemanforderungen finden Sie in der Readme-Datei. Diese finden Sie unter **Start > Alle Programme > HP > Deskjet D2500 series > Readme**.

# Installation help

## No power?

Verify the following:


- The printer power cord is connected to an electrical outlet.
- The power cord is firmly connected to the power supply or adapter.
- The power supply is firmly connected to the printer.



# Windows installation help

## No plug and play?

- Make sure the printer is connected and is turned on.
- Make sure the USB cable is firmly attached from your computer to the printer directly, without using a USB hub.
- If the none of the above steps work, unplug the USB cable, re-insert the software CD and follow the onscreen instructions.
- Temporarily disable any software firewall and close any anti-virus programs. **Re-start these programs after the printer software is installed.**



# Printer help

## Printer prints on multiple sheets at once

If this happens, check the following:

- **Paper weight:** Use paper that is within the recommended specifications.
  - Letter Paper: 65 to 90 g/m<sup>2</sup> (16 to 24 lb)
  - Legal Paper: 70 to 90 g/m<sup>2</sup> (20 to 24 lb)
  - Envelopes: 70 to 90 g/m<sup>2</sup> (20 to 24 lb)
  - Cards: Up to 200 g/m<sup>2</sup> (110-lb index maximum)
  - Photo Paper: Up to 280 g/m<sup>2</sup> (75-lb index maximum)
- **Paper tray:** Reload the paper into the paper tray, pushing the paper until you feel resistance, and then slide the paper guide firmly against the edge of the paper stack.


## Printer does not feed paper

Try one or more of the following solutions:


- Reduce the number of sheets in the input tray.
- Remove paper from the input tray, and reload it.
- Use only one type of paper at a time.
- Use a different type of paper.

## Paper jam

1. Remove the paper from the paper tray.
2. If you are printing labels, verify that a label did not become detached from the label sheet while passing through the printer.
3. Turn off the printer.
4. Disconnect the printer power cord from the electrical outlet.
5. Remove the rear access door. Press the handle to the right, and then pull out the door.



6. Remove the paper jam from the back of the printer, and then replace the rear access door securely.



7. If the paper jam cannot be removed from the back of the printer, raise the printer cover, remove the paper jam from the front of the printer, and then lower the cover.
8. Reload paper in the paper tray.
9. Reconnect the printer power cord to the electrical outlet.
10. Turn on the printer.
11. Reprint the document.

## Print job stuck in queue (Windows)

If the printer stops printing before the job is complete, the print job might be stalled in the print queue.

- Verify that you are using the default printer to print your documents. Check the **Printers** or **Printers and Faxes** folder on your computer and make sure your printer icon has a check mark next to it. If you have multiple icons of the same printer, delete the extra icons.
- Make sure that your printer is not set to **pause printing**. Right-click the printer icon and check the shortcut menu.
- If the print service has stopped responding, locate the **Administrative Tools** folder on your computer, double-click **Services**, and then double-click **Print Spooler**. Click **Stop**, and then click **Start** to restart the print service.

## Ink usage

**Note:** Ink from the cartridges is used in the printing process in a number of different ways, including in the initialization process, which prepares the device and cartridges for printing, and in printhead servicing, which keeps print nozzles clear and ink flowing smoothly. In addition, some residual ink is left in the cartridge after it is used. For more information, see [www.hp.com/go/inkusage](http://www.hp.com/go/inkusage).

## Minimum system requirements

For information on minimum system requirements, see the Readme. To access the Readme file, click **Start > All Programs > HP > Deskjet D2500 series > Readme**.

# Stromanforderungen

Stromversorgung	Eingangsspannung	Eingangsfrequenz
<b>HP Deskjet D2500 series</b>		
0957-2242	100 bis 240 Vac (± 10%)	50/60 Hz (± 3 Hz)
0957-2250	200 bis 240 Vac (± 10%)	50/60 Hz (± 3 Hz)

## Stromverbrauch

Weniger als 2 Watt im betriebsbereiten Zustand  
Maximal 16 Watt durchschnittlich beim Drucken  
Weniger als 2 Watt durchschnittlich im Stand-by-Modus  
Nach weniger als 5 Minuten wird Stand-by-Modus aktiviert  
Weniger als maximal 1 Watt im ausgeschalteten Zustand

## Betriebsumgebung

### Empfohlene Betriebsbedingungen

Temperatur: 15° bis 30°C (59° bis 86°F)

Feuchtigkeit: 20 bis 80% RH, nicht kondensierend

### Maximale Betriebsbedingungen

Temperatur: 5° bis 40°C (41° bis 104°F)

Feuchtigkeit: 15 bis 80% RH, nicht kondensierend

### Maximale Versandbedingungen

Temperatur: -40° bis 60°C (-40° bis 140°F)

Feuchtigkeit: 5 bis 90% RH, nicht kondensierend

# Power requirements

Power supply	Input voltage	Input frequency
<b>HP Deskjet D2500 series</b>		
0957-2242	100 to 240 Vac (± 10%)	50/60 Hz (± 3 Hz)
0957-2250	200 to 240 Vac (± 10%)	50/60 Hz (± 3 Hz)

## Power Consumption

Less than 2 watts average when ready  
16 watts maximum average when printing  
Less than 2 watts average in sleep mode  
Less than 5 minutes to sleep mode  
Less than 1 watt maximum when off

## Operating environment

### Recommended operating conditions

Temperature: 15° to 30°C (59° to 86°F)

Humidity: 20 to 80% RH non-condensing

### Maximum operating conditions

Temperature: 5° to 40°C (41° to 104°F)

Humidity: 15 to 80% RH non-condensing

### Maximum shipping conditions

Temperature: -40° to 60°C (-40° to 140°F)

Humidity: 5 to 90% RH non-condensing

# Beschränkte Gewährleistung für Ihren HP Drucker

HP Produkt	Dauer der beschränkten Gewährleistung
Softwaremedien	90 Tage
Drucker	1 Jahr
Druckpatronen	Bis die HP Tinte verbraucht oder das auf der Druckpatrone angegebene Enddatum für die Garantie erreicht ist, je nachdem, welcher Fall zuerst eintritt. Diese Garantie gilt nicht für nachgefüllte, nachgearbeitete, recycelte, zweckentfremdete oder in anderer Weise manipulierte HP Tintenprodukte.
Zubehör	1 Jahr (wenn nicht anders angegeben)

## A. Umfang der beschränkten Gewährleistung

- Hewlett-Packard (HP) gewährleistet dem Endkunden, dass die oben genannten HP Produkte während des oben genannten Gewährleistungszeitraums frei von Material- und Verarbeitungsfehlern sind. Der Gewährleistungszeitraum beginnt mit dem Kaufdatum.
- Bei Softwareprodukten gilt die eingeschränkte Garantie von HP nur für die Nichtausführung von Programmieranweisungen. HP übernimmt keine Garantie dafür, dass die Verwendung jeglicher Produkte unterbrechungsfrei bzw. ohne Fehler verläuft.
- Die beschränkte Gewährleistung von HP gilt nur für Mängel, die sich bei normaler Benutzung des Produkts ergeben, und erstreckt sich nicht auf Fehler, die durch Folgendes verursacht wurden:
  - Unschlagmäßige Wartung oder Abänderung des Produkts;
  - Software, Druckmedien, Ersatzteile oder Verbrauchsmaterial, die nicht von HP geliefert oder unterstützt werden;
  - Betrieb des Produkts, der nicht den technischen Daten entspricht;
  - Unberechtigte Abänderung oder falsche Verwendung.
- Bei HP-Druckerprodukten wirkt sich die Verwendung einer nicht von HP hergestellten bzw. einer aufgefüllten Patrone nicht auf die Garantie für den Kunden bzw. auf jegliche Unterstützungsverträge mit dem Kunden aus. Wenn der Ausfall bzw. die Beschädigung des Druckers jedoch auf die Verwendung einer nicht von HP hergestellten bzw. einer aufgefüllten Patrone oder einer abgelaufenen Tintenpatrone zurückzuführen ist, stellt HP für die Wartung des Druckers bei diesem Ausfall bzw. dieser Beschädigung die standardmäßigen Arbeits- und Materialkosten in Rechnung.
- Wenn HP während des jeweils zutreffenden Gewährleistungszeitraums von einem Schaden an einem unter die Gewährleistung von HP fallenden Produkt in Kenntnis gesetzt wird, wird das betreffende Produkt nach Wahl von HP entweder repariert oder ersetzt.
- Sollte HP nicht in der Lage sein, ein fehlerhaftes, unter die Gewährleistung fallendes Produkt zu reparieren oder zu ersetzen, erstattet HP innerhalb eines angemessenen Zeitraums nach Benachrichtigung über den Schaden den vom Endkunden bezahlten Kaufpreis für das Produkt zurück.
- HP ist erst dann verpflichtet, das mangelhafte Produkt zu reparieren, zu ersetzen oder den Kaufpreis zurückzuerstatten, wenn der Endkunde dieses an HP zurückgesandt hat.
- Ersatzprodukte können entweder neu oder neuwertig sein, solange sie über mindestens denselben Funktionsumfang verfügen wie das zu ersetzende Produkt.
- HP Produkte können aufgearbeitete Teile, Komponenten oder Materialien enthalten, die in der Leistung neuen Teilen entsprechen.
- Die Erklärung zur beschränkten Gewährleistung von HP gilt in jedem Land, in dem die aufgeführten Produkte von HP vertrieben werden. Weitergehende auf der Gewährleistung beruhende Dienstleistungen (z.B. Vor-Ort-Service) können mit jeder autorisierten HP Serviceeinrichtung in den Ländern vereinbart werden, in denen das Produkt durch HP oder einen autorisierten Importeur vertrieben wird.

## B. Einschränkungen der Gewährleistung

WEDER HP NOCH DESSEN ZULIEFERER ÜBERNEHMEN ÜBER DAS NACH GELTENDEM RECHT ZULÄSSIGE AUSMASS HINAUS ANDERE AUSDRÜCKLICHE ODER STILLSCHWEIGENDE GEWÄHRLEISTUNGEN ODER ZUSICHERUNGEN HINSICHTLICH DER MARKTGÄNGIGKEIT, ZUFRIEDEN STELLENDE QUALITÄT UND EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK.

## C. Haftungsbeschränkung

- Sofern durch die geltende Gesetzgebung keine anderen Bestimmungen festgelegt sind, stehen dem Endkunden über die in dieser Gewährleistungsvereinbarung genannten Leistungen hinaus keine weiteren Ansprüche zu.
- IN DEM NACH GELTENDEM RECHT ZULÄSSIGEN MASS UND MIT AUSNAHME DER IN DIESER GEWÄHRLEISTUNGSVEREINBARUNG AUSDRÜCKLICH ANGEgebenEN VERPFLICHTUNGEN SIND WEDER HP NOCH DESSEN ZULIEFERER ERSATZPFLICHTIG FÜR DIREKTE, INDIREKTE, BESONDERE, ZUFÄLLIGE ODER FOLGESCHÄDEN, UNABHÄNGIG DAVON, OB DIESE AUF DER GRUNDLAGE VON VERTRÄGEN, UNERLAUBTEN HANDLUNGEN ODER ANDEREN RECHTSTHEORIEN GELTEND GEMACHT WERDEN UND OB HP ODER DESSEN ZULIEFERER VON DER MÖGLICHKEIT EINES SOLCHEN SCHADENS UNTERRICHTET WORDEN SIND.

## D. Geltendes Recht

- Diese Gewährleistungsvereinbarung stattet den Endkunden mit bestimmten Rechten aus. Der Endkunde hat unter Umständen noch weitere Rechte, die in den Vereinigten Staaten von Bundesstaat zu Bundesstaat, in Kanada von Provinz zu Provinz, und allgemein von Land zu Land verschieden sein können.
- Soweit diese Gewährleistungsvereinbarung nicht dem geltenden Recht entspricht, soll sie als dahingehend abgeändert gelten, dass die hierin enthaltenen Bestimmungen dem geltenden Recht entsprechen. Unter dem geltenden Recht treffen bestimmte Erklärungen und Einschränkungen dieser Gewährleistungsvereinbarung möglicherweise nicht auf den Endkunden zu. In einigen US-Bundesstaaten und in einigen anderen Ländern (sowie in einigen kanadischen Provinzen):
  - werden die Rechte des Verbrauchers nicht durch die Erklärungen und Einschränkungen dieser Gewährleistungsvereinbarung beschränkt (z.B. in Großbritannien);
  - ist ein Hersteller nicht berechtigt, solche Erklärungen und Einschränkungen durchzusetzen;
  - verfügt ein Endkunde über weitere Gewährleistungsansprüche; insbesondere kann die Dauer stillschweigender Gewährleistungen durch das geltende Recht geregelt sein und darf vom Hersteller nicht eingeschränkt werden, oder eine zeitliche Einschränkung der stillschweigenden Gewährleistung ist zulässig.
- DURCH DIESE GEWÄHRLEISTUNGSVEREINBARUNG WERDEN DIE ANSPRÜCHE DES ENDKUNDEN, DIE DURCH DAS IN DIESEN LÄNDERN GELTENDE RECHT IM ZUSAMMENHANG MIT DEM KAUF VON HP PRODUKTEN GEWÄHRT WERDEN, NUR IM GESETZLICH ZULÄSSIGEN RAHMEN AUSGESCHLOSSEN, EINGESCHRÄNKT ODER GEÄNDERT. DIE BEDINGUNGEN DIESER GEWÄHRLEISTUNGSVEREINBARUNG GELTEN ZUSÄTZLICH ZU DEN GESETZLICHEN ENDKUNDENRECHTEN.

## HP Herstellergarantie

Sehr geehrter Kunde,

Als Anlage finden Sie die Namen und Adressen der jeweiligen HP Gesellschaft, die in Ihrem Land die HP Herstellergarantie gewähren.

**Über die Herstellergarantie hinaus haben Sie gegebenenfalls Mängelansprüche gegenüber Ihrem Verkäufer aus dem Kaufvertrag, die durch diese Garantie nicht eingeschränkt werden.**

**Deutschland:** Hewlett-Packard GmbH, Herrenberger Straße 140, D-71034 Böblingen

**Luxemburg:** Hewlett-Packard Luxembourg SCA, 7a, rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg-Gasperich

**Österreich:** Hewlett-Packard Ges.m.b.H., Wienerbergstrasse 41 A-1120 Wien

# HP printer limited warranty statement

HP product	Duration of limited warranty
Software Media	90 days
Printer	1 year
Print or Ink cartridges	Until the HP ink is depleted or the "end of warranty" date printed on the cartridge has been reached, whichever occurs first. This warranty does not cover HP ink products that have been refilled, remanufactured, refurbished, misused, or tampered with.
Accessories	1 year unless otherwise stated

## A. Extent of limited warranty

1. Hewlett-Packard (HP) warrants to the end-user customer that the HP products specified above will be free from defects in materials and workmanship for the duration specified above, which duration begins on the date of purchase by the customer.
2. For software products, HP's limited warranty applies only to a failure to execute programming instructions. HP does not warrant that the operation of any product will be interrupted or error free.
3. HP's limited warranty covers only those defects that arise as a result of normal use of the product, and does not cover any other problems, including those that arise as a result of:
  - a. Improper maintenance or modification;
  - b. Software, media, parts, or supplies not provided or supported by HP;
  - c. Operation outside the product's specifications;
  - d. Unauthorized modification or misuse.
4. For HP printer products, the use of a non-HP cartridge or a refilled cartridge does not affect either the warranty to the customer or any HP support contract with the customer. However, if printer failure or damage is attributable to the use of a non-HP or refilled cartridge or an expired ink cartridge, HP will charge its standard time and materials charges to service the printer for the particular failure or damage.
5. If HP receives, during the applicable warranty period, notice of a defect in any product which is covered by HP's warranty, HP shall either repair or replace the product, at HP's option.
6. If HP is unable to repair or replace, as applicable, a defective product which is covered by HP's warranty, HP shall, within a reasonable time after being notified of the defect, refund the purchase price for the product.
7. HP shall have no obligation to repair, replace, or refund until the customer returns the defective product to HP.
8. Any replacement product may be either new or like-new, provided that it has functionality at least equal to that of the product being replaced.
9. HP products may contain remanufactured parts, components, or materials equivalent to new in performance.
10. HP's Limited Warranty Statement is valid in any country where the covered HP product is distributed by HP. Contracts for additional warranty services, such as on-site service, may be available from any authorized HP service facility in countries where the product is distributed by HP or by an authorized importer.

## B. Limitations of warranty

TO THE EXTENT ALLOWED BY LOCAL LAW, NEITHER HP NOR ITS THIRD PARTY SUPPLIERS MAKES ANY OTHER WARRANTY OR CONDITION OF ANY KIND, WHETHER EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES OR CONDITIONS OF MERCHANTABILITY, SATISFACTORY QUALITY, AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

## C. Limitations of liability

1. To the extent allowed by local law, the remedies provided in this Warranty Statement are the customer's sole and exclusive remedies.
2. TO THE EXTENT ALLOWED BY LOCAL LAW, EXCEPT FOR THE OBLIGATIONS SPECIFICALLY SET FORTH IN THIS WARRANTY STATEMENT, IN NO EVENT SHALL HP OR ITS THIRD PARTY SUPPLIERS BE LIABLE FOR DIRECT, INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, WHETHER BASED ON CONTRACT, TORT, OR ANY OTHER LEGAL THEORY AND WHETHER ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

## D. Local law

1. This Warranty Statement gives the customer specific legal rights. The customer may also have other rights which vary from state to state in the United States, from province to province in Canada, and from country to country elsewhere in the world.
2. To the extent that this Warranty Statement is inconsistent with local law, this Warranty Statement shall be deemed modified to be consistent with such local law. Under such local law, certain disclaimers and limitations of this Warranty Statement may not apply to the customer. For example, some states in the United States, as well as some governments outside the United States (including provinces in Canada), may:
  - a. Preclude the disclaimers and limitations in this Warranty Statement from limiting the statutory rights of a consumer (e.g., the United Kingdom);
  - b. Otherwise restrict the ability of a manufacturer to enforce such disclaimers or limitations; or
  - c. Grant the customer additional warranty rights, specify the duration of implied warranties which the manufacturer cannot disclaim, or allow limitations on the duration of implied warranties.
3. THE TERMS IN THIS WARRANTY STATEMENT, EXCEPT TO THE EXTENT LAWFULLY PERMITTED, DO NOT EXCLUDE, RESTRICT, OR MODIFY, AND ARE IN ADDITION TO, THE MANDATORY STATUTORY RIGHTS APPLICABLE TO THE SALE OF THE HP PRODUCTS TO SUCH CUSTOMERS.

### HP Limited Warranty

Dear Customer,

You will find below the name and address of the HP entity responsible for the performance of the HP Limited Warranty in your country.

**You may have additional statutory rights against the seller based on your purchase agreement. Those rights are not in any way affected by this HP Limited Warranty.**

**Ireland:** Hewlett-Packard Ireland Ltd, 30 Herbert Street IRL-Dublin 2

**United Kingdom:** Hewlett-Packard Ltd, Cain Road, Bracknell, GB-Berks RG12 1HN

**Diese Seite wurde absichtlich leer gelassen.**

**This page left intentionally blank.**

## Gesetzliche Informationen

### Gesetzliche Identifikationsnummer des Modells

Aus Gründen der gesetzlichen Identifikation wird Ihrem Produkt eine gesetzliche Modellnummer zugewiesen. Die gesetzliche Modellnummer für Ihr Produkt lautet VCVRA-0810. Diese gesetzliche Nummer darf nicht mit dem Marketing-Namen (HP Deskjet D2500) oder der Produktnummer (CB671A etc.) verwechselt werden.

## Regulatory information

### Regulatory model identification number

For regulatory identification purposes, your product is assigned a Regulatory Model Number. The Regulatory Model Number for your product is VCVRA-0810. This regulatory number should not be confused with the marketing name (HP Deskjet D2500) or product numbers (CB671A etc.).

## Wo Sie Informationen erhalten

Informationen zur Fehlerbehebung, Produktspezifikationen, rechtliche Hinweise, Informationen zur Umgebung sowie weitere gesetzliche Informationen finden Sie in der elektronischen Hilfe, die auf Ihrem Computer platziert wurde.

## Find information

Troubleshooting, product specifications, legal notices, environmental, and additional regulatory information are included in the electronic Help that was placed on your computer.



<b>Nummer der Druckpatrone</b>	Schwarz Black	300
<b>Print cartridge selection numbers</b>	Dreifarbige Tri-color	300

Möglicherweise enthält Ihr Drucker mitgelieferte Patronen. Ersatzpatronen halten länger als diese mitgelieferten Patronen.

Your printer might have introductory print cartridges. Replacement cartridges print more than introductory cartridges.



Printed in [country] 12/2007  
Printed in [country] 12/2007

\*CB671-90007\*

© 2007 Hewlett-Packard Development Company.

Windows® is a U.S. registered trademark of Microsoft Corporation.

