



## Fonctions de sécurité

Comment faire pour	Etapas à suivre
<p data-bbox="86 373 558 408">Sécuriser le serveur Web intégré</p> <p data-bbox="86 475 625 533"><b>REMARQUE :</b> Sur les modèles réseau, utilisez le serveur Web intégré pour définir un mot de passe.</p>	<ol data-bbox="716 347 1339 772" style="list-style-type: none"><li data-bbox="716 347 1339 405">1 Ouvrez le serveur Web intégré, puis cliquez sur l'onglet <b>Système</b>.</li><li data-bbox="716 475 1052 501">2 Cliquez sur <b>Mot de passe</b>.</li><li data-bbox="716 555 1339 667">3 Dans le champ <b>Mot de passe</b>, saisissez le mot de passe que vous souhaitez définir, puis dans le champ Confirmer le mot de passe, saisissez le même mot de passe afin de confirmer votre choix.</li><li data-bbox="716 721 1289 772">4 Cliquez sur <b>Appliquer</b> pour enregistrer le mot de passe.</li></ol>

