










Seleccionar propiedades del escaneado

Qué hacer para...	Pasos que se deben realizar
<p>Escanear desde el producto</p>	<p>El escaneado desde el panel de control del producto sólo es posible con la instalación de software completa. HP ToolboxFX debe estar ejecutándose para poder escanear mediante el botón Escanear a o el botón Iniciar escaneado.</p> <p>1 Escanee directamente desde el producto mediante los botones de escaneado del panel de control. Pulse Iniciar escaneado o Escanear a para escanear a una carpeta (sólo en Windows) o a un mensaje de correo electrónico.</p> 
<p>Configure el botón Escanear a del producto para configurar los destinos del producto.</p>	<p>1 Haga clic en Inicio, en Programas (o Todos los programas en Windows XP), en HP, después haga clic en el producto, en Escanear y, a continuación, en Configuración.</p> <p>2 Seleccione Cambiar los destinos que aparezcan en el panel de control del dispositivo multifuncional.</p> <p>3 El producto está preconfigurado con los siguientes tres destinos en el cuadro de diálogo.</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Escanear un documento y adjuntarlo a un mensaje de correo electrónico ○ Escanear una fotografía y adjuntarla a un mensaje de correo electrónico ○ Escanear una foto y guardarla como archivo <p>Resalte un destino y haga clic en la flecha para desplazarse a los destinos que hay actualmente en el cuadro de diálogo. Repítalo para los tres destinos.</p> <p>4 Haga clic en Actualizar.</p> <p>Inicio Programas / Todos los programas HP MFP HP LaserJet M2727 Escanear Configuración</p> <p>Seleccione Cambiar los destinos que aparezcan en el panel de control del dispositivo multifuncional</p>  <p>Actualizar</p>







Enviar por correo electrónico un documento escaneado

Qué hacer para...	Pasos que se deben realizar
<p data-bbox="86 375 716 446">Escanear a un archivo, correo electrónico o programa de software</p> <p data-bbox="86 486 716 566">NOTA: Para utilizar esta función en Windows, es necesario programar un destino durante la configuración del escaneado antes de escanear a un destino.</p>	<ol data-bbox="716 343 1344 1204" style="list-style-type: none"><li data-bbox="716 343 1344 486">1 Cargue los originales que desea escanear boca arriba en la bandeja de entrada del alimentador automático de documentos con la parte superior del documento hacia delante y ajuste las guías de los soportes de impresión. O bien Levante la tapa del escáner de superficie plana y cargue el original que debe escanearse boca abajo en el escáner de superficie plana con la esquina superior izquierda del documento en la esquina inferior izquierda del cristal. Cierre la tapa con cuidado.<li data-bbox="716 782 1344 837">2 En el panel de control del producto, pulse Escanear a.<li data-bbox="716 965 1344 1029">3 Utilice los botones de flecha para seleccionar un destino de archivo.<li data-bbox="716 1141 1344 1204">4 Pulse Iniciar escaneado u OK para escanear el documento en un archivo.     



Enviar una copia escaneada a una carpeta

Qué hacer para...	Pasos que se deben realizar
<p data-bbox="86 375 716 446">Escanear a un archivo, correo electrónico o programa de software</p> <p data-bbox="86 486 716 566">NOTA: Para utilizar esta función en Windows, es necesario programar un destino durante la configuración del escaneado antes de escanear a un destino.</p>	<ol data-bbox="716 343 1344 1220" style="list-style-type: none"><li data-bbox="716 343 1344 486">1 Cargue los originales que desea escanear boca arriba en la bandeja de entrada del alimentador automático de documentos con la parte superior del documento hacia delante y ajuste las guías de los soportes de impresión. O bien Levante la tapa del escáner de superficie plana y cargue el original que debe escanearse boca abajo en el escáner de superficie plana con la esquina superior izquierda del documento en la esquina inferior derecha del cristal. Cierre la tapa con cuidado.<li data-bbox="716 805 1344 861">2 En el panel de control del producto, pulse Escanear a.<li data-bbox="716 997 1344 1053">3 Utilice los botones de flecha para seleccionar un destino de archivo.<li data-bbox="716 1165 1344 1220">4 Pulse Iniciar escaneado u OK para escanear el documento en un archivo.    



Mejorar un documento escaneado

Qué hacer para...	Pasos que se deben realizar
<p data-bbox="94 375 499 406">Limpiar el cristal del escáner</p> <p data-bbox="94 587 695 667">Un cristal sucio (huellas dactilares, manchas, cabellos, etc.) reduce el rendimiento e influye en los resultados de funciones especiales como ajuste a página y copia.</p> <p data-bbox="94 858 703 970">NOTA: Si las rayas u otros defectos aparecen sólo en las copias creadas con el alimentador automático de documentos (ADF), limpie la banda del escáner (paso 3). No es necesario limpiar el cristal del escáner.</p>	<ol data-bbox="730 347 1344 1129" style="list-style-type: none"><li data-bbox="730 347 1344 430">1 Apague el producto, desenchufe el cable de alimentación eléctrica de la toma de corriente y levante la tapa.<li data-bbox="730 587 1344 810">2 Limpie el cristal con un paño suave o una esponja ligeramente humedecida con un producto limpiacristales no abrasivo. ATENCIÓN: No utilice abrasivos, acetona, benceno, amoníaco, alcohol etílico o tetracloruro de carbono en ninguna parte del producto, ya que pueden dañarlo. No derrame líquidos directamente sobre el cristal. Se pueden filtrar y dañar el producto.<li data-bbox="730 858 1344 941">3 Limpie la banda del escáner con un paño suave o una esponja ligeramente humedecida con un producto limpiacristales no abrasivo.<li data-bbox="730 1077 1344 1129">4 Para evitar manchas, seque el cristal con una gamuza o esponja de celulosa. 