



Copiar con el alimentador automático de documentos (ADF)



Qué hacer para...	Pasos que se deben realizar
<p data-bbox="92 375 609 446">Cargar originales con el alimentador automático de documentos (ADF)</p> <p data-bbox="92 646 709 810">ATENCIÓN: Para evitar que se dañe el producto, no utilice originales que contengan cinta correctora, líquido corrector, clips o grapas. Tampoco cargue fotografías con un tamaño pequeño o de un material frágil en el ADF. Utilice el cristal de superficie plana para escanear estos elementos.</p>	<ol data-bbox="730 347 1344 1364" style="list-style-type: none"><li data-bbox="730 347 1344 502">1 Inserte el borde superior de la pila de originales en la bandeja de entrada del ADF, con la pila de soporte de impresión boca arriba y la primera página que se va a copiar encima de la pila.<li data-bbox="730 502 1344 638">2 Introduzca la pila en el ADF hasta que quede bien fijada. <p data-bbox="766 646 1302 702">Doc. cargado aparece en la pantalla del panel de control.</p> <ol data-bbox="730 845 1344 1364" style="list-style-type: none"><li data-bbox="730 845 1344 1117">3 Ajuste las guías al borde del soporte de impresión.<li data-bbox="730 1117 1344 1364">4 Pulse Iniciar copia negro o Iniciar copia color en el panel de control del producto para iniciar la copia.<li data-bbox="730 1332 1344 1364">5 Repita el proceso para cada copia.



Doc. cargado








Copiar con el escáner de superficie plana

Qué hacer para...	Pasos que se deben realizar	
<p>Cargar originales en un escáner de superficie plana</p>	<ol style="list-style-type: none">1 Compruebe que el alimentador automático de documentos (ADF) no tiene ningún soporte de impresión.2 Levante la tapa del escáner de superficie plana.3 Coloque el documento original boca abajo en el cristal de superficie plana con la esquina superior izquierda del documento en la esquina indicada por el icono en el escáner.4 Cierre la tapa con cuidado.5 Pulse Iniciar copia negro o Iniciar copia color en el panel de control del producto para iniciar la copia.	 






Clasificar el trabajo de copia





Qué hacer para...	Pasos que se deben realizar
<p>Cambiar el ajuste de la clasificación de copias del trabajo actual</p>	<ol style="list-style-type: none"> <p>En el panel de control del producto, pulse Funciones de copiado.</p> <p>O bien,</p> <p>En productos con pantalla gráfica, pulse el Menú de copiado y, a continuación, utilice los botones de flecha para seleccionar Opciones y pulse OK.</p> <p>Utilice los botones de flecha para seleccionar Clasif. copias y, a continuación, pulse OK.</p> <p>Utilice los botones de flecha para seleccionar Encendida o Apagada.</p> <p>Pulse Iniciar copia para guardar la selección e iniciar inmediatamente el trabajo de copia.</p> <p>O bien,</p> <p>Pulse OK para guardar la selección sin iniciar el trabajo.</p>     







Copiar en ambas caras (dúplex)

Qué hacer para...	Pasos que se deben realizar
<p>Copiar automáticamente documentos de dos caras (sólo modelo de tarjeta de memoria HP Color LaserJet CM2320 MFP)</p> <p>Realizar copias de dos caras a partir de documentos de una cara</p>	<ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="716 347 1333 486">1 Cargue los documentos que desea copiar en la bandeja de entrada del alimentador automático de documentos (ADF) con la primera página mirando hacia arriba y con la parte superior de la página hacia el ADF.<li data-bbox="716 662 1333 718">2 En el panel de control del producto, pulse Menú de copiado.<li data-bbox="716 909 1333 965">3 Utilice los botones de flecha para seleccionar Opciones y, a continuación, pulse OK.<li data-bbox="716 1157 1333 1212">4 Utilice los botones de flecha para seleccionar Copiar doble cara y, a continuación, pulse OK.








Qué hacer para...	Pasos que se deben realizar	
<p>Copiar automáticamente documentos de dos caras (continuación)</p>	<p>5 Utilice los botones de flecha para seleccionar De 1 cara a 2 caras y, a continuación, pulse OK.</p> <p>6 Pulse Iniciar copia negro o Iniciar copia color.</p>	 <p>De 1 cara a 2 caras</p> 
<p>Realizar copias de dos caras a partir de documentos de dos caras</p>	<p>1 Cargue los documentos que desea copiar en la bandeja de entrada del alimentador automático de documentos (ADF) con la primera página mirando hacia arriba y con la parte superior de la página hacia el ADF.</p> <p>2 En el panel de control del producto, pulse Menú de copiado.</p>	 



Qué hacer para...	Pasos que se deben realizar	
<p>Copiar automáticamente documentos de dos caras (continuación)</p>	<p>3 Utilice los botones de flecha para seleccionar Opciones y, a continuación, pulse OK.</p>	 <p>Opciones</p>
	<p>4 Utilice los botones de flecha para seleccionar Copiar doble cara y, a continuación, pulse OK.</p>	 <p>Copiar doble cara</p>
	<p>5 Utilice los botones de flecha para seleccionar De 2 cara a 2 caras y, a continuación, pulse OK.</p>	 <p>De 2 cara a 2 caras</p>
	<p>6 Pulse Iniciar copia negro o Iniciar copia color.</p>	



Copiar en papel especial, etiquetas o transparencias






Qué hacer para...	Pasos que se deben realizar
<p>Cambiar el tamaño y el tipo de soporte para el trabajo actual</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="688 347 1327 555"> <p>1 En el panel de control del producto, pulse Funciones de copiado. O bien, En productos con pantalla gráfica, pulse el Menú de copiado y, a continuación, utilice los botones de flecha para seleccionar Opciones y pulse OK.</p> <li data-bbox="688 571 1327 627"> <p>2 Utilice los botones de flecha para seleccionar Papel de copia y, a continuación, pulse OK.</p> <li data-bbox="688 786 1327 842"> <p>3 Utilice los botones de flecha para seleccionar un tamaño de soporte de impresión y, a continuación, pulse OK.</p> <li data-bbox="688 1002 1327 1058"> <p>4 Utilice los botones de flecha para seleccionar un tipo de soporte de impresión y, a continuación, pulse OK.</p> <li data-bbox="688 1209 940 1233"> <p>5 Pulse Iniciar copia.</p>     



Qué hacer para...	Pasos que se deben realizar
<p>Cambio de la configuración del tamaño de soporte de impresión predeterminado</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="688 268 1304 300">1 En el panel de control del producto, pulse Configurar. <li data-bbox="688 459 1293 517">2 Utilice los botones de flecha para seleccionar Config. sistema y, a continuación, pulse OK. <li data-bbox="688 651 1304 708">3 Utilice los botones de flecha para seleccionar Configuración del papel y, a continuación, pulse OK. <li data-bbox="688 842 1304 900">4 Utilice los botones de flecha para seleccionar Tamaño predet. papel y, a continuación, pulse OK. <li data-bbox="688 1034 1325 1091">5 Utilice los botones de flecha para seleccionar un tamaño de soporte de impresión y, a continuación, pulse OK. <li data-bbox="688 1225 1108 1257">6 Pulse OK para guardar la selección.



Copiar en formularios o membretes preimpresos






Qué hacer para...	Pasos que se deben realizar	
<p>Cambiar el tamaño y el tipo de soporte para el trabajo actual</p>	<p>1 En el panel de control del producto, pulse Funciones de copiado.</p> <p>O bien,</p> <p>En productos con pantalla gráfica, pulse el Menú de copiado y, a continuación, utilice los botones de flecha para seleccionar Opciones y pulse OK.</p>	 <p>Opciones</p>
	<p>2 Utilice los botones de flecha para seleccionar Papel de copia y, a continuación, pulse OK.</p>	 <p>Papel de copia</p>
	<p>3 Utilice los botones de flecha para seleccionar un tamaño de soporte de impresión y, a continuación, pulse OK.</p>	 <p>A4</p>
	<p>4 Utilice los botones de flecha para seleccionar un tipo de soporte de impresión y, a continuación, pulse OK.</p>	 <p>Membrete</p>
	<p>5 Pulse Iniciar copia.</p>	



Qué hacer para...	Pasos que se deben realizar	
<p>Cambio de la configuración del tamaño de soporte de impresión predeterminado</p>	<p>1 En el panel de control del producto, pulse Configurar.</p>	
	<p>2 Utilice los botones de flecha para seleccionar Config. sistema y, a continuación, pulse OK.</p>	
	<p>3 Utilice los botones de flecha para seleccionar Configuración del papel y, a continuación, pulse OK.</p>	
	<p>4 Utilice los botones de flecha para seleccionar Tamaño predet. papel y, a continuación, pulse OK.</p>	
	<p>5 Utilice los botones de flecha para seleccionar un tamaño de soporte de impresión y, a continuación, pulse OK.</p>	
	<p>6 Pulse OK para guardar la selección.</p>	







Mejorar una copia




Qué hacer para...	Pasos que se deben realizar	
<p>Ajustar la calidad de copia para el trabajo actual</p> <p>NOTA: El cambio en el valor permanece activo durante aproximadamente dos minutos después de terminar el trabajo de copia. Durante ese tiempo, aparece Config. person. en la pantalla del panel de control del producto.</p>	<ol style="list-style-type: none"> En el panel de control del producto, pulse Funciones de copiado. O bien, En productos con pantalla gráfica, pulse el Menú de copiado y, a continuación, utilice los botones de flecha para seleccionar Opciones y pulse OK. Utilice los botones de flecha para seleccionar Optimizar y, a continuación, pulse OK para ver la configuración de calidad para la copia. Utilice los botones de flecha para desplazarse por las opciones de valor de calidad. Seleccione un valor y, a continuación, pulse Iniciar copia para guardar la selección e iniciar inmediatamente el trabajo de copia. O bien, Pulse OK para guardar la selección sin iniciar el trabajo. 	 <p>Opciones</p>  <p>Optimizar</p>   



Reducir o ampliar imágenes

Qué hacer para...	Pasos que se deben realizar	
<p>Reducir o ampliar las copias para el trabajo actual</p> <p>NOTA: Si selecciona Personalizado: 25 a 400%, escriba un porcentaje mediante los botones alfanuméricos. Si selecciona 2 páginas por hoja o 4 páginas por hoja, elija la orientación (vertical u horizontal).</p> <p>NOTA: Si no cambia la configuración predeterminada de tamaño de soporte en la bandeja de entrada de soporte para ajustarla al tamaño de salida, parte de la copia podría salir cortada.</p>	<ol style="list-style-type: none"> En el panel de control del producto, pulse Reducir/Ampliar. O bien, En productos con pantalla gráfica, pulse el Menú de copiado y, a continuación, elija Tamaño. Seleccione el tamaño al que desea reducir o ampliar las copias de este trabajo. Pulse Iniciar copia para guardar la selección e iniciar inmediatamente el trabajo de copia. O bien, Pulse OK para guardar la selección sin iniciar el trabajo. 	  
<p>Ajustar el tamaño de copia predeterminado</p>	<ol style="list-style-type: none"> Pulse Configuración. 	



Qué hacer para...	Pasos que se deben realizar	
<p>Ajustar el tamaño de copia predeterminado (continuación)</p>	<p>2 Utilice los botones de flecha para seleccionar Configuración de copia y, a continuación, pulse OK.</p>	 <p>Configuración de copia</p>
	<p>3 Utilice los botones de flecha para seleccionar la Redu./amp. predet. y, a continuación, pulse OK.</p>	 <p>Redu./amp. predet.</p>
	<p>4 Utilice los botones de flecha para seleccionar la opción de ampliación o reducción de las copias deseada. Si selecciona 2 páginas por hoja o 4 páginas por hoja, elija la orientación (vertical u horizontal).</p>	
	<p>5 Pulse OK para guardar la selección.</p>	