




## HP Premium Autofocus Notebook Webcam

Quick Start Guide  
GJ502AA



Copyright © 2007–2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P.  
Printed in China



Version 2.0



**4**



Fold

Fold

Fold

Fold



**Printed in China**  
**Imprimé en Chine**  
**Stampato in Cina**  
**中国印刷**



English

Français

Deutsch

Italiano

Español

Cesky

Dansk

Nederlands

Eesti

**Disposal of Waste Equipment by Users in Private Households in the European Union**  
 This symbol on the product or on its packaging indicates that this product must not be disposed of with your other household waste. Instead, it is your responsibility to dispose of your waste equipment by handing it over to a designated collection point for the recycling of waste electrical and electronic equipment. The separate collection and recycling of your waste equipment at the time of disposal will help to conserve natural resources and ensure that it is recycled in a manner that protects human health and the environment. For more information about where you can drop off your waste equipment for recycling, please contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

**Evacuation des équipements usagés par les utilisateurs dans les foyers privés au sein de l'Union européenne**  
 La présence de ce symbole sur le produit ou sur son emballage indique que vous ne pouvez pas vous débarrasser de ce produit de la même façon que vos déchets courants. Au contraire, vous êtes responsable de l'évacuation de vos équipements usagés et à cet effet, vous êtes tenu de les remettre à un point de collecte agréé pour le recyclage des équipements électriques et électroniques usagés. Le tri, l'évacuation et le recyclage séparés de vos équipements usagés permettent de préserver les ressources naturelles et de s'assurer que ces équipements sont recyclés dans le respect de la santé humaine et de l'environnement. Pour plus d'informations sur les lieux de collecte des équipements usagés, veuillez contacter votre mairie, votre service de traitement des déchets ménagers ou le magasin où vous avez acheté le produit.

**Entsorgung von Elektrogeräten durch Benutzer in privaten Haushalten in der EU**  
 Dieses Symbol auf dem Produkt oder dessen Verpackung gibt an, dass das Produkt nicht zusammen mit dem Restmüll entsorgt werden darf. Es obliegt daher Ihrer Verantwortung, das Gerät an einer entsprechenden Stelle für die Entsorgung oder Wiederverwertung von Elektrogeräten aller Art abzugeben (z.B. ein Wertstoffhof). Die separate Sammlung und das Recyceln Ihrer alten Elektrogeräte zum Zeitpunkt ihrer Entsorgung trägt zum Schutz der Umwelt bei und gewährleistet, dass sie auf eine Art und Weise recycelt werden, die keine Gefährdung für die Gesundheit des Menschen und der Umwelt darstellt. Weitere Informationen darüber, wo Sie alle Elektrogeräte zum Recyceln abgeben können, erhalten Sie bei den örtlichen Behörden, Wertstoffhöfen oder dort, wo Sie das Gerät erworben haben.

**Smaltimento di apparecchiature da rottamare da parte di privati nell'Unione Europea**  
 Questo simbolo che appare sul prodotto o sulla confezione indica che il prodotto non deve essere smaltito assieme agli altri rifiuti domestici. Gli utenti devono provvedere allo smaltimento delle apparecchiature da rottamare portandole al luogo di raccolta indicato per il riciclaggio delle apparecchiature elettriche ed elettroniche. La raccolta e il riciclaggio separati delle apparecchiature da rottamare in fase di smaltimento favoriscono la conservazione delle risorse naturali e garantiscono che tali apparecchiature vengano rottamate nel rispetto dell'ambiente e della tutela della salute. Per ulteriori informazioni sui punti di raccolta delle apparecchiature da rottamare, contattare il proprio comune di residenza, il servizio di smaltimento dei rifiuti locale o il negozio presso il quale è stato acquistato il prodotto.

**Eliminación de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos por parte de usuarios domésticos en la Unión Europea**  
 Este símbolo en el producto o en el embalaje indica que no se puede desechar el producto junto con los residuos domésticos. Por el contrario, si debe eliminar este tipo de residuo, es responsabilidad del usuario entregarlo en un punto de recogición designado de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. El reciclaje y la recolección por separado de estos residuos en el momento de la eliminación ayudará a preservar recursos naturales y a garantizar que el reciclaje proteja la salud y el medio ambiente. Si desea información adicional sobre los lugares donde puede dejar estos residuos para su reciclado, póngase en contacto con las autoridades locales de su ciudad, con el servicio de gestión de residuos domésticos o con la tienda donde adquirió el producto.

**Likvidace vysloužilého zařízení uživateli v domácnosti v zemích EU**  
 Tato značka na produktu nebo na jeho obalu označuje, že tento produkt nesmí být likvidován prostým vyhozením do běžného domovního odpadu. Odpovídáte za to, že vysloužilé zařízení bude předáno k likvidaci do stanovených sběrných míst určených k recyklaci vysloužilých elektrických a elektronických zařízení. Likvidace vysloužilého zařízení samostatným sběrem a recyklačním zachováním přírodních zdrojů zajistí, že recyklace proběhne chránícím lidské zdraví a životní prostředí. Další informace o tom, kam můžete vysloužilé zařízení předat k recyklaci, můžete získat od úřadůmístní samosprávy, od společnosti provádějící svařování a likvidaci domovního odpadu nebo v obchodě, kde jste produkt zakoupili.

**Bortskaffelse af affaldsudstyr for brugere i private husholdninger i EU**  
 Dette symbol på produktet eller på dets emballage indikerer, at produktet ikke må bortskaffes sammen med andet husholdningsaffald. I stedet er det dit ansvar at bortskaffe affaldsudstyr ved at aflevere det på dertil beregnete indsamlingssteder med henblik på genbrug af elektrisk og elektronisk affaldsudstyr. Den separate indsamlings og genbrug af dit affaldsudstyr på tidspunktet for bortskaffelse med til at bevare naturlige ressourcer og sikre, at genbrug finder sted på en måde, der beskytter menneskers helbred samt miljøet. Hvis du vil vide mere om, hvor du kan aflevere dit affaldsudstyr til genbrug, kan du kontakte kommunen, det lokale renovationsvæsen eller den forretning, hvor du købte produktet.

**Afvoer van afgedankte apparatuur door gebruikers in particuliere huishoudens in de Europese Unie**  
 Dit symbool op het product of de verpakking geeft aan dat dit product niet mag worden afgeweerd met het huishoudelijk afval. Het is uw verantwoordelijkheid uw afgedankte apparatuur af te leveren op een aangewezen inzamelpunt voor de verwerking van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur. De geschenken inzameling en verwerking van uw afgedankte apparatuur draagt bij tot het sparen van natuurlijke bronnen en tot het hergebruik van materiaal op een wijze die de volksgezondheid en het milieu beschermt. Voor meer informatie over waar u uw afgedankte apparatuur kunt inleveren voor recycling kunt u contact opnemen met het gemeentehuis in uw woonplaats, de reinigingsdienst of de winkel waar u het product hebt aangeschaft.

**Eramajapidamistes kasutusele kõrvaldatavate seadmete käilemine Euroopa Liidus**  
 Kui tootet või töötle pakendil on see sumbal, ei tohi seda töödet visata olmejäätmete hulka. Teie kohus on viia tarbetuks muutunud seade selleks ettenähtud elektri- ja elektroonikaseadmete ülitseerimiskohale. Ülitseerivate seadmete eraldi kogumine ja käilemine aitab säätsta loodusvarasid ning tagada, et käilemine toimub inimeste tervisele ja keskkonnale ohutu. Lisatavat selle kohta, kuhu saate ülitseeritava seadme käilemiseks viia, saate küsida kohalikust omavalitsusest, olmejäätmete ülitseerimispunkti või kauplustest, kust te seadme ostsite.

Suomi

#### Hävitettävien laitteiden käsitely kotelousluksissa Euroopan unionin alueella

Tämä tuotteessa tai sen pakkaussa oleva merkintä osoittaa, että tuotetta ei saa hävittää talousjätteiden mukana. Käytäjän velvollisuus on huolehtia siitä, että hävitettävä laite toimitetaan sähkö- ja elektroniikkalaiteron keräyspisteeseen. Hävitettävien laitteiden erillinen keräys ja kierrätys säästäa luonnonvaroja. Noin toimimalla varmistaetaan myös, että kierrätys tapahtuu tavalla, joka suojelee ihmisten terveyttä ja ympäristöä. Saat tarvittaessa lisätietoa jätteiden kierrätyspaikoista paikallisilta viranomaisilta, jäteyhdistölle tai tuotteen jälleenmyyjältä.

#### Απόρριψη όχρηστων συσκευών στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Tο παρόν συμβόλιο στον εξοπλισμό ή στη συσκευασία του υποδεικνύει ότι το προϊόν αυτό δεν πρέπει να πετάχεται μαζί με άλλα οικιακά απορρίμματα. Αντίθετα, ευθύνη σας είναι να απορρίψετε τις όχρηστες συσκευές σε μια καθηρωμένη μονάδα απολύτηρης απορρίμματων για την ανακύκλωση άχρηστου ελεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Η χωριστή απλογή και ανακύκλωση των δρόπτων συσκευών θα συμβάλλει στη διατήρηση των φυσικών πόρων και τη διαφύλαξη ότι θα ανακύκλωσθεί ως τρόπο πώς θα προστατεύεται η υγεία των ανθρώπων και τη περιβάλλον. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη πώς μπορείτε να απορρίψετε τις όχρηστες συσκευές για ανακύκλωση, επικοινωνήστε με τις τοπικές αρμόδιες αρχές ή το κατόπιν από το οποίο αγοράσατε το προϊόν.

**A hulladékanyagok kezelése a magánháztartásokban az Európai Unióban**

Ez a szimbólum, amely a terméken vagy annak csomagolásán fellüntetve, azt jelzi, hogy a termék nem kezelhető együtt az egyéb háztartási hulladékkal. Az On feladata, hogy a készülék hulladékanyagait eljuttassa olyan kijelölt gyűjtőhelyre, amely az elektromos hulladékanyagok és az elektronikus berendezések újrahasznosításával foglalkozik. A hulladékanyagok elszállított gyűjtése és újrahasznosítása hozzájárul a természetes erőforrások megtárolásához, egysúttal azt is biztosítja, hogy a hulladék újrahasznosítása az egészére és a környezethez nem ártalmatlan módon történik. Ha tájékoztatást szeretne kapni azokról, a helyekről, ahol leadhatja újrahasznosításra a hulladékanyagokat, forduljon a helyi önkormányzathoz, a hozzártási kölcsönözéshez vagy a termék forgalmazójához.

**Lietotāju atbrīvošanās no nedēļigām ierīcēm Eiropas Savienības privātājām mājsaimniecībām**

Šis simbols uz ierīces vai tās iepakojuma norāda, ka šā ierīci nedrīķi izmest kopā ar pārējiem mājsaimniecības atkritumiem. Jūs esat atbildīgs par atbrīvošanos no nedēļigām ierīcēm, to nododot norādītai savākšanas vietai, lai tiktu veikta nedēļigā elektriskā un elektroniskā aprīkojuma atbrīvošā pārstrāde. Speciālā nedēļigā ierīces savākšana un atbrīvošā pārstrāde palīdz taupīt dabas resursus un nodrošina tādu atbrīvošā pārstrādi, kas sargā cilvēku veselību un apkārtējo vidi. Lai iegūtu papildu informāciju par to, kur atbrīvošā pārstrādei var nogādāt nedēļigā ierīci, lūzu, sazinieties ar vietējo pašvaldību, mājsaimniecības atkritumu savākšanas dienestu vai veikalui, kurā legādājaties šā ierīci.

**Europas Sajungos vartotojų ir privatių namų ūkių atliekamos įrangos išmetimas**

Šis simbolis ant produkto arba jo pakuočės nurodo, kad produktais negali būti išmetas kartu su kitomis namų ūkių atliekomis. Jūs priklauso išmetimui savo atliekamai įrangai atiduodami ją į atliekamus elektronikos ir elektros įrangos perdibimo punktus. Jei atliekama įranga bus atskirai surenkama, bus išsaugomi natūralūs ištekliai ir užtikrinama, kad įranga yra perdibita žmogaus sveikatą ir gamtą lausončiu būdu. Dėl informacijos apie tai, kur galite išmeti atliekamą perdibrī skirtingą įrangą kreipkitės į atitinkamą vietos tarnybą, namų ūkių atliekų išveržimo tarnybą ar parduotuvę, kuriame pirkote produkta.

**Użytkaż zużyciego sprzętu przez użytkowników domowych w Unii Europejskiej**

Symbol ten umieszczony na produkcji lub opakowaniu oznacza, że tego produktu nie należy wyrzucać razem z innymi odpadami domowymi. Użytkownik jest odpowiedzialny za dostarczenie zużyciego sprzętu do wyznaczonego punktu gromadzenia zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Gromadzenie osobno i recykling tego typu odpadów przyczynia się do ochrony zasobów naturalnych i jest bezpieczny dla zdrowia i środowiska naturalnego. Dalsze informacje na temat sposobu utylizacji zużyczych urządzeń można uzyskać u odpowiednich władz lokalnych, w przedsiębiorstwie zajmującym się usuwaniem odpadów lub w mieście zakupu produktu.

**Descente de equipamentos por usuários em residências da União Europeia**

Este símbolo no produto ou na embalagem indica que o produto não pode ser descartado junto com o lixo doméstico. No entanto, é sua responsabilidade levar os equipamentos a serem descartados a um ponto de coleto designado para a reciclagem de equipamentos eletro-eletrônicos. A coleto separada e a reciclagem dos equipamentos no momento de descartá-los ajudam na conservação dos recursos naturais e garantem que os equipamentos serão reciclados de forma a proteger a saúde das pessoas e o meio ambiente. Para obter mais informações sobre onde descartar equipamentos para reciclagem, entre em contato com o escritório local de sua cidade, o serviço de limpeza pública de seu bairro ou a loja em que adquiriu o produto.

**Postup používateľov v krajinách Európskej únie pri vyhľadávaní zariadenia v domácom používaní do odpadu**

Tento symbol na produktele alebo na jeho obale znamená, že nesmí byť vyhodený s iným komunálnym odpadom. Namiesto toho môže byť odvodené toto zariadenie na zbernom mieste, kde sa zabezpečuje recyklácia elektrických a elektronických zariadení. Separovaný zber a recyklácia zariadenia určeného na odpad pomôže chrániť prírodné zdroje a zabezpečiť taký spôsob recyklácie, ktorý bude chrániť ľudske zdravie a životné prostredie. Dalsie informácie o separovanom zbere a recyklácii ziskáte na miestnom obecnom úrade, vo firme zabezpečujúcej zber vášho komunálneho odpadu alebo v predajni, kde ste produkt kúpili.

**Ravnanje z odpadno opremo v gospodinjstvih znotraj Evropske unije**

Ta znak na izdelku ali embalaži izdelka pomeni, da izdelka ne smete odlagati skupaj z drugimi gospodinjskimi odpadki. Odpadno opremo ste dolžni oddati na dočlenjenem zbirnem mestu za recikliranje odpadne električne in elektronske opreme. Z ločenim zbiranjem in recikliranjem odpadne opreme ob odlaganju boste pomagali ohraniti naravne vire in zagotovili, da bo odpadna oprema reciklirana tako, da se varuje zdravje ljudi in okolje. Več informacij o mestih, kjer lahko oddate odpadno opremo za recikliranje, lahko dobite na občini, v komunalnem podjetju ali trgovini, kjer ste izdelek kupili.

#### Kassering av förbrukningsmaterial, för hem- och privatvändare i EU

Produkter eller produktförpackningar med den här symbolen får inte kasseras med vanligt hushållsavfall. I stället har du ansvar för att produkten lämnas till en behörig återvinningstation för hantering av el- och elektronikprodukter. Genom att lämna kasserade produkter för återvinning hjälper du till med att bevara värda gemensamma naturresurser. Dessutom skyddas både människor och miljön när produkter återvinns på rätt sätt. Kommunala myndigheter, sponseringsföretag eller butiken där varan köptes kan ge mer information om var du lämnar kasserade produkter för återvinning.

#### 欧盟国家/地区用户在私人住宅中对废旧设备的处理

产品或包装上包括此标志表示此产品不得作为住宅垃圾来处理。而且您有责任将废旧设备送到指定的废旧电力电子设备回收点，通过这种方式来处理废旧设备。废旧设备的分类收集与回收有助于节约自然资源，保证以有利于人类健康和环保的方式回收废旧设备。有关废旧设备回收的详细信息，请与当地市政机关、家庭垃圾处理站或购买产品的商店联系。

© 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P.

## DECLARATION OF CONFORMITY

according to ISO/IEC 17050-1 and EN 17050-1

**Supplier's Name:** Hewlett-Packard Company

**Supplier's Address:** Hewlett-Packard Company  
10955 Tantau Ave  
Cupertino, CA 95014

**declares, that the product(s)**

**Product:** Webcam

**Model Number(s):** GJ502AA

**Product Options:** All

**conforms to the following Product Specifications:**

**Safety:** IEC 60950-1:2001 / EN 60950-1: 2001  
IEC 60825-1:1993+A1 / EN 60825-1:1994+A11 Class 1 (Laser/LED)  
GB4943: 2001

**EMC:** CISPR 22: 1997 / EN 5