

TV Out

Connect computer to TV (select models only). You can use Composite, S-video, VGA, DVI, or HDMI connections (select models only).


Refer to the setup instructions that came with your TV. Cables not included.

電視輸出


將電腦連接至電視（僅限部分型號）。您可以使用 Composite、S-video、VGA、DVI 或 HDMI 連接方式（僅限部分型號）。

請參閱電視隨附的安裝說明。包裝中未包含連接線。

COMPOSITE



S-VIDEO




or
或


VGA



DVI



HDMI



or
或

or
或


or
或

TV In

Select models only.

電視輸入


僅特定型號有提供。



If you use a cable or satellite set-top box, pass the signal through the box.

如果您使用有線電視或衛星機上盒，請透過機上盒傳送訊號。

S-video-type cable or satellite set-top box
S-video 型式的有線電視或衛星機上盒



or
或

Remote Control

Install AA batteries in remote control.

遙控器

將 AA 型號電池裝入遙控器。



Remote Sensor

遙控感應器

