

# Dispositivos externos

## Manual do utilizador

© Copyright 2008 Hewlett-Packard  
Development Company, L.P.

As informações contidas neste documento estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As únicas garantias que cobrem os produtos e serviços da HP são estabelecidas exclusivamente na documentação de garantia que os acompanha. Neste documento, nenhuma declaração deverá ser interpretada como a constituição de garantia adicional. A HP não se responsabiliza por erros técnicos e editoriais ou omissões neste documento.

Primeira Edição: Junho de 2008

Número de publicação do documento:  
469006-131

## Informação do produto

Este manual do utilizador descreve funcionalidades que são comuns à maioria dos modelos. Algumas funcionalidades poderão não estar disponíveis no seu computador.



---

# Índice

## 1 Utilizar dispositivos USB

Ligar um dispositivo USB .....	2
Parar um dispositivo USB .....	2

## 2 Utilizar a porta de expansão

Índice Remissivo .....	4
------------------------	---



---

# 1 Utilizar dispositivos USB

Uma porta USB liga dispositivos externos opcionais, tais como teclados USB, ratos, unidades, impressoras, digitalizadores ou hubs USB ao computador ou a um produto de expansão opcional.

É possível que alguns dispositivos USB necessitem de software de suporte adicional, normalmente fornecido com o dispositivo. Para obter mais informações sobre software específico dos dispositivos, consulte as instruções do fabricante.

O computador tem 3 portas USB e 1 porta E-SATA/USB combo, que suportam dispositivos USB 1.0, USB 1.1 e USB 2.0. Para adicionar mais portas USB, ligue um hub ou um produto de expansão opcional.

## Ligar um dispositivo USB

△ **CUIDADO:** Para evitar danificar os conectores USB, utilize pouca força para ligar um dispositivo USB.

- ▲ Para ligar um dispositivo USB ao computador, ligue o cabo USB do dispositivo à porta USB. Ouvirá um sinal sonoro quando o dispositivo tiver sido detectado.



Ouvirá um sinal sonoro quando o dispositivo tiver sido detectado.

📄 **NOTA:** Da primeira vez que ligar um dispositivo USB, a mensagem “Novo hardware encontrado” é apresentada na área de notificação, na extremidade direita da barra de tarefas.

## Parar um dispositivo USB

△ **CUIDADO:** Para evitar a perda de informações ou a falta de resposta do sistema, pare o dispositivo USB antes de o remover.

**CUIDADO:** Para evitar danificar os conectores USB, não puxe o cabo para desligar o dispositivo USB.

Para parar e remover um dispositivo USB:

1. Faça duplo clique no ícone **Remover o Hardware com segurança** na área de notificação (na extremidade direita da barra de tarefas).

📄 **NOTA:** Para visualizar o ícone Remover o Hardware com Segurança, clique no ícone **Mostrar ícones escondidos** (< ou <<) na área de notificação.

2. Clique no nome do dispositivo na lista.

📄 **NOTA:** Se o dispositivo USB não estiver listado, não tem de o parar para o remover.

3. Clique em **Parar** e, em seguida, clique em **OK**.
4. Remova o dispositivo.

---

## 2 Utilizar a porta de expansão

A porta de expansão liga o computador a um equipamento de expansão opcional. O equipamento de expansão opcional fornece portas e conectores adicionais que podem ser utilizados com o computador.

 **NOTA:** O computador só tem uma porta de expansão. O termo *porta de expansão 3* descreve o tipo de porta de expansão.

---



---

# Índice Remissivo

## C

cabos

USB 2

cabo USB, ligar 2

## D

dispositivos USB

ligar 2

parar 2

Dispositivos USB

descrição 1

## H

hubs 1

Hubs USB 1

## P

porta de expansão 3

portas

expansão 3

USB 1

Portas USB, identificar 1

