

# 外接设备 用户指南

© Copyright 2008 Hewlett-Packard  
Development Company, L.P.

本文档中包含的信息如有更改，恕不另行通知。随 HP 产品和服务附带的明确有限保修声明中阐明了此类产品和服务的全部保修服务。本文档中的任何内容均不应理解为构成任何额外保证。HP 对本文档中出现的技术错误、编辑错误或遗漏之处不承担责任。

第 1 版：2008 年 6 月

文档部件号：469006-AA1

## 产品声明

本用户指南介绍了大多数型号共有的功能。您的笔记本计算机可能不具有其中的一些功能。



---

# 目录

## 1 使用 USB 设备

连接 USB 设备 .....	2
停止并移除 USB 设备 .....	2

## 2 使用扩展端口

索引 .....	4
----------	---



---

# 1 使用 USB 设备

USB 端口可以将外接设备选件（如 USB 键盘、鼠标、驱动器、打印机、扫描仪或集线器等）连接到笔记本电脑或扩展产品选件上。

有些 USB 设备可能需要其它支持软件，这些软件通常随设备一起提供。有关设备专用软件的详细信息，请参阅设备制造商的说明文档。

笔记本电脑有 3 个 USB 端口和 1 个 E-SATA/USB 组合端口，它们支持 USB 1.0、USB 1.1 和 USB 2.0 设备。要添加更多的 USB 端口，请连接可选的集线器或扩展产品。

## 连接 USB 设备

△ **注意：** 为防止损坏 USB 连接器，请轻轻插入 USB 设备。

▲ 要将 USB 设备连接到笔记本电脑，请将该设备的 USB 电缆与 USB 端口相连。



当系统检测到该设备后就会发出声音。

🔔 **注：** 第一次连接 USB 设备时，在任务栏最右侧的通知区域中会显示“Installing device driver software”（正在安装设备驱动程序软件）消息。

## 停止并移除 USB 设备

△ **注意：** 为防止信息丢失或系统不响应，在移除 USB 设备之前应先将其停止。

**注意：** 为防止损坏 USB 连接器，不要通过拉拽电缆的方式移除 USB 设备。

要停止并移除 USB 设备，请执行以下操作：

1. 双击位于任务栏最右侧通知区域中的**安全删除硬件**图标。

🔔 **注：** 要显示“安全删除硬件”图标，请在通知区域中单击**显示隐藏的图标**图标（< 或 <<）。

2. 单击列表中列出的设备名称。

🔔 **注：** 如果未列出 USB 设备，则不必停止设备就可以将其移除。


3. 单击**停止**，然后单击**确定**。

4. 移除设备。



## 2 使用扩展端口

扩展端口可将笔记本电脑与对接设备选件或扩展产品连接，从而使笔记本电脑可以使用额外端口和连接器。

 **注：** 此款笔记本电脑只有一个扩展端口。扩展端口 3 一词是指扩展端口的类型。



---

# 索引

## D

电缆

USB 2

端口

USB 1

扩展 3

## J

集线器 1

## K

扩展端口 3

## U

USB 电缆, 连接 2

USB 端口, 识别 1

USB 集线器 1

USB 设备

连接 2

说明 1

停止 2

移除 2

