

打印子菜单

此菜单中的某些项目可以从软件应用程序或打印机驱动程序（如果安装了适当的驱动程序）进行访问。打印机驱动程序和程序设置会覆盖控制面板设置。有关更多信息，请参阅[使用打印机驱动程序中的功能](#)。

项目	值	说明
COPIES=1 (份数 =1)	1 到 32,000	从 1 到 32,000 中任选一个数字，设置默认份数。使用数字小键盘选择份数。 注 最好从打印机驱动程序或软件应用程序设置份数。（驱动程序和软件设置会覆盖控制面板设置。）
DEFAULT PAPER SIZE=LETTER (默认纸张尺寸 =LETTER)	LETTER LEGAL A4 EXECUTIVE 11X17 A3 B4(JIS) B5(JIS) CUSTOM (自定义) A5 LETTER ROTATED STATEMENT (结算单) 8.5X13 12X18 A4 ROTATED RA3 EXECUTIVE(JIS) DPOSTCARDS(JIS) 8K 16k ENVELOPE #10 (10 号信封) ENVELOPE MONARCH (MONARCH 信封) ENVELOPE C5 (C5 信封) ENVELOPE DL (DL 信封) ENVELOPE B5 (B5 信封)	设置纸张和信封的默认图像尺寸。（在可用尺寸间滚动查找时，项目名称会从纸张更改为信封。）

项目	值	说明
DEFAULT PAPER TYPE (默认纸张类型)	PLAIN (普通纸) PREPRINTED (预打印纸) LETTERHEAD (信头纸) TRANSPARENCY (投影胶片) PREPUNCHED (预先打孔纸) LABELS (标签) BOND (证券纸) RECYCLED (再生纸) COLOR (彩纸) CARDSTOCK>163 (卡片纸 >163) ROUGH 90-105 G/M2 (粗糙纸 90-105 G/M2) ENVELOPE * (信封)	允许用户指定每个纸盘的介质类型。<N> 会被替换为纸盘编号。 * 仅纸盘 1 会显示 ENVELOPE。
DEFAULT CUSTOM PAPER SIZE (默认自定义纸张尺寸)	UNIT OF MEASURE (度量单位) X DIMENSION (X 尺寸) Y DIMENSION (Y 尺寸)	允许用户为安装的纸盘设置自定义纸张尺寸。<N> 会被替换为纸盘编号。仅在选定纸盘的自定义开关位于自定义尺寸位置时，此菜单才会出现。用户可以使用纸盘标尺选择自定义纸张尺寸的 X 和 Y 尺寸。
PAPER DESTINATION= STANDARD OUTPUT (纸张目标 = 标准出纸槽)	STANDARD OUTPUT (标准出纸槽) LEFT OUTPUT BIN (左出纸槽) STANDARD TOP BIN (标准顶部纸槽)	允许用户配置目标出纸槽。只有已安装的可选项才会出现在菜单中。
DUPLEX=OFF (双面打印 = 关闭)	OFF (关闭) ON (启用)	此项目仅在安装了可选的双面打印附件后才显示。设置值为 ON 时，可在单张纸张的两面打印 (双面打印)；设置值为 OFF 时，可在单张纸张的一面打印 (单面打印)。 有关更多信息，请参阅 HP 支持说明或者访问 www.hp.com/support/lj9050 。
DUPLEX BINDING=LONG EDGE (双面装订 = 长边)	LONG EDGE (长边) SHORT EDGE (短边)	允许用户更改双面打印作业的装订边。只有在安装了双面打印附件且 DUPLEX=ON (双面打印 = 启用) 的情况下，该菜单项才会显示。
OVERRIDE A4/ LETTER= NO (取代 A4/ LETTER)	YES (是) NO (否)	在发送了 A4 作业但未在打印机中装入 A4 尺寸纸张时，使用此命令可以将作业打印在 letter 尺寸纸张上 (或在发送了 letter 作业但未在打印机中装入 letter 尺寸纸张时，打印在 A4 尺寸纸张上)。

项目	值	说明
MANUAL FEED=OFF (手动进纸 = 关闭)	OFF (关闭) ON (启用)	从可选纸盘 1 手动送入纸张, 而不是自动从纸盘取纸。 如果 MANUAL FEED=ON 且可选纸盘 1 已空, 则打印机在接收打印作业时可能会脱机。随后屏幕会显示 MANUALLY FEED [PAPER SIZE] (手动进纸 [纸张尺寸])。 有关更多信息, 请参阅 从可选纸盘 1 手动进纸 。
EDGE TO EDGE OVERRIDE=NO (边到边忽略)	NO (否) YES (是)	打开或关闭所有打印作业的边到边模式。如果某个打印作业内部有边到边 PJI 变量, 则此模式会被忽略。
COURIER FONT=REGULAR (COURIER 字体 = 常规)	REGULAR (常规) DARK (暗)	选择要使用的 Courier 字体版本: REGULAR: 可用于 HP LaserJet 4 系列打印机的内装 Courier 字体。 DARK: 可用于 HP LaserJet III 系列打印机的内装 Courier 字体。 两种字体不可同时使用。
WIDE A4=NO (宽 A4 = 否)	YES (是) NO (否)	宽 A4 设置会更改 A4 纸上一行可打印的字符数。 YES: 一行最多可以打印 80 个间距为 10 的字符。 NO: 一行最多可以打印 78 个间距为 10 的字符。
PRINT PS ERRORS=OFF (打印 PS 错误 = 关闭)	ON (启用) OFF (关闭)	选择 ON 以在出现 PS 错误时打印 PS 错误页。
PRINT PDF ERRORS= OFF (打 印 PDF 错误 = 关 闭)	OFF (关闭) ON (启用)	选择 ON 以在出现 PDF 错误时打印 PDF 错误页。

PCL 子菜单

项目	值	说明
FORM LENGTH=60 (表格长度 =60)	5 至 128	将默认纸张尺寸的垂直间距设为 5 至 128 行。使用数字小键盘输入数值。
ORIENTATION= PORTRAIT (方向 = 纵向)	PORTRAIT (纵向) LANDSCAPE (横向)	允许用户选择默认页面方向。 注 最好从打印机驱动程序或软件应用程序设置页面方向。 (驱动程序和软件设置会覆盖控制面板设置。)
FONT SOURCE=INTERNAL (字体来源 = 内部)	INTERNAL (内部) CARD SLOT X (扩展槽 X)	INTERNAL: 内装字体。 SLOT 1、2 或 3: 存储在其中一个 DIMM 插槽 (共三个) 中的字体。
FONT NUMBER=0 (字体编号 =0)	0-999	打印机为每种字体指定一个编号, 并将其列在 PCL 字体列表中 (请参阅 PCL 或 PS 字体列表)。字体编号显示在打印输出件的 Font # (字号) 栏中。

项目	值	说明
FONT PITCH=10.00 (字体间距 =10.00)	0.44 至 99.99	使用数字小键盘或 ▲ 和 ▼ 输入数值。视选择的字体而定，此项目可能不显示。
SYMBOL SET=PC-8 (符号集 =PC-8)	多种可用的符号集	从打印机控制面板的几种可用符号集中任选一种。符号集是某一体中所有字符的唯一集合。建议将 PC-8 或 PC-850 用于线条图字符。
APPEND CR TO LF=NO (将 CR 添 加至 LF= 否)	YES (是) NO (否)	选择 YES 以在遇到向后兼容的 PCL 作业 (纯文本、无作业控制) 时，在每行换行处添加回车键。某些环境中 (如 UNIX)，仅能使用换行控制代码产生新行。此选项可使用户在每行换行处添加必需的回车键。
SUPPRESS BLANK PAGES=NO (禁止空 白页 = 否)	NO (否) YES (是)	设为 YES 时，如果页面为空白，打印机会忽略进纸命令。