

# Zunanje naprave

## Uporabniški priročnik

© Copyright 2008 Hewlett-Packard  
Development Company, L.P.

Informacije v tem priročniku se lahko spremenijo brez poprejšnjega obvestila. Edine garancije za HP-jeve izdelke oziroma storitve so navedene v izrecnih izjavah o jamstvu, priloženih tem izdelkom oziroma storitvam. Noben del tega dokumenta se ne sme razlagati kot dodatno jamstvo. HP ni odgovoren za tehnične ali uredniške napake ali pomanjkljivosti v tem dokumentu.

Prva izdaja: Julij 2008

Št. dela dokumenta: 482387-BA1

## Opomba o izdelku

Ta priročnik opisuje funkcije, ki so skupne večini modelov. Nekatere funkcije morda niso na voljo v vašem računalniku.



---

# Kazalo

## Uporaba naprave USB

Priključitev naprave USB .....	2
Zaustavitev in odstranitev naprave USB .....	3
Uporaba podpore za podedovane naprave USB .....	4

<b>Stvarno kazalo .....</b>	<b>5</b>
-----------------------------	----------



---

# Uporaba naprave USB

Universal Serial Bus (USB) je vmesnik strojne opreme, ki se lahko uporablja za priključitev dodatnih zunanijh naprav, kot so tipkovnica, miška, pogon, tiskalnik ali zvezdišče USB.

Pri nekaterih napravah USB utegne biti potrebna dodatna podporna programska oprema, ki je običajno priložena napravi. Dodatne informacije o programski opremi, specifični za napravo, najdete v navodilih proizvajalca.

Odvisno od modela ima lahko računalnik do 3 vrat USB, ki podpirajo naprave USB 1.0, USB 1.1, in USB 2.0. Zvezdišče USB omogoča dodatna vrata USB, ki se lahko uporabljajo z računalnikom.

## Priključitev naprave USB

△ **POZOR:** Da ne pride do poškodbe priključka USB, pri priključevanju naprave USB ne uporabljajte sile.

▲ Če želite priključiti napravo USB v računalnik, priključite kabel USB za napravo v vrata USB.



Ko bo naprava prepoznana, boste zaslišali zvok.

📄 **OPOMBA:** Pri prvi priključitvi naprave USB se v obvestilnem področju na desni strani opravilne vrstice prikaže sporočilo "Installing device driver software (Nameščanje programske opreme za gonilnike naprave)".



## Zaustavitev in odstranitev naprave USB

△ **POZOR:** Preden napravo USB odstranite, jo zaustavite, da tako preprečite izgubo podatkov ali neodzivnost sistema.

**POZOR:** Da preprečite poškodbe priključka USB, ob odstranitvi naprave USB ne vlecite za kabel.

Zaustavitev in odstranitev naprave USB:

1. Dvokliknite ikono **Varno odstranjevanje strojne opreme** v področju za obvestila na desni strani opravilne vrstice.

📝 **OPOMBA:** Ikono Varno odstranjevanje strojne opreme prikažete tako, da v področju za obvestila kliknete ikono **Pokaži skrite ikone** (< ali <<).

2. Kliknite na ime naprave na seznamu.

📝 **OPOMBA:** Če naprave USB ni na seznamu, vam je pred odstranitvijo ni treba zaustaviti.

3. Kliknite **Ustavi** in nato še **V redu**.

4. Odstranite napravo.

## Uporaba podpore za podedovane naprave USB

Podpora za podedovane naprave USB (tovarniško omogočeno) omogoča naslednje:

- Uporaba tipkovnice, miške ali zvezdišča USB, povezanega na vrata USB na računalniku med zagonom ali v programu ali orodju MS-DOS
- Zagon ali ponovni zagon iz dodatnega zunanega diska MultiBay ali dodatne zagonske naprave USB

Podpora za podedovane naprave USB je tovarniško nastavljena. Če želite onemogočiti ali znova omogočiti podporo za starejši USB v programu Computer Setup, storite naslednje:

1. Vklopite ali ponovno zaženite računalnik, nato pa pritisnite **esc**, medtem ko se prikaže sporočilo "Press the ESC key for Startup Menu" (Pritisnite tipko ESC za meni Startup) na dnu zaslona.
2. Pritisnite **f10**, da zaženete namestitev BIOS-a.
3. S kazalnimi napravami in puščičnimi tipkami izberite **Konfiguracija sistema > Konfiguracije naprave**.
4. Da onemogočite podporo za starejši USB, kliknite **Onemogočen** zraven **Podpora za podedovane naprave USB**. Da ponovno omogočite podporo za starejši USB, kliknite **Omogočen** zraven **Podpora za podedovane naprave USB**.
5. Da shranite spremembe in zapustite program Computer Setup, kliknite **Shrani** v spodnjem levem kotu zaslona, nato pa sledite navodilom, ki se prikažejo na zaslonu.

– ali –

S puščičnimi tipkami izberite **Datoteka > Shrani spremembe in končaj** ter sledite navodilom na zaslonu.

Spremembe bodo začele veljati po ponovnem zagonu računalnika.

---

# Stvarno kazalo

## K

Kabel USB, priključitev 2

Kabli

USB 2

## N

Naprave USB

odstranitev 3

opis 1

priključitev 2

zaustavitev 3

## P

Podpora za podedovane naprave

USB 4

## V

Vrata

USB 1

Vrata USB, prepoznavanje 1

## Z

Zvezdišča 1

Zvezdišča USB 1

