

Geheugenmodules

Gebruikershandleiding

© Copyright 2009 Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

De informatie in deze documentatie kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. De enige garanties voor HP producten en diensten staan vermeld in de expliciete garantievoorwaarden bij de betreffende producten en diensten. Aan de informatie in deze handleiding kunnen geen aanvullende rechten worden ontleend. HP aanvaardt geen aansprakelijkheid voor technische fouten, drukfouten of weglatingen in deze publicatie.

Eerste editie, maart 2009

Artikelnummer: 506143-331

Kennisgeving over het product

In deze handleiding worden de voorzieningen beschreven die op de meeste modellen beschikbaar zijn. Mogelijk zijn niet alle voorzieningen op uw computer beschikbaar.

Inhoudsopgave

Geheugenmodule toevoegen of vervangen

Index 5

Geheugenmodule toevoegen of vervangen

De computer heeft één geheugenmodulecompartiment, dat zich aan de onderkant van de computer bevindt. U kunt de geheugencapaciteit van de computer vergroten door de bestaande geheugenmodule in het geheugenslot te upgraden.


- △ **WAARSCHUWING!** Koppel het netsnoer los en verwijder alle accu's voordat u een geheugenmodule plaatst, om het risico van een elektrische schok of schade aan de apparatuur te beperken.
- △ **VOORZICHTIG:** Door elektrostatische ontlading kunnen elektronische onderdelen beschadigd raken. Zorg ervoor dat u vrij bent van statische elektriciteit door een goed geaard metalen voorwerp aan te raken voordat u elektronische onderdelen hanteert.

Ga als volgt te werk om een geheugenmodule toe te voegen of te vervangen:

1. Sla uw werk op.
2. Schakel de computer uit en sluit het beeldscherm.

Als u niet zeker weet of de computer is uitgeschakeld of in de hibernationstand staat, zet u de computer aan door de aan/uit-schakelaar te verschuiven. Sluit de computer vervolgens af via het besturingssysteem.
3. Ontkoppel alle randapparatuur die op de computer is aangesloten.
4. Haal de stekker van het netsnoer uit het stopcontact.
5. Leg de computer ondersteboven op een vlakke ondergrond.
6. Verwijder de accu uit de computer.
7. Draai de twee schroeven van het geheugenmodulecompartiment los **(1)**.

8. Verwijder het afdekplaatje van het geheugenmodulecompartiment (2) van de computer.




9. Als u een geheugenmodule vervangt, verwijdert u de bestaande geheugenmodule:

- a. Trek de borgklemmetjes aan beide zijden van de geheugenmodule weg (1).

De geheugenmodule komt omhoog.

△ **VOORZICHTIG:** Houd de geheugenmodule alleen vast aan de randen, om schade aan de module te voorkomen. Raak de onderdelen op de geheugenmodule niet aan en buig de geheugenmodule niet.

- b. Pak de geheugenmodule aan de rand vast (2) en trek de module voorzichtig uit het geheugenmoduleslot.




Bewaar een verwijderde geheugenmodule in een antistatische verpakking om de module te beschermen.


10. Plaats als volgt een nieuwe geheugenmodule:

△ **VOORZICHTIG:** Houd de geheugenmodule alleen vast aan de randen, om schade aan de module te voorkomen. Raak de onderdelen op de geheugenmodule niet aan en buig de geheugenmodule niet.

- a. Lijn de inkeping (1) van de geheugenmodule uit met het nokje op het geheugenmoduleslot.
- b. Druk de module (2) onder een hoek van 45 graden ten opzichte van het geheugenmodulecompartiment in het geheugenmoduleslot totdat de module goed op zijn plaats zit.
- c. Kantel de geheugenmodule (3) voorzichtig naar beneden, waarbij u drukt op de linker- en rechterrand van de module, totdat de borgklemmetjes vastklikken.



11. Plaats het lipje op het afdekplaatje van het geheugenmodulecompartiment in de uitsparingen in de computer (1).
12. Draai de twee schroeven van het geheugenmodulecompartiment vast (2).



13. Plaats de accu terug.

14. Draai de ondersteboven liggende computer weer om, en sluit vervolgens de externe voedingsbron en de randapparatuur weer aan.
15. Schakel de computer in.

Index

G

Geheugen

- geheugenmodules

 - toevoegen 1

- geheugenmodules

 - upgraden 1

- geheugenmodules

 - vervangen 1

Geheugenmodule

- plaatsen 2

- toevoegen 1

- upgraden 1

- vervangen 1

- verwijderen 2

Geheugenmodulecompartiment,

- afdekplaatje

 - vervangen 3

 - verwijderen 2

